



## Reparaturleitfaden Golf 1998 ➤

Eigendiagnose für Automatisches Getriebe 01M									
Getriebekenn- buchstaben	DMN	DMP	DTB	DTH	DQE	DYQ	DVH	DVJ	DVK
	DVG	ECL	ESB	ECN	ECK	ECM	ECP	ECQ	ECR
	EFB	ECV	ENZ	ELS	ELT	ERX	ELU	ELV	ELW
	ELY	ELZ	ESE	EPA	EPB	EPC	ESF	ESJ	FDH
	EPJ	FCZ	FDA	FDB	FDC	FDD	FDE	FDF	FDG
	EPK	EPL	EPD	EPS	EPN	EPP	ECT	ERQ	EPH
	EPG								

Ausgabe 10.1997





Reparaturgruppenübersicht zum  
Reparaturleitfaden  
Reparaturgruppenübersicht zum  
Reparaturleitfaden  
Reparaturgruppenübersicht zum  
Reparaturleitfaden

**Golf 1998 ➤**

## Eigendiagnose für Automatisches Getriebe 01M

### Reparaturgruppe

#### 01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung




Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Funktion der Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
1.1 Funktion der Eigendiagnose .....	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose .....	3
1.3 Eigendiagnose - Wegweiser .....	3
<b>2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte</b> .....	<b>5</b>
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte .....	5
<b>3 Eigendiagnose durchführen</b> .....	<b>18</b>
3.1 Eigendiagnose durchführen .....	18
3.2 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen .....	19
3.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	21
3.4 Fehlerspeicher abfragen .....	21
3.5 Fehlertabelle .....	22
3.6 Fehlerspeicher löschen .....	28
3.7 Grundeinstellung einleiten .....	29
3.8 Meßwerteblock lesen .....	30
3.9 Prüftabelle .....	31
<b>4 Getriebe: Elektrische Prüfung</b> .....	<b>41</b>
4.1 Getriebe: Elektrische Prüfung .....	41
4.2 Elektrische Prüfung .....	42
4.3 Prüftabelle .....	45
<b>5 Was bedeutet -</b> .....	<b>51</b>
5.1 Was bedeutet - .....	51





Golf 1998 ➤

Eigendiagnose für Automatisches Getriebe 01M - Ausgabe 10.1997

---

