



## Reparaturleitfaden Eos 2006 ➤

### Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren

Motor- kenn- buchstaben	CAV A	CAV B	CAV C	CAV D	CTH D			
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--

Ausgabe 12.2013





## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

20 - Kraftstoffversorgung



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Motormerkmale</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Sicherheitsmaßnahmen</b> .....	<b>2</b>
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	2
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Verwendung von Prüf- und Messgeräten .....	3
<b>3 Allgemeine Reparaturhinweise</b> .....	<b>4</b>
3.1 Sauberkeitsregeln .....	4
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b> .....	<b>5</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	5
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	7
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren .....	9
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....	<b>16</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber .....	16
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....	18
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen .....	21
<b>3 Steckkupplungen trennen</b> .....	<b>23</b>
<b>4 Kraftstofffilter</b> .....	<b>27</b>
4.1 Kraftstofffilter - Montageübersicht .....	27
4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen .....	27
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>29</b>
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	29
5.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen .....	29
<b>6 Gasbetätigung</b> .....	<b>32</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul .....	32
6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen .....	32
<b>7 Kraftstoffpumpe</b> .....	<b>34</b>
7.1 Kraftstoffpumpe prüfen .....	34

