



Reparaturleitfaden Jetta 2005 ➤

Karosserie Protect

Ausgabe 10.2009





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	1
1	Tür vorn	1
1.1	Werkzeuge	1
1.2	Türaufbau - Montageübersicht	1
1.3	Panzerung für Tür vorn aus- und einbauen	3
58	Türen hinten/Türeinbauteile	5
1	Tür hinten	5
1.1	Werkzeuge	5
1.2	Türaufbau - Montageübersicht	5
1.3	Panzerung für Tür hinten aus- und einbauen	7
64	Verglasung	9
1	Allgemeines	9
2	Türfensterscheibe und Fensterheber vorn	10
2.1	Werkzeuge	10
2.2	Türfensterscheibe und Fensterheber vorn - Montageübersicht	11
2.3	Türfensterscheibe und Fensterheber vorn aus- und einbauen	12
2.4	Türfensterscheibe vorn einstellen	13
3	Türfensterscheibe hinten	15
3.1	Werkzeuge	15
3.2	Türfensterscheibe hinten - Montageübersicht	15
3.3	Türfensterscheibe hinten aus- und einbauen	16
3.4	Türfensterscheibe hinten einstellen	18
66	Außenausstattung	19
1	Rückblickspiegel	19
1.1	Werkzeuge	19
1.2	Rückblickspiegel - Montageübersicht	20
1.3	Rückblickspiegel aus- und einbauen	20
69	Insassenschutz	23
1	Sicherheitsgurte	23
1.1	Werkzeuge	23
1.2	Panzerung für Gurtautomat aus- und einbauen	23
70	Verkleidungen/Dämpfungen	25
1	Panzerungen - Übersichten	25
1.1	Frontpanzerungen - Übersicht	25
1.2	Seitenpanzerungen - Übersicht	26
1.3	Heckpanzerungen - Übersicht	27
2	Panzerung Montageplatte	28
2.1	Werkzeuge	28
2.2	Panzerung Montageplatte - Montageübersicht	29
2.3	Panzerung Montageplatte aus- und einbauen	29
2.4	Montageplatte aus- und einbauen	31
2.5	Zusatzpanzerung außen Montageplatte aus- und einbauen	32
3	Panzerung Radhaus	33
3.1	Werkzeuge	33
3.2	Panzerung Radhaus - Montageübersicht	33
3.3	Panzerung Radhaus aus- und einbauen	34
3.4	Panzerung Radhaus oben links aus- und einbauen	35



3.5	Panzerung Radhaus oben rechts aus- und einbauen	36
4	Panzerung Wasserkasten	38
4.1	Werkzeuge	38
4.2	Panzerung Wasserkasten - Montageübersicht	38
4.3	Panzerung Wasserkasten aus- und einbauen	39
5	Querträger Schalttafel	42
5.1	Werkzeuge	42
5.2	Querträger Schalttafel - Montageübersicht	43
5.3	Querträger Schalttafel aus- und einbauen	43
6	Panzerung Säule A oben	49
6.1	Werkzeuge	49
6.2	Panzerung Säule A oben - Montageübersicht	49
6.3	Panzerung Säule A oben aus- und einbauen	50
7	Panzerung Säule A unten	61
7.1	Werkzeuge	61
7.2	Panzerung Säule A unten - Montageübersicht	61
7.3	Panzerung Säule A unten aus- und einbauen	62
8	Panzerung Dachrahmen seitlich	66
8.1	Werkzeuge	66
8.2	Panzerung Dachrahmen seitlich - Montageübersicht	66
8.3	Panzerung Dachrahmen seitlich aus- und einbauen	67
9	Panzerung Säule B oben	69
9.1	Werkzeuge	69
9.2	Panzerung Säule B oben - Montageübersicht	69
9.3	Panzerung Säule B oben aus- und einbauen	70
10	Panzerung Säule B unten	75
10.1	Werkzeuge	75
10.2	Panzerung Säule B unten - Montageübersicht	75
10.3	Panzerung Säule B unten aus- und einbauen	76
11	Panzerung Dach (Bereich Säule B)	77
11.1	Werkzeuge	77
11.2	Panzerung Dach (Bereich Säule B) - Montageübersicht	77
11.3	Panzerung Dach (Bereich Säule B) aus- und einbauen	78
12	Panzerung Säule C oben	81
12.1	Werkzeuge	81
12.2	Panzerung Säule C oben - Montageübersicht	81
12.3	Panzerung Säule C oben aus- und einbauen	82
13	Panzerung Säule C unten	84
13.1	Werkzeuge	84
13.2	Panzerung Säule C unten - Montageübersicht	84
13.3	Panzerung Säule C unten aus- und einbauen	85
13.4	Panzerung Radhaus innen aus- und einbauen	86
13.5	Panzerung Radhaus außen aus- und einbauen	88
14	Panzerung Rückwand	90
14.1	Werkzeuge	90
14.2	Panzerung Rückwand - Montageübersicht	90
14.3	Panzerung Rückwand aus- und einbauen	91
15	Panzerung Hutablage	94
15.1	Werkzeuge	94
15.2	Panzerung Hutablage - Montageübersicht	94
15.3	Panzerung Hutablage aus- und einbauen	95
16	Panzerung Dachquerträger hinten	97
16.1	Werkzeuge	97



16.2	Panzerung Dachquerträger hinten - Montageübersicht	98
16.3	Panzerung Dachquerträger hinten aus- und einbauen	98
17	Panzerungen - geklebt	100
17.1	Materialien	100
17.2	Panzerung Wasserkasten außen	100
17.3	Panzerung Seitenteil vorn (Türausschnitt vorn)	100
17.4	Panzerung Seitenteil hinten (Türausschnitt hinten)	101
17.5	Panzerung am Bügel der Rücksitzlehnen-Verriegelung	102
17.6	Hinweise zur Aufbereitung der Oberflächen	103
17.7	Hinweise zum Kleben der Panzerungen	103



