



## Reparaturleitfaden Passat 1997 ➤ Passat Variant 1997 ➤

### **Karosserie-Montagearbeiten Innen**

Ausgabe 09.2008





## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b>	<b>1</b>
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2 Innenspiegel ausbauen	2
1.3 Innenspiegel einbauen	3
1.4 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	3
1.5 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Regensensor aus- und einbauen	5
1.6 Spiegelfuß für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	5
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b>	<b>8</b>
2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen ▶ 09.00	8
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen 10.00 ▶	10
2.3 Ascher vorn ausbauen	12
2.4 Ascher hinten aus- und einbauen ▶ 09.00	13
2.5 Mittellarmlehne ausbauen ▶ 09.00	14
2.6 Abdeckung für Wählhebel aus- und einbauen	14
2.7 Blenden für Dosenhalter vorn ausbauen	15
2.8 Ablage Fahrerseite ausbauen	15
2.9 Ablagefach Beifahrerseite ausbauen	16
2.10 Schließzylinder Handschuhkasten aus- und einbauen	17
2.11 Abdeckung für Rückblickspiegel außen ausbauen	19
2.12 Sonnenblende ausbauen	19
<b>3 Haltegriffe</b>	<b>20</b>
3.1 Haltegriff (Dach) ausbauen	20
<b>4 Einstiegsleisten</b>	<b>21</b>
4.1 Einstiegsleiste aus- und einbauen	21
<b>5 Netztrennwand</b>	<b>24</b>
5.1 Montageübersicht	24
5.2 Netztrennwand nachrüsten	25
<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>29</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b>	<b>29</b>
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	29
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	29
1.3 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer - Montageübersicht ▶ 09.00	29
1.4 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer - Montageübersicht 10.00 ▶	30
1.5 Gurtschloß aus- und einbauen	31
1.6 Sicherheitsgurt, hinten, mit Gurtstraffer - Montageübersicht	32
1.7 Mittlerer Sicherheitsgurt hinten - Montageübersicht	38
1.8 Verankerungsbeschlag für Kindersitz einbauen (Limousine)	39
1.9 Verankerungsbeschlag für Kindersitz einbauen (Variant)	40
<b>2 Überprüfung von Sicherheitsgurten</b>	<b>41</b>
2.1 Prüfpunkte	41
<b>3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall</b>	<b>45</b>
3.1 Prüfpunkte	45
<b>4 Airbag</b>	<b>46</b>
4.1 Werkzeuge	46
4.2 Übersicht Einbauorte ▶ 09.00	47
4.3 Übersicht Einbauorte 10.00 ▶	48
4.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	48
4.5 Entsorgung von Airbageinheiten	49
4.6 Airbagdeaktivierung	49
4.7 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	50



4.8	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	51
4.9	Lenkrad aus- und einbauen	61
4.10	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	65
4.11	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	66
4.12	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	68
4.13	Seitenairbag Fahrer-/ Beifahrerseite aus- und einbauen	69
4.14	Seitenairbag (Recarositz) Fahrer-/ Beifahrerseite aus- und einbauen	71
4.15	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/ Beifahrerseite aus- und einbauen	73
4.16	Kopfairbag Fahrer-/ Beifahrerseite (Limousine) aus- und einbauen	75
4.17	Kopfairbag Fahrer-/ Beifahrerseite (Variant) aus- und einbauen	77
4.18	Bauteile anpassen	79
<b>5</b>	<b>Deformationselemente</b>	<b>80</b>
5.1	Werkzeuge	80
5.2	Deformationselemente, seitlich, Limousine ohne Schiebe-/Ausstelldach, aus- und einbauen	80
5.3	Deformationselemente, Formhimmel, Limousine ohne Schiebe-/Ausstelldach, nachrüsten	83
5.4	Deformationselemente, Formhimmel, Limousine mit Schiebe-/ Ausstelldach, nachrüsten	85
5.5	Deformationselemente, Säule C, Limousine, aus- und einbauen	87
5.6	Deformationselemente, Montageeinheit, Schiebe-/Ausstelldach, nachrüsten	90
5.7	Deformationselemente, Kopfairbag, Fahrzeuge ohne Schiebe-/Ausstelldach, aus- und einbauen	91
5.8	Deformationselemente, seitlich, Variant ohne Schiebe-/ Ausstelldach, aus- und einbauen	93
5.9	Deformationselemente, Formhimmel, Variant mit Schiebe-/Ausstelldach, nachrüsten	96
<b>70</b>	<b>Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>98</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>98</b>
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	98
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>106</b>
2.1	Verkleidung Tür vorn Fahrerseite aus- und einbauen	106
2.2	Verkleidung Tür vorn Beifahrerseite aus- und einbauen	108
2.3	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	110
<b>3</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen</b>	<b>112</b>
3.1	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	112
3.2	Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	114
3.3	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	114
3.4	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	120
3.5	Obere Verkleidung Säule C/D (Limousine) aus- und einbauen	121
3.6	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Variant)	124
3.7	Untere Verkleidung Säule C aus- und einbauen	126
3.8	Obere Verkleidung Säule D aus- und einbauen (Variant)	128
3.9	Hutablage aus- und einbauen	129
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Lade- und Kofferraum</b>	<b>132</b>
4.1	Werkzeuge	132
4.2	Verkleidung Kofferraum aus- und einbauen	132
4.3	Abdeckung Schloßträger hinten aus- und einbauen	134
4.4	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen ▶ 09.00	136
4.5	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen 10.00 ▶	139
4.6	Verkleidung Klappe hinten, mit Innennotentriegelung (nur US- Fahrzeuge) 10.00 ▶ aus- und einbauen	142
4.7	Verkleidung Laderaum aus- und einbauen (Variant)	143
4.8	Montageübersicht	143
4.9	Abdeckung Schloßträger hinten aus- und einbauen (Variant)	145
4.10	Laderaumabdeckung aus- und einbauen	147



4.11	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Variant) ▶ 09.00	150
4.12	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Variant) 10.00 ▶	151
4.13	Belag Laderaumboden ausbauen (Variant)	152
<b>5</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>153</b>
5.1	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach (Limousine) aus- und einbauen	153
5.2	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen (Variant)	157
<b>72</b>	<b>Sitzgestelle</b>	<b>161</b>
<b>1</b>	<b>Sitze vorn</b>	<b>161</b>
1.1	Werkzeuge	161
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	161
1.3	Lehne vorn aus- und einbauen	164
1.4	Lordosengestell aus- und einbauen	166
1.5	Verkleidung 8-Wege-Sitz ausbauen	170
1.6	Steuergerät 8-Wege-Sitz ausbauen	171
1.7	Bedieneinheit 8-Wege-Sitz ausbauen	172
1.8	Sitzlängsverstellung 8-Wege-Sitz ausbauen	173
1.9	Vorderen Antrieb der Sitzhöhenverstellung 8-Wege-Sitz ausbauen	174
1.10	Hinteren Antrieb der Sitzhöhenverstellung 8-Wege-Sitz ausbauen	175
1.11	Antrieb der Lehnverstellung 8-Wege-Sitz ausbauen.	176
<b>2</b>	<b>Recarositze (vorn)</b>	<b>178</b>
2.1	Werkzeuge	178
2.2	Recarositz aus- und einbauen	178
2.3	Blenden, Lehnenbeschlag, aus- und einbauen	180
2.4	Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	182
2.5	Federabdeckung aus- und einbauen	184
2.6	Sitzteil aus- und einbauen	185
2.7	Sitzseitenblenden aus- und einbauen	187
2.8	Lehne aus- und einbauen	188
2.9	Rückenschale aus- und einbauen	190
2.10	2-Wege-Lordose aus- und einbauen	192
2.11	2-Wege-Lordosenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	193
2.12	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	195
2.13	Lehnenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	197
2.14	Schaltereinheit aus- und einbauen	199
<b>3</b>	<b>Sitze hinten</b>	<b>201</b>
3.1	Sitzbank aus- und einbauen (Limousine)	201
3.2	Sitzbank aus- und einbauen (Variant)	203
3.3	Hintersitzlehne (einteilig) aus- und einbauen	203
3.4	Hintersitzlehne (zweiteilig) aus- und einbauen	207
3.5	Hintersitzlehne (Limousine W8) aus- und einbauen	209
3.6	Lehnenschloss links aus- und einbauen	213
3.7	Sitzbank mit integriertem Kindersitz nachrüsten	214
3.8	Sitzbank mit integriertem Kindersitz nachrüsten	218
3.9	Sitzbank mit integriertem Kindersitz nachrüsten (Variant)	221
3.10	Sitzbank mit integriertem Kindersitz nachrüsten (Variant)	226
3.11	Halter für Kindersitz „-Bobsy G1 ISOFIX-“ nachrüsten	228
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>230</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze vorn</b>	<b>230</b>
1.1	Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel	230
1.2	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	230
1.3	Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen	233
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Recarositz</b>	<b>239</b>



2.1	Bezug und Polster vom Sitzteil aus- und einbauen .....	239
2.2	Bezug und Polster der Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen .....	240
2.3	Bezug und Polster der Lehne aus- und einbauen .....	241
2.4	Bezug und Polster der Kopfstütze aus- und einbauen .....	243
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze hinten .....</b>	<b>244</b>
3.1	Bezug für Sitzbank aus- und einbauen .....	244
3.2	Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	247
3.3	Bezug für Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	249
3.4	Bezug für Lehne rechts aus- und einbauen .....	251
<b>4</b>	<b>Heizelemente für Sitz .....</b>	<b>255</b>
4.1	Heizelement für Sitz ausbauen .....	255
4.2	Heizelement für Lehne aus- und einbauen .....	255
4.3	Heizelemente vom Recarositz aus- und einbauen .....	257

