

Karosserie-Instandsetzung Caddy Kasten/Kombi 1996 ►

4

Ausgabe 03.2003





Inhaltsverzeichnis

00 – Technische Daten	1
Fahrzeug-Kenndaten	1
Typschild / Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
Fahrzeugdatenträger	1
Karosseriemaße	2
Karosserie vorn	2
Karosserie mitte	5
Karosserie hinten	7
Bodengruppe	8
Karosseriespaltmaße	9
Karosserie vorn	9
Karosserie mitte	11
Karosserie hinten	12
Richtbank	12
Übersicht	12
Verzinkte Karosserieteile	21
50 – Karosserie vorn	22
50 43 55 50 Stütze für Achslenker ersetzen	22
Ausbauen	22
50 72 55 50 Längsträger für Radhaus oben ersetzen	23
Ausbauen	23
50 74 55 12 Radhaus vorn ersetzen	25
Ausbauen	25
50 75 55 12 Radhaus vorn ersetzen	27
Ausbauen	28
50 79 55 50 Längsträger vorn ersetzen	29
Ausbauen	30
50 79 55 62 Längsträger vorn ersetzen	31
Ausbauen	32
51 – Karosserie mitte	34
51 03 55 00 Dach vorn und hinten ersetzen	34
Ausbauen	34
51 03 55 03 Dach vorn ersetzen	37
Ausbauen	38
51 07 55 50 Dachquerträger vorn ersetzen	39
Ausbauen	40
51 09 55 50 Dachquerträger hinten ersetzen	41
Ausbauen	41
51 31 55 12 Seitenteil vorn außen ersetzen (Kasten)	42
Ausbauen	43
51 31 55 24 Seitenteil vorn außen ersetzen (Kombi)	45
Ausbauen	46



51 33 55 00 Seitenteil vorn unten ersetzen	48
Ausbauen	49
51 37 55 00 Säule A ersetzen	51
Ausbauen	51
51 41 55 50 Säule B ersetzen	54
Säule B außen	54
Säule B innen	57
51 45 55 00 Unterholm außen ersetzen	58
Ausbauen	58
51 47 55 50 Unterholm innen ersetzen	60
Ausbauen	60
51 73 55 50 Bodenblech ersetzen	62
Ausbauen	62
53 – Karosserie hinten	68
53 10 55 00 Aufnahme für Schlußleuchte ersetzen	68
Ausbauen	68
53 16 55 50 Abschluß-Querträger ersetzen	70
Beschädigung in der Fahrzeugmitte	70
Einseitige Beschädigung	71
53 24 55 56 Kofferboden ersetzen	74
Ausbauen	74
53 28 55 58 Säule hinten ersetzen	75
Ausbauen	76
53 42 55 50 Lagerbock ersetzen	77
Ausbauen	78
53 47 55 50 Längsträger hinten ersetzen	79
Ausbauen	80
53 48 55 50 Längsträger hinten ersetzen	81
Ausbauen	82
53 55 55 00 Seitenteil ersetzen (Kasten)	83
Ausbauen	83
53 55 55 06 Seitenteil ersetzen (Kombi)	87
Ausbauen	87
53 64 55 00 Seitenteil ersetzen (Kasten)	90
Ausbauen	91
53 64 55 06 Seitenteil ersetzen (Kombi)	93
Ausbauen	94
53 68 55 50 Radhaus hinten ersetzen	96
Ausbauen	97
53 69 55 50 Radhausschale außen ersetzen	98
Ausbauen	99
53 82 55 50 Querträger ersetzen	100
Ausbauen	101