



Reparaturleitfaden Golf 2004 ➤

7 Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0AM

Ausgabe 07.2007





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

34 - Betätigung, Gehäuse



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung des Getriebes	1
34 - Betätigung, Gehäuse	2
1 Schaltbetätigung	2
1.1 Übersicht Schaltbetätigung	2
1.2 Wählhebelseilzug aus- und einbauen	3
1.3 Wählhebelseilzug prüfen	5
1.4 Wählhebelseilzug einstellen	5
1.5 Notentriegelung des Wählhebels	7
1.6 Schaltbetätigung prüfen	8
2 Getriebe aus- und einbauen, 1,4 l - 90 kW - TSI Motor	10
2.1 Anzugsdrehmomente	15
3 Getriebe transportieren	16



Golf 2004 ➤

7 Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0AM - Ausgabe 07.2007

