



## Reparaturleitfaden Golf 1984 , Jetta 1984 ➤

4-Zyl. Einspritzmotor (4-Ventiler), Mechanik								
Motorkenn- buchstaben	KR	PL						

Ausgabe 12.1991





Reparaturgruppenübersicht zum  
Reparaturleitfaden  
Reparaturgruppenübersicht zum  
Reparaturleitfaden  
Reparaturgruppenübersicht zum  
Reparaturleitfaden  
**Golf 1984 , Jetta 1984 ▶**

**4-Zyl. Einspritzmotor (4-Ventiler), Mechanik**

## Reparaturgruppe

- 10 - Motor aus- und einbauen
- 15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb
- 17 - Schmierung
- 19 - Kühlung
- 20 - Kraftstoffversorgung
- 26 - Abgasanlage

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>10 - Motor aus- und einbauen</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Motor aus- und einbauen</b> .....	<b>1</b>
1.1 Motor aus- und einbauen .....	1
1.2 Hinweise zum Ausbauen .....	1
1.3 Hinweise zum Einbauen .....	2
1.4 Anzugsdrehmomente .....	2
1.5 Aggregatlagerung .....	3
1.6 Motor und Getriebe einrichten .....	4
1.7 Zusätzliche Hinweise bei Fahrzeugen mit Klimaanlage .....	5
<b>15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb</b> .....	<b>6</b>
<b>1 Zylinderkopf aus- und einbauen</b> .....	<b>6</b>
1.1 Zylinderkopf aus- und einbauen .....	6
1.2 Zylinderkopf einbauen .....	9
1.3 Kompressionsdruck prüfen .....	9
<b>17 - Schmierung</b> .....	<b>11</b>
<b>1 Teile des Schmiersystems aus- und einbauen</b> .....	<b>11</b>
1.1 Teile des Schmiersystems aus- und einbauen .....	11
1.2 Öldruck und Öldruckschalter prüfen .....	17
<b>19 - Kühlung</b> .....	<b>19</b>
<b>1 Teile des Kühlsystems aus- und einbauen</b> .....	<b>19</b>
1.1 Teile des Kühlsystems aus- und einbauen .....	19
1.2 Teile des Kühlsystems aufbauseitig .....	20
1.3 Teile des Kühlsystems motorseitig .....	23
1.4 Kühlmittel ablassen und auffüllen .....	25
1.5 Kühlerlüfternachlauf prüfen .....	27
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>28</b>
<b>1 Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen</b> .....	<b>28</b>
1.1 Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen .....	28
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen, zerlegen und zusammenbauen .....	29
1.3 Pumpenspeicher aus- und einbauen, zerlegen und zusammenbauen .....	32
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	35
1.5 Sauberkeitsregeln .....	35
1.6 Kraftstoffpumpen prüfen .....	35
1.7 Gaszug einstellen .....	39
1.8 Teile der Aktivkohlebehälter-Anlage aus und einbauen .....	40
1.9 Abschaltventil für Aktivkohlebehälter prüfen .....	43
<b>26 - Abgasanlage</b> .....	<b>44</b>
<b>1 Teile des Abgassystems aus- und einbauen</b> .....	<b>44</b>
1.1 Teile des Abgassystems aus- und einbauen .....	44
1.2 Abgasanlage mit Katalysator .....	45
1.3 Abgasanlage ohne Katalysator .....	47

