



Reparaturleitfaden Golf 1984 , Jetta 1984 ➤

PIC- und 2E3-Vergaser/ Zündanlage							
Motorkenn- buchstaben	GN	GT	HK	HW			

Ausgabe 05.1989





Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden

Golf 1984 , Jetta 1984 ➤

PIC- und 2E3-Vergaser/ Zündanlage

Reparaturgruppe

22 - Kraftstoffaufbereitung, Vergaser

28 - Zündanlage


Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

22 - Kraftstoffaufbereitung, Vergaser	1
1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	1
1.1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	1
1.2 Luftfilter	4
1.3 Ansaugluftvorwärmung prüfen	4
2 PIC-Vergaser instand setzen	5
2.1 PIC-Vergaser instand setzen	5
2.2 Vergaser-Oberteil	6
2.3 Vergaser-Unterteil	9
2.4 Vergasereinstelldaten	13
2.5 Vergaserbestückung	14
2.6 Leerlaufeinstellung	14
2.7 Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	15
2.8 Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen	16
2.9 Luftklappenspaltmaß-Durchlaufraste prüfen und einstellen	17
2.10 Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	17
2.11 Starterzug einstellen	19
3 2E3-Vergaser instand setzen	19
3.1 2E3-Vergaser instand setzen	19
3.2 Vergaser-Oberteil	20
3.3 Vergaser-Unterteil	22
3.4 Vergasereinstelldaten	24
3.5 Vergaserbestückung	25
3.6 Leerlaufeinstellung	27
3.7 Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	29
3.8 Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen	30
3.9 Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen	34
3.10 Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen	34
3.11 Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	36
3.12 Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II	38
3.13 Vollastanschlag prüfen und einstellen	39
3.14 Lambda-Regelung prüfen	39
3.15 Unterdruckanschlüsse	41
28 - Zündanlage	43
1 Zündanlage instand setzen	43
1.1 Zündanlage instand setzen	43
1.2 Bosch-Zündverteiler	44
1.3 Ducellier-Zündverteiler	49
1.4 Sicherheitsmaßnahmen	54
1.5 Einstelldaten, Zündkerzen	54
1.6 Zündverteilerdaten	54
1.7 Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	55
1.8 Unterbrecherplatte aus- und einbauen	56
1.9 Zündzeitpunktverstellung prüfen	56





Golf 1984 , Jetta 1984 ➤

PIC- und 2E3-Vergaser/ Zündanlage - Ausgabe 05.1989

