



## Reparaturleitfaden Transporter 1991 ➤

### 2E3-Vergaser/ TSZ-H Zündanlage

Motorkenn-  
buchstaben

PD

Ausgabe 11.1990





Reparaturgruppenübersicht zum  
Reparaturleitfaden  
Reparaturgruppenübersicht zum  
Reparaturleitfaden  
Reparaturgruppenübersicht zum  
Reparaturleitfaden  
**Transporter 1991** ▶

**2E3-Vergaser/ TSZ-H Zündanlage**

**Reparaturgruppe**

22 - Kraftstoffaufbereitung, Vergaser

28 - Zündanlage

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>22 - Kraftstoffaufbereitung, Vergaser</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen</b> .....	<b>1</b>
1.1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen .....	1
1.2 Luftfilter .....	5
1.3 Ansaugluftvorwärmung prüfen .....	5
1.4 Doppel-Thermoschalter prüfen .....	6
1.5 Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluff) prüfen .....	6
<b>2 2E3-Vergaser instand setzen</b> .....	<b>7</b>
2.1 2E3-Vergaser instand setzen .....	7
2.2 Vergaser-Oberteil .....	8
2.3 Vergaser-Unterteil .....	13
2.4 Vergasereinstelldaten .....	16
2.5 Vergaserbestückung .....	17
2.6 Leerlaufeinstellung .....	19
2.7 Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen .....	20
2.8 Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen .....	21
2.9 Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen .....	23
2.10 Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen .....	24
2.11 Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen .....	25
2.12 Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II .....	27
2.13 Schließdämpfer prüfen und einstellen .....	28
2.14 Unterdruckanschlüsse .....	30
<b>28 - Zündanlage</b> .....	<b>32</b>
<b>1 TSZ-H Zündanlage instand setzen</b> .....	<b>32</b>
1.1 TSZ-H Zündanlage instand setzen .....	32
1.2 Zündverteiler zerlegen und zusammenbauen .....	34
1.3 Sicherheitsmaßnahmen .....	37
1.4 Einstelldaten, Zündkerzen .....	37
1.5 Zündverteilerdaten .....	38
1.6 Zündverteiler einbauen .....	39
1.7 Zündzeitpunkt prüfen und einstellen .....	40
1.8 Zündzeitpunktverstellung prüfen .....	41
1.9 TSZ-H Schaltgerät und Hallgeber prüfen .....	45



