

## Karosserie-Instandsetzung Alhambra 1996 ► Ausgabe 11.2004



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



## Reparaturgruppenübersicht zur Karosserie-Instandsetzung

### Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 50 - Karosserie vorn
- 51 - Karosserie mitte
- 53 - Karosserie hinten



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Fahrzeug-Kenndaten</b> .....	<b>1</b>
1.1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	1
1.2 Typenschild .....	1
1.3 Fahrzeugdatenträger .....	1
<b>2 Karosseriemaße</b> .....	<b>2</b>
2.1 Karosserie vorn .....	2
2.2 Karosserie mitte .....	6
2.3 Karosserie hinten .....	10
2.4 Bodengruppe .....	12
<b>3 Karosseriespaltmaße</b> .....	<b>14</b>
3.1 Karosserie vorn .....	14
3.2 Karosserie mitte .....	15
3.3 Karosserie hinten .....	16
<b>4 Richtbank</b> .....	<b>17</b>
<b>5 Verzinkte Karosserieteile</b> .....	<b>24</b>
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>25</b>
<b>1 Motorkonsole ersetzen</b> .....	<b>25</b>
1.1 Ausbauen .....	25
<b>2 Getriebekonsole ersetzen ▶ 05.00</b> .....	<b>27</b>
2.1 Ausbauen .....	27
<b>3 Getriebekonsole ersetzen 06.00 ▶</b> .....	<b>29</b>
3.1 Ausbauen .....	29
<b>4 Stütze ersetzen ▶ 05.00</b> .....	<b>31</b>
4.1 Ausbauen .....	31
<b>5 Stütze ersetzen 06.00 ▶</b> .....	<b>33</b>
5.1 Ausbauen .....	33
<b>6 Schließteil ersetzen 06.00 ▶</b> .....	<b>35</b>
6.1 Ausbauen .....	35
<b>7 Längsträger für Radhaus oben ersetzen ▶ 05.00</b> .....	<b>37</b>
7.1 Ausbauen .....	37
<b>8 Längsträger für Radhaus oben ersetzen 06.00 ▶</b> .....	<b>39</b>
8.1 Ausbauen .....	39
<b>9 Radhaus vorn ersetzen -Teilstück- ▶ 05.00</b> .....	<b>41</b>
9.1 Ausbauen .....	41
<b>10 Radhaus vorn ersetzen -Teilstück- 06.00 ▶</b> .....	<b>44</b>
10.1 Ausbauen .....	44
<b>11 Längsträger Vorderteil ersetzen - Teilstück-</b> .....	<b>47</b>
11.1 Ausbauen .....	47
<b>51 - Karosserie mitte</b> .....	<b>51</b>
<b>1 Dach ersetzen</b> .....	<b>51</b>
1.1 Ausbauen .....	51
<b>2 Dachquerträger vorn ersetzen</b> .....	<b>53</b>
2.1 Ausbauen .....	53
<b>3 Dachverstärkung ersetzen</b> .....	<b>55</b>
3.1 Ausbauen .....	55
3.2 Einbauen .....	56
<b>4 Dachquerträger hinten ersetzen</b> .....	<b>59</b>

4.1	Ausbauen .....	59
<b>5</b>	<b>Seitenteil außen ersetzen -Teilstück-</b> .....	<b>61</b>
5.1	Ausbauen .....	61
<b>6</b>	<b>Seitenteil außen ersetzen -Teilstück-</b> .....	<b>63</b>
6.1	Ausbauen .....	63
<b>7</b>	<b>Seitenteil innen ersetzen</b> .....	<b>66</b>
7.1	Ausbauen .....	66
<b>8</b>	<b>Säule A ersetzen -Teilstück-</b> .....	<b>69</b>
8.1	Ausbauen .....	70
<b>9</b>	<b>Säule B ersetzen -Teilstück-</b> .....	<b>76</b>
9.1	Ausbauen .....	76
<b>10</b>	<b>Unterholm außen ersetzen</b> .....	<b>80</b>
10.1	Ausbauen .....	80
<b>11</b>	<b>Unterholm innen ersetzen -Teilstück-</b> .....	<b>82</b>
11.1	Ausbauen .....	82
<b>12</b>	<b>Bodenblech ersetzen -Teilstück-</b> .....	<b>84</b>
12.1	Ausbauen .....	84
<b>53 - Karosserie hinten</b> .....	<b>86</b>	
<b>1</b>	<b>Schloßträger hinten ersetzen</b> .....	<b>86</b>
1.1	Ausbauen .....	86
<b>2</b>	<b>Aufnahme für Schlussleuchte ersetzen -Teilstück- ▶ 05.00</b> .....	<b>88</b>
2.1	Ausbauen .....	88
<b>3</b>	<b>Aufnahme für Schlussleuchte ersetzen -Teilstück- 06.00 ▶</b> .....	<b>91</b>
3.1	Ausbauen .....	91
<b>4</b>	<b>Abschluß-Querträger ersetzen -Teilstück-</b> .....	<b>93</b>
4.1	Ausbauen .....	93
<b>5</b>	<b>Kofferboden ersetzen -Teilstück-</b> .....	<b>96</b>
5.1	Ausbauen .....	96
<b>6</b>	<b>Stoßfängerhalter ersetzen</b> .....	<b>98</b>
6.1	Ausbauen .....	98
<b>7</b>	<b>Abdeckblech hinten ersetzen</b> .....	<b>100</b>
7.1	Ausbauen .....	100
<b>8</b>	<b>Längsträger hinten ersetzen -Teilstück-</b> .....	<b>102</b>
8.1	Umfasst: Stoßdämpferaufnahme und Ausleger hinten .....	102
<b>9</b>	<b>Seitenteil ersetzen - Teilstück- ▶ 05.00</b> .....	<b>105</b>
9.1	Ausbauen .....	105
<b>10</b>	<b>Seitenteil ersetzen - Teilstück- 06.00 ▶</b> .....	<b>108</b>
10.1	Ausbauen .....	108
<b>11</b>	<b>Radhaus hinten ersetzen</b> .....	<b>111</b>
11.1	Ausbauen .....	111
<b>12</b>	<b>Querträger ersetzen</b> .....	<b>114</b>
12.1	Ausbauen .....	114