


Stromversorgung


ab September 1997

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"



Relaisplätze auf dem 19-fachen oberen Relaisträger hinter der Multifunktionseinheit:

Relaisplätze auf dem 8-fachen unteren Relaisträger hinter der Multifunktionseinheit:



26 - Entlastungsrelais für X-Kontakt (100)



Hinweis:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

