





Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.





Reparaturgruppenübersicht zur Karosserie-Instandsetzung

Reparaturgruppe

- 00 Technische Daten
- 50 Karosserie vorn
- 51 Mittelteil der Karosserie
- 53 Karosserie hinten



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.



Inhaltsverzeichnis

00 -	I echi	nische Daten	1
	1	Allgemeine Reparaturhinweise	1
	1.1	Sicherheitshinweise	1
	1.2	Allgemeine Schutzmaßnahmen	1
	1.3	Personenschutzmaßnahmen	2
	1.4	Sicherheitsmaßnahmen	2
	1.5	Sicherheitsvorschriften für die Elektrik bei Karosserie-Instandsetzungsarbeiten	3
	1.6	Höherfestes Karosserieblech	4
	1.7	Montageübersicht - Abschirmblechteile	5
	2	Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen	6
	3	Schweißmethoden	10
	3.1 3.2	Bedeutung der bei der Arbeitsbeschreibung verwendeten Symbole	11 14
	3.2	Schweißverbindungen	17
	3.4	Verbindungen bei Karosserie-Instandsetzungsarbeiten	
	4	Technische Daten	
	4.1 4.2	Anbringung von Aufklebern	24 25
	4.2	Aufkleber für Frontairbag (nach gültiger Rechtslage)	26
	4.4	Aufkleber für Airbag	26
	4.5	Aufkleber für Kraftstoffart	27
	4.6	Aufkleber für Reifenfülldruck	27
	4.7	Fahrzeugdatenträger	28
	4.8	Aufkleber für Fahrzeug-Identifizierung	29
	4.9	Aufkleber für Klimaanlage	
	4.10	Warnschild	30
	5	Arbeiten an der Richtbank	31
	5.1	Vorherige Überprüfung	31
	5.2	Endkontrolle	31
	5.3	Airbageinheiten nach einem Unfall austauschen	31
	5.4	Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern nach einem Unfall ersetzen	32
	6	Prüfbereiche der Karosserie nach Verformungsart	33
	6.1	Frontalkollision	33
	6.2	Seitenkollision vorn	
	6.3	Seitenkollision Mitte	35
	6.4	Seitenkollision hinten	36
	6.5	Kollision hinten - Mitte	37
	7	Spezifische Karosseriemaße überprüfen und bestimmen	38
	7.1	Richtbänke	38
	7.2	SAT 5310 Karosserie-Richtbank, Typ MZ	38
	7.3	SAT 5310 Karosserie-Richtbank, Typ MZ SAT 5300 Karosserie-Richtbank, grupping MT2000 e SEAT 3.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie	39
	8	Arbeiten an der KarosserieRichtbank, Typ MZ (mit Reparaturvorrichtung)	41
	8.1	Richtbankübersicht, Typ MZ, mit Reparaturvorrichtung	42
	8.2	Kontrollpunkte	42
	9	Arbeiten an der KarosserieRichtbank, Typ MZ (ohne Reparaturvorrichtung)	47
	9.1	Richtbankübersicht, Typ MZ, ohne Reparaturvorrichtung	48
	9.2	Kontrollpunkte	48
	9.3	Kontrolle der oberen Federbeinaufnahmen (mit MZ)	54
	10	Arbeiten an der KarosserieRichtbank, Typ M-2000 (mit Reparaturvorrichtung)	56
	10.1	Richtbankübersicht, Typ M-2000	57
	10.2	Kontrollpunkte	57

	11 11.1	Arbeiten an der KarosserieRichtbank, Typ M-2000 (ohne Reparaturvorrichtung)	
	11.2	Kontrolle der oberen Federbeinaufnahmen (mit M-2000)	
	12	Abdichtmaterialien	68
	12.1	Ersatzteiltabelle zur Zuordnung von Dichtmaterialien	
	12.2	Empfohlene Produkte	73
	13	Karosseriespaltmaße	75
	13.1	Karosserie vorn	
	13.2	Karosserie hinten	
	14	Karosseriemaße	
	14.1 14.2	Karosseriemaße zwischen Windschutzscheibe und Motorraum Karosseriemaße für Türausschnitte	
	14.2	Maße für Scharniere für Tür vorn	
	14.4	Karosserie hinten	
	14.5	Abstand zwischen A-Säule und Konsole	
	14.6	Bodengruppe	87
5 Λ	Karos	sserie vorn	91
JU -		Motorkonsole ersetzen	
	1		
	2	Getriebekonsole ersetzen	
	3	Stütze ersetzen	
	4	Längsträger für Radhaus oben ersetzen	
	5	Radhaus vorn ersetzen -Teilstück	
	6	Radhaus vorn ersetzen -Abschnittsteil	
	7	Längsträger hinter Aufnahme für Aggregateträger ersetzen -Teilstück	
	8	Längsträger vor Aufnahme für Aggregateträger ersetzen -Teilstück	
51 -	Mittel	teil der Karosserie	107
•	1	Dach ersetzen	
	2		
	3	Querträger für Dach vorn ersetzen Querträger hinten ersetzen. Querträger hinten ersetzen. Angaben auf diesem Dokument. Copyright ber SEAT S.A.	112
	4	Seitenteil innen ersetzen	114
	5	Säule A ersetzen	
	5.1	Säule A innen	
	6	Säule B ersetzen	
	7	Unterholm außen ersetzen	
	8	Unterholm innen ersetzen	. 125
	8 9	Unterholm innen ersetzen	
	9	Bodenblech ersetzen	128
53 -	9	Bodenblech ersetzensserie hinten	128 132
53 -	9	Bodenblech ersetzen sserie hinten Abschlußblech hinten ersetzen	128 132 132
53 -	9 Karos	Bodenblech ersetzen sserie hinten Abschlußblech hinten ersetzen Aufnahme für Schlußleuchte ersetzen	128 132 132 134
53 -	9 · Karos 1	Bodenblech ersetzen sserie hinten Abschlußblech hinten ersetzen	128 132 132 134
53 -	9 · Karos 1 2	Bodenblech ersetzen sserie hinten Abschlußblech hinten ersetzen Aufnahme für Schlußleuchte ersetzen	128 132 132 134 137
53 -	9 Karos 1 2 3	Bodenblech ersetzen sserie hinten Abschlußblech hinten ersetzen Aufnahme für Schlußleuchte ersetzen Kofferboden hinten ersetzen -Teilstück-	128 132 132 134 137 140
53 -	9 Karos 1 2 3 4 5	Bodenblech ersetzen sserie hinten Abschlußblech hinten ersetzen Aufnahme für Schlußleuchte ersetzen Kofferboden hinten ersetzen -Teilstück- Längsträger hinten ersetzen - Teilstück- Seitenteil ersetzen - Teilstück- Radhaus hinten ersetzen	128 132 134 137 140 142 145
53 -	9 Karos 1 2 3 4	Bodenblech ersetzen sserie hinten Abschlußblech hinten ersetzen Aufnahme für Schlußleuchte ersetzen Kofferboden hinten ersetzen -Teilstück- Längsträger hinten ersetzen - Teilstück- Seitenteil ersetzen - Teilstück-	132 132 134 137 140 142 145