

Reparaturleitfaden Audi A2 2001 ➤

Karosserie- Montagearbeiten Aussen

Ausgabe 06.2006



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis


50	- Karosserie vorn	1
1	Karosserie vorn	1
1.1	Kontaktkorrosion!	1
1.2	Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	2
1.3	Kotflügel vorn - Montageübersicht	3
1.4	Seiteneinstellung für Kotflügel	4
1.5	Geräuschdämpfung - Montageübersicht	5
55	- Deckel, Klappen	6
1	Klappe vorn	6
1.1	Kontaktkorrosion!	6
1.2	Klappe vorn aus- und einbauen, einstellen	7
1.3	Auskleidung für Klappe vorn und Luftansaugung aus- und einbauen	8
1.4	Seilzug für Klappe vorn aus- und einbauen	9
1.5	Abdeckung für Wasserkasten aus- und einbauen	10
2	Klappe hinten	11
2.1	Klappe hinten und Klappenschloss aus- und einbauen, einstellen	11
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	14
1	Tür vorn	14
1.1	Kontaktkorrosion!	14
1.2	Werkzeuge	15
1.3	Montageträger aus- und einbauen	16
1.4	Montageträger (Aufnahmeblech) aus- und einbauen	16
1.5	Tür vorn und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen	19
1.6	Spaltmaße für Türeinbauteile	21
1.7	Türscharniere vorn	22
1.8	Fugenmaße	23
1.9	Türfeststeller aus- und einbauen	24
1.10	Fensterheber und Türscheibe aus- und einbauen	25
1.11	Türgriff und Türschloss vorn - Montageübersicht	26
1.12	Schließzylinder und Türgriff ausbauen	27
1.13	Türgriff einbauen	28
1.14	Türschloss vorn aus- und einbauen	29
1.15	Fensterführung und Fensterschachtleiste aus- und einbauen	31
1.16	Türdichtung außen aus- und einbauen	31
1.17	Türdichtung innen aus- und einbauen	32
1.18	Abdichtung an Tür vorn/Montageträger (Aufnahmeblech) und an Kabeldurchführung für Außenspiegel im Träger für Türeinbauteile	33
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	35
1	Tür hinten	35
1.1	Kontaktkorrosion!	35
1.2	Werkzeuge	36
1.3	Montageträger aus- und einbauen	37
1.4	Montageträger (Aufnahmeblech) aus- und einbauen	37
1.5	Tür hinten und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen	40
1.6	Spaltmaße für Türeinbauteile	42
1.7	Türscharniere hinten	43
1.8	Fugenmaße	43
1.9	Türfeststeller aus- und einbauen	44
1.10	Fensterheber und Türscheibe aus- und einbauen	45
1.11	Türgriff und Türschloss hinten - Montageübersicht	46



1.12	Türschloss hinten aus- und einbauen	47
1.13	Fensterführung und Fensterschachtleiste aus- und einbauen	48
1.14	Türdichtung außen aus- und einbauen	48
1.15	Türdichtung innen aus- und einbauen	49
1.16	Abdichtung an Tür hinten/Montageträger (Aufnahmeblech)	50
60	- Schiebe-/Ausstelldach	52
1	Schiebe-/Ausstelldach instand setzen	52
1.1	Kontaktkorrosion!	52
1.2	Werkzeug	52
1.3	Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	52
1.4	Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	53
1.5	Führung mit Seilzug ersetzen	56
1.6	Schiebe-/Ausstelldach einbauen	65
1.7	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	66
1.8	Schieberahmen aus- und einbauen	68
1.9	Windabweiser aus- und einbauen	68
1.10	Ausstellfeder für Windabweiser ersetzen	69
63	- Stoßfänger	70
1	Stoßfänger vorn	70
1.1	Kontaktkorrosion!	70
1.2	Stoßfänger vorn aus- und einbauen - Montageübersicht	71
2	Stoßfänger hinten	73
2.1	Stoßfänger hinten aus- und einbauen - Montageübersicht	73
64	- Verglasung	75
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	75
1.1	Kontaktkorrosion!	75
1.2	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	76
1.3	Scheibeninstandsetzung mit Reparaturharz, Talon VAS 1993/2	78
1.4	Aufkleber für Windschutzscheibe	78
1.5	Materialien	78
1.6	Mindestaushärtezeiten!	79
1.7	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	79
2	Windschutzscheibe	80
2.1	Windschutzscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht	80
2.2	Windschutzscheibe ausbauen	80
2.3	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	82
2.4	Windschutzscheibe einbauen	84
3	Seitenscheibe vorn	86
3.1	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen - Montageübersicht	86
3.2	Seitenscheibe vorn ausbauen	87
3.3	Neue Scheibe einbauen	87
4	Seitenscheibe hinten	89
4.1	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen - Montageübersicht	89
4.2	Seitenscheibe hinten ausbauen	90
4.3	Neue Scheibe einbauen	91
5	Rückblickscheibe	93
5.1	Rückblickscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht	93
5.2	Rückblickscheibe ausbauen	93
5.3	Rückblickscheibe einbauen	96
5.4	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	97
66	- Außenausstattung	100

1	Schutzleisten	100
1.1	Kontaktkorrosion!	100
1.2	Seitenschutzleisten oben ersetzen	101
1.3	Seitenschutzleisten unten ersetzen	102
1.4	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen	103
2	Blenden	104
2.1	Blende Säule B aus- und einbauen	104
3	Rückblickspiegel	105
3.1	Rückblickspiegel aus- und einbauen	105
3.2	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	106
3.3	Spiegelglas und Verstelleinheit ersetzen	106
4	Unterholmverkleidung	108
4.1	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	108
5	Blende für Klappe hinten	110
5.1	Blende aus- und einbauen	110
6	Radhausschale	111
6.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	111
6.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	112
7	Radabdeckungen	113
7.1	Radabdeckung aus- und einbauen	113

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.