

Reparaturleitfaden Mii 2012 >

Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren									
Motorkenn- buchstaben	CHY A	CHY B							

Ausgabe 11.2011

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden



Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

20 - Kraftstoffversorgung

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung	1
1.1 Motornummer / Motormerkmale	1
2 Sicherheitshinweise	2
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	2
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
3 Reparaturhinweise	4
3.1 Sauberkeitsregeln	4
20 - Kraftstoffversorgung	5
1 Kraftstoffbehälter	5
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	5
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	7
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren	12
2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	19
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	20
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	21
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen	25
3 Steckkupplungen trennen	27
4 Kraftstofffilter	31
5 Aktivkohlebehälteranlage	32
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage	33
5.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	34
5.3 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	40
6 Gasbetätigung	44
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	44
6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen	45
7 Kraftstoffpumpe	47
7.1 Kraftstoffpumpe prüfen	47



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

