


Reparaturleitfaden

León 1999 >

Toledo 1999 >

Radio, Telefon, Navigation

Ausgabe 06.2006



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



erWin

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

91 - Radio, Telefon, Navigation



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

91 - Radio, Telefon, Navigation	1
1 Radiogeräte	1
1.1 Konfiguration der Radiogeräte	2
1.2 Radiogerät Modell Brisa	4
1.3 Übersicht der Radiogeräte	6
1.4 Radio aus- und einbauen	7
1.5 Elektronische Diebstahlsicherung des Radios	8
1.6 Aktivierung der elektronischen Diebstahlsicherung	9
1.7 Radioversion abfragen	10
2 Radio-/Navigationssystem (RNS)	13
2.1 Allgemeine Beschreibung	13
2.2 Elektronische Diebstahlsicherungsanlage	14
2.3 Steckverbindungen am Radio-/Navigationssystem	18
2.4 Radio-/Navigationsgerät aus- und einbauen	20
3 Dynamisches Radio-/Navigationssystem	23
3.1 Allgemeine Beschreibung	23
3.2 Elektronische Diebstahlsicherungsanlage	24
3.3 Steckverbindungen am dynamischen Radio-/Navigationsgerät	28
3.4 Dynamisches Radio-Navigationsgerät aus- und einbauen	30
3.5 Steuergerät für Verkehrsmeldungen aus- und einbauen	31
4 Radio-/Navigationssystem Low (RNS)	33
4.1 Allgemeine Beschreibung	33
4.2 Elektronische Diebstahlsicherungsanlage	34
4.3 Dynamisches Radio-Navigationsgerät aus- und einbauen	40
5 CD-Wechsler aus- und einbauen	43
5.1 Abnehmen	43
5.2 Einbau	43
6 Lautsprecher aus- und einbauen	44
6.1 Tieftonlautsprecher aus- und einbauen	44
6.2 Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	44
7 Telefonanlagen	45
7.1 Telefonvorbereitung	45
7.2 Radiogerät	46
7.3 Haltekonsole für Telefon	46
7.4 Schnittstelle aus- und einbauen	49
7.5 Ersteinbau des Telefons	49
7.6 Halter der Armauflage und restliche Elemente einbauen	50
7.7 Mikrofon für Telefon R38 einbauen	50
7.8 Umschaltrelais für Lautsprecher J417 einbauen	51
7.9 Telefonvorbereitung	52
8 Antennensysteme	53
8.1 Dachantenne für Radiobetrieb ohne Telefon R11	53
8.2 Dachantenne für Radio- und Telefonbetrieb R51	54
8.3 Dachantenne für Radio-, Telefon- und Navigationssystem R52	55
8.4 Dachantenne aus- und einbauen	55
8.5 Erklärende Hinweise über die Funktion und den Einbau von Handys und Funkgeräten in SEAT-Fahrzeugen	56
8.6 Entstörmaßnahmen	58



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

