

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturleitfaden

Audi TT 1999 ➤

Karosserie- Montagearbeiten Innen

Ausgabe 07.2005

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 68 - Innenausstattung | 1 |
| 1 Ablagen/Abdeckungen | 1 |
| 1.1 Handschuhkasten aus - und einbauen | 1 |
| 1.2 Blende Handschuhkasten aus - und einbauen | 2 |
| 1.3 Handschuhkastenschloß aus - und einbauen. | 3 |
| 1.4 Verriegelung für Handschuhkasten aus - und einbauen. | 4 |
| 1.5 Bremse für Handschuhkastendeckel ausbauen | 4 |
| 1.6 Schalttafelabdeckung rechts ausbauen. | 4 |
| 1.7 Ablagefach Fahrerseite ausbauen | 5 |
| 1.8 Schalttafelabdeckung links ausbauen. | 6 |
| 1.9 Abdeckrahmen Mittelkonsole ausbauen | 7 |
| 1.10 Haltegriffe Mittelkonsole ausbauen | 8 |
| 1.11 Handyhalter aus - und einbauen | 9 |
| 1.12 Aufnahmeplatte für Handyhalter aus - und einbauen | 9 |
| 1.13 Dosenhalter aus- und einbauen | 9 |
| 1.14 Deckel an der Mittelkonsole hinten aus- und einbauen | 10 |
| 1.15 Mittelkonsole hinten aus- und einbauen | 11 |
| 1.16 Ablage Mittelkonsole hinten ausbauen | 12 |
| 1.17 Deckel für Ablage Mittelkonsole hinten ausbauen | 12 |
| 1.18 Hintere Ablage Mittelkonsole hinten ausbauen | 13 |
| 1.19 Verkleidung Handbremse ausbauen | 13 |
| 1.20 Handbremshebel Knopf ausbauen | 13 |
| 1.21 Schaltabdeckung ausbauen | 13 |
| 1.22 Konsole Schaltabdeckung ausbauen | 14 |
| 1.23 Verkleidung Fußraumausströmer und Fußraumausströmer aus - und einbauen | 15 |
| 1.24 Abdeckmaske Mittelkonsole aus - und einbauen | 16 |
| 1.25 Mittelkonsole vorne aus - und einbauen | 17 |
| 1.26 Deckel für Radio ausbauen | 18 |
| 1.27 Ascher vorne aus- und einbauen | 18 |
| 1.28 Beleuchtung für Ascher vorne aus - und einbauen | 19 |
| 1.29 Zigarrenanzünder aus - und einbauen | 19 |
| 2 Innenspiegel | 21 |
| 2.1 Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen | 21 |
| 2.2 Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel, Innenspiegel mit Kompass) | 21 |
| 2.3 Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels | 22 |
| 2.4 Kalibrierung des Innenspiegels mit Kompass (nur USA) | 23 |
| 2.5 Halteplatte für Innenspiegel einkleben | 27 |
| 69 - Insassenschutz | 29 |
| 1 Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften | 29 |
| 1.1 Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern | 29 |
| 1.2 Entsorgung von pyrotechnischen Gurtstraffern | 30 |
| 2 Sicherheitsgurte Coupé | 31 |
| 2.1 Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht) | 31 |
| 2.2 Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus- und einbauen | 32 |
| 2.3 Strebe Pfosten B ausbauen | 33 |
| 2.4 Befestigungspunkt Bodengruppe außen | 34 |
| 2.5 Befestigungspunkt Gurtschloß - Seriensitz | 34 |
| 2.6 Befestigungspunkt Gurtschloß - Schalensitz | 35 |
| 2.7 Befestigungspunkt Gurtumlenkbeschlag | 35 |
| 2.8 Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen | 36 |
| 2.9 Abdeckung - Gurtband und Trichter - Gurtband ausbauen | 37 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 2.10 | Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte | 38 |
| 3 | Sicherheitsgurte Roadster | 39 |
| 3.1 | Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht) | 39 |
| 3.2 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus- und einbauen | 40 |
| 3.3 | Befestigungspunkt Bodengruppe außen | 41 |
| 3.4 | Befestigungspunkt Gurtumlenkbeschlag | 42 |
| 3.5 | Konsole Gurtumlenkbeschlag | 42 |
| 4 | Überprüfung von Sicherheitsgurten | 43 |
| 4.1 | Gurtband prüfen | 43 |
| 4.2 | Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen | 44 |
| 4.3 | Gurtschloss-Sichtprüfung | 45 |
| 4.4 | Gurtschloss-Funktionsprüfung | 45 |
| 4.5 | Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen | 45 |
| 4.6 | Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen | 45 |
| 4.7 | Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) | 46 |
| 5 | Airbag Sicherheitsvorschriften | 47 |
| 5.1 | Allgemeine Sicherheitsvorschriften im Umgang mit dem Airbagsystem | 47 |
| 5.2 | Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag | 48 |
| 5.3 | Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag | 49 |
| 5.4 | Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall | 49 |
| 5.5 | Überprüfung von Befestigungsteilen nach einem Unfall | 51 |
| 5.6 | Unfall ohne Airbagauslösung | 52 |
| 5.7 | Entsorgung von Pyrotechnischen Airbageinheiten | 52 |
| 6 | Airbag instand setzen | 53 |
| 6.1 | Übersicht Einbauorte | 53 |
| 6.2 | Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen | 53 |
| 7 | Airbag Fahrerseite instand setzen | 55 |
| 7.1 | Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen | 55 |
| 7.2 | Lenkrad aus- und einbauen | 57 |
| 7.3 | Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen | 57 |
| 8 | Beifahrer-Airbag instand setzen | 59 |
| 8.1 | Beifahrer-Airbag aus und einbauen | 59 |
| 8.2 | Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen | 60 |
| 9 | Seitenairbag instand setzen | 61 |
| 9.1 | Seitenairbag aus - und einbauen | 61 |
| 9.2 | Stecker für Seitenairbag trennen | 63 |
| 9.3 | Kabel für Seitenairbag von der Sitzwanne lösen | 63 |
| 9.4 | Kabelverlegung am Beschlag | 65 |
| 9.5 | Klammern Position am Lehnenrahmen | 66 |
| 9.6 | Schutzrohr auf Seitenairbagkabel einbauen | 67 |
| 10 | Crashsensoren für Airbags instand setzen | 68 |
| 10.1 | Sensor für Querbeschleunigung aus - und einbauen | 68 |
| 11 | Überrollschutz | 69 |
| 11.1 | Überrollbügel aus - und einbauen | 69 |
| 11.2 | Querträger Überrollbügel aus - und einbauen | 71 |
| 11.3 | Flansch Überrollbügel ausbauen | 73 |
| 12 | Isofix | 74 |
| 12.1 | Isofix- Halter vorne (Beifahrersitz) aus- und einbauen | 74 |
| 12.2 | Isofix- Halter vorne (Beifahrersitz) nachrüsten | 74 |
| 12.3 | Isofix- Halter hinten aus - und einbauen | 74 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 75 |
| 1 | Türverkleidungen vorne | 75 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 1.1 | Übersicht der Einbauorte | 75 |
| 1.2 | Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen | 76 |
| 1.3 | Türgriff und Schalterblende ausbauen | 77 |
| 1.4 | Fensterheberschalter Fahrerseite aus - und einbauen | 78 |
| 1.5 | Fensterheberschalter Beifahrerseite aus - und einbauen | 78 |
| 1.6 | Spiegelverstellungsschalter ausbauen | 79 |
| 1.7 | Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen | 79 |
| 1.8 | Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung | 80 |
| 1.9 | Kabel für Anzeige Diebstahlwarnanlage aus - und einbauen | 80 |
| 1.10 | Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen | 81 |
| 1.11 | Bass - Lautsprecher ausbauen | 81 |
| 1.12 | Blende Lautsprecher ausbauen | 82 |
| 1.13 | Türinnenbetätigung ausbauen | 82 |
| 1.14 | Klapptaschen - Einheit aus - und einbauen | 82 |
| 2 | Schalttafel | 84 |
| 2.1 | Übersicht der Einbauorte | 84 |
| 2.2 | Schalttafel ausbauen | 84 |
| 2.3 | Schalttafel umbauen | 89 |
| 2.4 | Schalterleiste ausbauen | 91 |
| 2.5 | Entfrosterdüse „Seitenscheibe“ ausbauen | 91 |
| 3 | Zentralrohr aus - und einbauen | 92 |
| 3.1 | Übersicht der Einbauorte | 92 |
| 3.2 | Schalttafel Zentralrohr aus - und einbauen | 92 |
| 3.3 | Haltebock Zentralrohr (Coupé) aus - und einbauen | 97 |
| 3.4 | Haltebock Zentralrohr (Roadster) aus - und einbauen | 97 |
| 4 | Dachverkleidung Coupé | 98 |
| 4.1 | Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen | 98 |
| 4.2 | Sonnenblenden Coupé aus- und einbauen | 100 |
| 5 | Verkleidungen Coupé | 101 |
| 5.1 | Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen | 101 |
| 5.2 | Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen | 101 |
| 5.3 | Dämpfung Säule A ausbauen | 102 |
| 5.4 | Fußstütze und Halter Fußstütze aus - und einbauen | 102 |
| 5.5 | Einstiegleisten ausbauen | 103 |
| 5.6 | Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen | 104 |
| 5.7 | Verkleidung Dachrahmen | 105 |
| 5.8 | Verkleidung Heckabschluß aus - und einbauen | 105 |
| 5.9 | Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen | 106 |
| 5.10 | Ablagekasten und Deckel an der Seitenverkleidung hinten ausbauen | 107 |
| 5.11 | Welle für Deckel Seitenverkleidung hinten aus - und einbauen | 107 |
| 5.12 | Verkleidung Kofferraum seitlich | 109 |
| 5.13 | Auskleidung Kofferboden ausbauen | 111 |
| 5.14 | Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen | 112 |
| 5.15 | Verkleidungen Klappe hinten trennen | 113 |
| 5.16 | Bodenmatte aus- und einbauen | 114 |
| 6 | Verkleidungen Roadster | 117 |
| 6.1 | Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen | 117 |
| 6.2 | Sonnenblende aus - und einbauen | 118 |
| 6.3 | Verkleidung Dachrahmen aus - und einbauen | 119 |
| 6.4 | Einstiegleisten ausbauen | 120 |
| 6.5 | Verkleidung Rückwand Mitte aus - und einbauen | 120 |
| 6.6 | Deckel an der Verkleidung Rückwand Mitte aus - und einbauen | 121 |
| 6.7 | Lautsprecher Mitte aus - und einbauen | 121 |
| 6.8 | Verkleidung Rückwand Seite | 122 |
| 6.9 | Abdeckung Rückwand | 123 |


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



| | | |
|--|--|------------|
| 6.10 | Montageträger Lautsprecher bei Fahrzeugen ohne CD - Wechsler aus - und einbauen . . . | 124 |
| 6.11 | Montageträger Lautsprecher bei Fahrzeugen mit CD - Wechsler aus - und einbauen | 125 |
| 6.12 | Ablagekasten Mitte aus - und einbauen | 126 |
| 6.13 | Ablagekasten links aus - und einbauen | 126 |
| 6.14 | Ablagekasten rechts aus - und einbauen | 127 |
| 6.15 | Verkleidung Verdeckkasten vorne | 130 |
| 6.16 | Verkleidung Verdeckkasten | 131 |
| 6.17 | Abstützung Verkleidung Verdeckkasten | 132 |
| 6.18 | Windschott aus - und einbauen | 132 |
| 6.19 | Scheibe Windschott von Hand bewegen | 133 |
| 6.20 | Motor für Windschott aus - und einbauen | 133 |
| 6.21 | Zahnriemen Windschott aus - und einbauen | 134 |
| 6.22 | Gewindestange Windschott aus - und einbauen | 134 |
| 6.23 | Scheibe Windschott aus - und einbauen | 135 |
| 6.24 | Abdeckung - Windschott hinten aus - und einbauen | 136 |
| 6.25 | Blende Windschott aus - und einbauen | 138 |
| 6.26 | Verkleidung Kofferraum seitlich | 139 |
| 6.27 | Verkleidung Kofferraum seitlich | 140 |
| 6.28 | Auskleidung Kofferboden ausbauen | 141 |
| 6.29 | Verkleidung Heckabschluß aus - und einbauen | 142 |
| 6.30 | Abdeckung Heckklappen Schloss aus - und einbauen | 143 |
| 6.31 | Bodenmatte aus und einbauen | 143 |
| 72 - Sitzgestelle 145 | | |
| 1 | Sitze vorn 145 | 145 |
| 1.1 | Sitzschienenabdeckung Vordersitz ausbauen | 145 |
| 1.2 | Sitz aus- und einbauen | 146 |
| 1.3 | Stecker für Seitenairbag trennen | 149 |
| 1.4 | Lehne vorne aus- und einbauen | 151 |
| 1.5 | Federnabdeckung ausbauen | 152 |
| 1.6 | Sitzteil aus- und einbauen | 153 |
| 1.7 | Griff - Höhenverstellung ausbauen | 154 |
| 1.8 | Sitzrahmen ausbauen | 155 |
| 1.9 | Lagerrohr ausbauen | 155 |
| 1.10 | Adapter vorne links/rechts ausbauen | 156 |
| 1.11 | Bauen Sie die Sitzseitenblende aus. | 157 |
| 1.12 | Handrad und Entriegelungsgriff ausbauen. | 158 |
| 1.13 | Beschlagsblenden ausbauen. | 158 |
| 1.14 | Höhenverstelleinheit ausbauen. | 159 |
| 1.15 | Bowdenzug ausbauen | 159 |
| 1.16 | Steckerhalter und Träger Steckerhalter ausbauen | 160 |
| 1.17 | Sitzschiene ausbauen | 161 |
| 1.18 | Übertragungsstange ausbauen | 162 |
| 1.19 | Übertragungsstange einstellen | 162 |
| 1.20 | Gasfeder ausbauen | 163 |
| 1.21 | Bauen Sie die Abdeckung Seite aus. | 163 |
| 1.22 | Lehnenabdeckung ausbauen | 164 |
| 1.23 | Kopfstützen (Roadster) aus - und einbauen | 165 |
| 2 | Schalensitz vorn 166 | 166 |
| 2.1 | Sitz aus- und einbauen | 166 |
| 2.2 | Abschlusswiderstand für Seitenairbag | 167 |
| 2.3 | Sitzschale vorne aus- und einbauen | 168 |
| 3 | Sitze hinten 170 | 170 |
| 3.1 | Sitzbank aus- und einbauen | 170 |
| 3.2 | Rücksitzlehne aus - und einbauen | 172 |
| 3.3 | Schloßblende ausbauen | 173 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 3.4 | Verstärkungsstück aus Schloßblende ausbauen | 174 |
| 3.5 | Rücksitz Schloss ausbauen | 174 |
| 3.6 | Entriegelungsgriff mit Schale ausbauen | 175 |
| 3.7 | Rücksitz Scharnier innen ausbauen | 176 |
| 3.8 | Rücksitz Scharnier außen ausbauen | 176 |
| 74 | Sitz - Polster, Bezüge | 177 |
| 1 | Bezüge und Polster Sitz vorne | 177 |
| 1.1 | Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen | 177 |
| 1.2 | Sitzbezug vom Polster trennen | 178 |
| 1.3 | Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen | 179 |
| 1.4 | Lehnenbezug vom Polster trennen | 180 |
| 1.5 | Sitz - Heizelement (verklebt) aus - und einbauen | 181 |
| 1.6 | Spannungswerte am Sitzheizungspotentiometer | 181 |
| 1.7 | Lehnen - Heizelement (verklebt) aus - und einbauen | 181 |
| 1.8 | Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen | 182 |
| 2 | Bezüge und Polster Schalensitz vorn | 183 |
| 2.1 | Bezug und Polster für Sitzschale aus- und einbauen | 183 |
| 3 | Bezüge und Polster Sitz hinten. | 186 |
| 3.1 | Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen. | 186 |
| 3.2 | Bezug und Polster für geteilte Lehne aus- und einbauen. | 187 |
| 3.3 | Blende Gurtband ausbauen | 188 |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Haftung hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.