

BMW MINI – R55

(2006 - 2014)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	5
65 11 072 CD-Wechsler aus- und einbauen (ersetzen).....	5
65 11 080 Radio-Empfänger aus- und einbauen (ersetzen)	7
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	8
65 12 000 Korrekte Navigationskarte installieren (nach Ersatz der Headunit ab 07/2015)	8
65 12 072 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	9
65 12 210 Radio-Empfänger Champ aus- und einbauen (ersetzen).....	10
65 12 220 Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen),	11
65 12 221 Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen), (nur US-Ausführung bis 08/2010)	12
65 12 230 DAB-Tuner aus- und einbauen.....	13
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	14
65 13 040 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	14
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	14
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	15
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	16
65 13 081 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	17
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	18
6520 Antenne, Entstörfilter.....	19
65 20 AZD Dachantenne.....	19
65 20 010 Antennenstab der Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	20
65 20 022 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	21
65 20 090 Antennen-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	23
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis.....	24
65 24 020 Sperrkreis (Splitdoor links) aus- und einbauen/ersetzen	24
65 24 022 Sperrkreis (Splitdoor rechts) aus- und einbauen/ersetzen	25
65 24 030 TV-Verstärker aus- und einbauen (ersetzen).....	25
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	26
65 50 011 Videomodul für Bordmonitor aus- und einbauen (ersetzen)	26
65 50 563 Display Navigation/Central Information Display ersetzen.....	27
6552 Bordmonitor.....	28
65 52 AZD CD/DVD-Laufwerke und Sondergeräte.....	28
6575 Diebstahlwarnanlage	29
65 75 AZD Diebstahlwarnanlage	29
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen.....	30
65 75 071 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen/ersetzen.....	31
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	32
65 77 AZD Airbagsteuergerät und Airbagsensoren.....	32

65 77 000 Übersicht Sensoren für Airbagsystem.....	33
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen.....	34
65 77 532 Beschleunigungssensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen (nur US-Ausführung)	35
65 77 600 Sensormatte (OC3-Matte) für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	36
65 77 720 Sensor B-Säule links aus- und einbauen/ersetzen	37
65 77 725 Sensor B-Säule rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	38
65 77 740 Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen)	39
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	40
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (ab 08/2010)	40
65 81 061 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (mit Klimaanlage)	41
65 81 062 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (ohne Klimaanlage)	41
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	42
65 83 010 Car Communication Computer aus- und einbauen (ersetzen)	42
65 83 550 Lüfter für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	43
65 83 560 Frontblende für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen	44
65 83 570 CD-Laufwerk für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen	45
65 83 580 DVD-Laufwerk für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	47
65 83 590 Gyro-Sensor für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	50
65 83 600 HIP-Modul für Car Communication Computer ersetzen	51
84 Kommunikationssysteme	53
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	53
84 10 050 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen) ab Baustand 09/2009	53
8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon	54
84 11 519 Eject-Box aus- und einbauen/ ersetzen.....	54
84 11 555 Freisprechemikrofon aus- und einbauen/ ersetzen.....	56
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator.....	57
84 21 535 Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen (ersetzen).....	57
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne.....	58
84 50 060 Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ ersetzen.....	58