



**Skoda Fabia 3**  
(2014-2021)



**Karosserie Montagearbeiten außen**

## Inhaltsverzeichnis

<b>50</b>	<b>- Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
1	<b>Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1	Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2	Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3	Servicestellung einstellen und zurücksetzen	5
2	<b>Kotflügel</b>	<b>8</b>
2.1	Montageübersicht - Kotflügel	8
2.2	Kotflügel aus- und einbauen	8
2.3	Kotflügelstrebe aus- und einbauen	10
3	<b>Stirnwand</b>	<b>12</b>
3.1	Montageübersicht - Stirnwand	12
3.2	Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	12
3.3	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	13
<b>55</b>	<b>- Deckel, Klappen</b>	<b>16</b>
1	<b>Frontklappe</b>	<b>16</b>
1.1	Montageübersicht - Frontklappe	16
1.2	Frontklappe aus- und einbauen	17
1.3	Montageübersicht - Bowdenzug	19
1.4	Frontklappe einstellen	21
1.5	Klappenschloss aus und einbauen	24
1.6	Montageübersicht - Betätigungshebel Klappenschloss	26
1.7	Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	28
1.8	Schließbügel aus- und einbauen	28
1.9	Scharniere aus- und einbauen	29
1.10	Stützstange aus- und einbauen	30
2	<b>Heckklappe</b>	<b>32</b>
2.1	Montageübersicht - Heckklappe	32
2.2	Heckklappe aus- und einbauen	32
2.3	Heckklappe einstellen	34
2.4	Klappenschloss aus und einbauen	36
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	37
2.6	Heckklappendichtung aus- und einbauen	37
2.7	Gasdruckfeder aus- und einbauen	38
2.8	Gasdruckfeder entgasen	39
2.9	Kennzeichenunterlage einbauen	40
3	<b>Tankklappeneinheit</b>	<b>41</b>
3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	41
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	41
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>43</b>
1	<b>Tür</b>	<b>43</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	43
1.2	Tür aus- und einbauen	45
1.3	Tür einstellen	47
1.4	Schließbügel einstellen	49
2	<b>Türeinbauteile</b>	<b>51</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	51
2.2	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	53
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	53
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	54
2.5	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	55




2.6	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	57
2.7	Schließzylinder aus- und einbauen	61
2.8	Türgriff aus- und einbauen	63
2.9	Türschloss aus- und einbauen	65
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	67
2.11	Montageübersicht - Türscheibe vorn	69
2.12	Türscheibe vorn aus- und einbauen	70
2.13	Fensterhebermotor aus- und einbauen	74
2.14	Fensterheber aus- und einbauen	76
2.15	Fensterkurbel aus- und einbauen	78
2.16	Fensterführung aus- und einbauen	79
2.17	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	82
2.18	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	83
2.19	Türaußendichtung aus- und einbauen	84
2.20	Türinnendichtung aus- und einbauen	85
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>88</b>
3.1	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	88
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>90</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>90</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	90
1.2	Tür aus- und einbauen	92
1.3	Tür einstellen	94
1.4	Schließbügel einstellen	95
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>97</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	97
2.2	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	98
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	100
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	102
2.5	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	102
2.6	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	103
2.7	Türgriff aus- und einbauen	106
2.8	Türschloss aus- und einbauen	108
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	110
2.10	Montageübersicht - Türscheibe hinten	112
2.11	Türscheibe hinten aus- und einbauen	113
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	117
2.13	Fensterkurbel aus- und einbauen	120
2.14	Fensterheber aus- und einbauen	120
2.15	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	122
2.16	Fensterführung aus- und einbauen	123
2.17	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	125
2.18	Türinnendichtung aus- und einbauen	126
2.19	Türaußendichtung aus- und einbauen	128
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>130</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>130</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	130
1.2	Glasdeckel aus- und einbauen	131
1.3	Montageübersicht - Panoramadach - Combi	132
1.4	Panoramadach aus- und einbauen - Combi	133
1.5	Rollo für Schiebedach aus- und einbauen	135
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>139</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>139</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger	139

1.2	Stoßfänger aus und einbauen	140
1.3	Anbauteile aus- und einbauen	141
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	141
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>143</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger	143
2.2	Stoßfänger aus und einbauen	144
2.3	Montageübersicht - Aufprallträger	145
2.4	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe ausschneiden (bohren)	147
2.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	148
2.6	Halter für Parklenkassistent einbauen	150
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>155</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>155</b>
1.1	Materialien	157
1.2	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	157
1.3	Scheibeninstandsetzungen	158
1.4	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	158
1.5	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten	159
1.6	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten	159
1.7	Karosserieflansch zum Einbau vorbereiten	160
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	161
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>162</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	162
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	163
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>166</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	166
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	166
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>170</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	170
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	170
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>173</b>
<b>1</b>	<b>Spoiler</b>	<b>173</b>
1.1	Montageübersicht - Monte Carlo Spoiler (RS)	173
1.2	Montageübersicht - Monte Carlo Spoiler (RS) - Combi	174
<b>2</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>177</b>
2.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	177
2.2	Abdeckung aus- und einbauen	178
2.3	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	184
2.4	Montageübersicht - Blende B-Säule	190
2.5	Blende B-Säule aus- und einbauen	191
<b>3</b>	<b>Geräuschkämpfung</b>	<b>193</b>
3.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	193
<b>4</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>195</b>
4.1	Montageübersicht - Bodenblechverstärkungen	195
4.2	Tunnelbrücke aus- und einbauen	195
<b>5</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>197</b>
5.1	Montageübersicht - Außenspiegel	197
5.2	Außenspiegel aus- und einbauen	197
5.3	Spiegelglas aus- und einbauen	200
5.4	Spiegelabdeckung aus- und einbauen	201
5.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	202
<b>6</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>204</b>
6.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	204



6.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	205
<b>7</b>	<b>Dachleisten / Dachreling .....</b>	<b>208</b>
7.1	Montageübersicht - Dachreling .....	208
7.2	Dachreling aus- und einbauen .....	210
<b>8</b>	<b>Anhängerkupplung .....</b>	<b>212</b>
8.1	Montageübersicht - Anhängerkupplung .....	212
<b>9</b>	<b>Schriftzüge und Embleme .....</b>	<b>213</b>
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck .....	213
9.2	Schriftzüge aus- und einbauen .....	215






- Türscheibe - 1 - in Pfeilrichtung - a - in die Fensterführung  
- 2 - einsetzen.

**i** Hinweis


*Darauf achten, dass die Türscheibe richtig in die Fensterführung eingesetzt wird.*

- Türscheibe ohne Druck in die Klemmrasten Pfeil - b - einführen.
- Türscheibe zum Fensterrahmen ausrichten Pfeil - c - .



- Fensterheber - 2 - durch den Türausschnitt - Pfeil - a - einschieben.
- Fensterheber zu seinem Einbauort setzen - Pfeil - b - .
- Fensterhebergewinde durch die Tür stecken - Pfeil - c - und Muttern - 4 - festziehen. Anzugsdrehmoment - 8 Nm.
- Seiltrommel - 1 - durch die Löcher in der Tür drücken, bis die Rasthaken Pfeil - d - verriegeln.

## 2.15 Fensterkurbel aus- und einbauen




**Einbauen**




**Hinweis**

*Zum Einbau ist ein zweiter Mechaniker erforderlich.*

- Formhimmel ausbauen ⇒ Karosserie - Montagearbeiten innen; Rep.-Gr. 70; Formhimmel .
- Mit einem zweiten Mechaniker die ganze Einheit auf den Schiebedachrahmen setzen.



- Rollo für Schiebedach - 2 - in die Zentrierdorne - 1 - einsetzen.



- Schraube - 2 - ( $4,5 \pm 0,69$  Nm) in den Rahmen - 1 - einbauen - 3 - .

## Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Parallelität und richtige Spaltmaße des Stoßfängers vorn
  - 1 - beachten ⇒ Karosserie-Instandsetzung; Rep.-Gr. 00;
  - Rozměry spár karoserie; Přední část karoserie .

## 1.3 Anbauteile aus- und einbauen

### 1 - Kühlergrill

- In den Stoßfänger eingeclipst.

### 2 - Zierrahmen

- In den Stoßfänger eingeclipst.

### 3 - Stoßfänger

- Aus- und einbauen ⇒ [a1.2 us und einbauen](#), Seite 140 .

### 4 - Gitter links

- In den Stoßfänger eingeclipst.

### 5 - Nebelscheinwerfer links

- Aus- und einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 94; Nebelscheinwerfer; Nebelscheinwerfer aus- und einbauen.

### 6 - Lüftungsgitter

- In den Stoßfänger eingeclipst.

### 7 - Gitter rechts

- In den Stoßfänger eingeclipst.


### 8 - Nebelscheinwerfer rechts

- Aus- und einbauen: ⇒ Rep.-Gr. 94; Nebelscheinwerfer; Nebelscheinwerfer aus- und einbauen.

### 9 - Abdeckkappe

- Abdeckung für Abschleppöse.

### 10 - Stoßfängerhalter



## 1.4 Aufprallträger aus- und einbauen