



## VW Polo 6

(ab 2018)



**Karosserie-Montagearbeiten Innen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	3
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	4
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	4
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	5
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	5
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	6
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	7
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	7
1.13 Gurtband prüfen	8
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	9
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	10
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	11
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	12
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>13</b>
2.1 Sauberkeitsregeln	13
2.2 Allgemeine Reparaturhinweise	13
2.3 Kontaktkorrosion	13
2.4 Schrauben, Muttern	14
2.5 Elektrische Bauteile	14
2.6 Leitungsverlegung und -befestigung	14
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>16</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b>	<b>16</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	17
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	18
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	19
1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	20
1.6 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	21
1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	22
1.8 Handschuhfach aus- und einbauen	23
1.9 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	25
1.10 Handschuhfachdeckel Servicestellung	26
1.11 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	27
1.12 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	28
1.13 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	29
1.14 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	30
<b>2 Ausstattungen</b>	<b>33</b>
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	33
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	34



2.3	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	36
<b>3</b>	<b>Mittelkonsole</b>	<b>38</b>
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	38
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	42
3.3	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	43
3.4	Mittelkonsole aus- und einbauen	45
3.5	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	49
<b>4</b>	<b>Mittelarmlehne vorn</b>	<b>51</b>
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	51
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	51
<b>5</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>54</b>
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	54
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	57
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	62
<b>69</b>	<b>Insassenschutz</b>	<b>66</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>66</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	66
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	70
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	74
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte	74
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	75
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	77
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	79
1.8	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	84
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen	86
1.10	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	87
1.11	Gurtführung hinten aus- und einbauen	92
1.12	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	92
1.13	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	94
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	95
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	96
<b>2</b>	<b>Kindersitzverankerungen</b>	<b>99</b>
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	99
2.2	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	99
<b>3</b>	<b>Airbag-System</b>	<b>102</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	102
<b>4</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>107</b>
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	107
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	107
<b>5</b>	<b>Zünder für Batterieunterbrechung</b>	<b>110</b>
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	110
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	110
<b>6</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b>	<b>114</b>
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	114
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	117
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	121
<b>7</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b>	<b>124</b>
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	124
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	125
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	130
<b>8</b>	<b>Seitenairbags</b>	<b>131</b>
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	131
8.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	132




<b>9</b>	<b>Kopfairbags</b> .....	<b>137</b>
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag .....	137
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen .....	137
<b>10</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b> .....	<b>141</b>
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag .....	141
10.2	Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen .....	142
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen .....	144
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen .....	146
<b>11</b>	<b>Sitzbelegungserkennung</b> .....	<b>149</b>
11.1	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen .....	149
<b>12</b>	<b>Fußgängerschutz</b> .....	<b>153</b>
12.1	Montageübersicht - Fußgängerschutz .....	153
12.2	Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz G570/G571 aus- und einbauen .....	155
12.3	Auslöser für Fußgängerschutz G598/G599 aus- und einbauen .....	157
12.4	Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn G579 aus- und einbauen .....	159
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....	<b>162</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b> .....	<b>162</b>
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn .....	162
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....	164
1.3	Blende für Taster aus- und einbauen .....	168
1.4	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen .....	169
1.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	170
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten</b> .....	<b>173</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten .....	173
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....	173
<b>3</b>	<b>Schalttafel</b> .....	<b>178</b>
3.1	Montageübersicht - Schalttafel .....	178
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen .....	180
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen .....	181
3.4	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen .....	182
3.5	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen .....	183
3.6	Schalttafel aus- und einbauen .....	185
3.7	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen .....	190
3.8	Mittenausströmer aus- und einbauen .....	192
3.9	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen .....	193
<b>4</b>	<b>Querträger für Schalttafel</b> .....	<b>194</b>
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel .....	194
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen .....	194
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen .....	200
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b> .....	<b>202</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum .....	202
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste .....	203
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung .....	204
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung .....	206
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung .....	207
5.6	Montageübersicht - Radhausverkleidung .....	208
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag .....	209
5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen .....	211
5.9	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	214
5.10	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen .....	218
5.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	220
5.12	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	223
5.13	Radhausverkleidung aus- und einbauen .....	225




5.14	Fußstütze aus- und einbauen	227
5.15	Bodenbelag aus- und einbauen	229
<b>6</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>231</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	231
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	232
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	232
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	233
6.5	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	235
6.6	Auflage Hutablage aus- und einbauen	238
6.7	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	240
6.8	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	242
6.9	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	243
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>245</b>
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	245
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	245
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	249
<b>72</b>	<b>Sitzgestelle</b>	<b>254</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>254</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	254
<b>2</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>255</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	255
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	256
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	257
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	259
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	260
2.6	Montageübersicht Ablagefach	261
2.7	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	262
2.8	Montageübersicht Bordbuchhalter	263
2.9	Vordersitz aus- und einbauen	264
2.10	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	267
2.11	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	268
2.12	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	270
2.13	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	271
2.14	Lehnenverstellung aus- und einbauen	274
2.15	Lehne vorn aus- und einbauen	275
2.16	Kopfstütze aus- und einbauen	277
2.17	Kopfstützenführung aus- und einbauen	278
2.18	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	279
2.19	Ablagefach aus- und einbauen	280
2.20	Bordbuchhalter aus- und einbauen	281
2.21	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	282
2.22	Sitzverkleidung aus- und einbauen	284
2.23	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	288
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>289</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	289
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	290
3.3	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	290
3.4	Montageübersicht - Rücksitzlehne	291
3.5	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	293
3.6	Kopfstütze aus- und einbauen	296
3.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen	297
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen	299
3.9	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	301
3.10	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	303



3.11	Lagerbolzen innen aus- und einbauen .....	304
3.12	Rückwandverkleidung aus- und einbauen .....	305
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge .....</b>	<b>307</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze .....</b>	<b>307</b>
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne .....	307
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne .....	308
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement .....	309
1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement .....	310
1.5	Bezug und Polster Sitzwanne aus- und einbauen .....	311
1.6	Bezug und Polster Lehne aus- und einbauen .....	313
1.7	Bezug und Polster Sitzwanne trennen .....	315
1.8	Bezug und Polster Lehne trennen .....	317
1.9	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen .....	319
1.10	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen .....	320
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze .....</b>	<b>322</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster .....	322
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen .....	325
2.3	Bezug und Polster trennen .....	328



- Mittelkonsole -1- aus den Verrastungen ausclippen.



- Mittelkonsole -1- über den angezogenen Handbremshebel -2- ausfädeln.

**Sollte es nicht möglich sein, die Mittelkonsole über den angezogenen Handbremshebel auszufädeln:**

- Nachstellmutter -1- lösen, bis das Feststellbremsseil -2- aus dem Ausgleichsbügel gezogen werden kann.