


Warnblinklichtschalter, Kontaktschalter für Frontklappe, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät

- EX3 Warnblinklichtschalter
- F387 Kontaktschalter für Frontklappe
- G33 Scheiben-Waschwasserstandsgeber
- H2 Hochtonhorn
- H7 Tieftonhorn
- J413 Relais für Signalhorn
- J519 Bordnetzsteuergerät
- Kontrollleuchte für Warnblinkanlage
- SC31 Sicherung 31 auf Sicherungshalter C
- T2am Steckverbindung, 2-fach
- 2aq Steckverbindung, 2-fach
- T2av Steckverbindung, 2-fach
- 2aw Steckverbindung, 2-fach
- T6 Steckverbindung, 6-fach
- T46b Steckverbindung, 46-fach
- T73a Steckverbindung, 73-fach, schwarz
- T73c Steckverbindung, 73-fach
- (85) Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum
- Masseverbindung im Leitungsstrang vorn rechts, Masse für Sensoren
- 129) Masseverbindung im Leitungsstrang Doppelhorn
- (176) Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts
- 278 Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum
- (685) Massepunkt 1 am Längsträger vorn rechts
- (810) Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte links
- (811) Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte rechts
- (C13) Plusverbindung im Leitungsstrang Doppeltonhorn
 - * für Fahrzeuge mit Linkslenker
 - *2 für Fahrzeuge mit Rechtslenker



- 1 Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-
 - □ nur für Fahrzeuge mit variabler Frontbeleuchtung
 - ☐ je nach Ausstattung
- 1 Steuergerät für Lichtsteuerung rechts -J1023-
 - □ nur für Fahrzeuge mit variabler Frontbeleuchtung
 - ☐ je nach Ausstattung
- 2 Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts -A27-
- A Steckverbindung, 14fach -T14af-




Steckerbelegung Scheinwerfer vorn rechts -MX2-

-T14af- (A)	Bezeichnung				
1	(C67) Verbindung (CAN-Bus High) im Leitungsstrang Scheinwerfer				
2	(C68) Verbindung (CAN-Bus Low) im Leitungsstrang Scheinwerfer				
3					
4	KI. 15				
5	KI. 31				

1 Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs

1.1 Übersicht der Steuergeräte


- 1 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 3
- 2 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 6
- 3 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 8
- 4 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 11
- 5 Steuergerät für Climatronic -J255-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 13
- 6 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 16
- 7 Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 18
- 8 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 20
- 9 Wählhebel -E313-
 - □ Einbauort ⇒ Seite 22
- 10 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-
 - ☐ Einbauort, ab März 2014 ⇒ Seite 24
 - ☐ Einbauort, für Fahrzeuge ohne Lenkradheizung, ab Juli 2018 ⇒ Seite 26
 - ☐ Einbauort, für Fahrzeuge mit Lenkradheizung, ab Juli 2018 ⇒ Seite 28
- 11 Halterung für Telefon -R126-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 30
- 12 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 32
- 13 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-
 - ☐ Einbauort ⇒ Seite 33



Nr. 805 /



- 1 Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien -J497-
- A Steckverbindung, 4fach -T4bx-
- B Steckverbindung, 18fach -T18c-
- C Steckverbindung, 12fach -T12j-
- D Steckverbindung, 12fach -T12i-




Zurück zur Übersicht ⇒ Seite 1

Steckerbelegung Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien -J497-

-T4bx- (A)	Bezeichnung	-T18c- (B)	Bezeichnung	-T12j- (C)	Bezeichnung	-	T12i- (D)	Bezeichnung
1	KI. 31	1	KI. 30		Vorladeschütz der Hochvoltbatterie -J1044-	1	(1A)	Leistungsschütz 2 der Hochvoltbatterie -J1058-

- 1 Interface für Zugang und Startsystem -J965-
- A Steckverbindung, 32fach -T32b-



Zurück zur Übersicht <u>⇒ Seite 1</u>


Steckerbelegung Interface für Zugang und Startsystem -J965-, Linkslenker

-T32b- (A)	Bezeichnung	-T32b- (A)	Bezeichnung
1		17	KI. 31
2		18	
3	KI. 30	19	Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-

772

1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-

A - Steckverbindung, 14fach -T14p- , schwarz / Steckverbindung, 14fach -T14s- , schwarz B - Steckverbindung, 14fach -T14u- , grau / Steckverbindung, 14fach -T14v- , grau C - Steckverbindung, 14fach -T14r- , schwarz / Steckverbindung, 14fach -T14t- , schwarz D - Steckverbindung, 8fach -T8az- , schwarz / Steckverbindung, 8fach -T8au- , schwarz E - Steckverbindung, 14fach -T14ac- , schwarz / Steckverbindung, 14fach -T14ad- , schwarz F - Steckverbindung, 14fach -T14aa- , grau / Steckverbindung, 14fach -T14ab- , grau G - Steckverbindung, 4fach -T4er- , schwarz / Steckverbindung, 4fach -T4es- , schwarz



800

1.7 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-

A - Steckverbindung, 17fach -T17h- , grün / Steckverbindung, 17fach -T17q- , grün B - Steckverbindung, 17fach -T17e- , braun / Steckverbindung, 17fach -T17m- , braun C - Steckverbindung, 17fach -T17g- , blau / Steckverbindung, 17fach -T17o- , blau D - Steckverbindung, 17fach -T17f- , rot / Steckverbindung, 17fach -T17n- , rot E - Steckverbindung, 17fach -T17d- , schwarz / Steckverbindung, 17fach -T17l- , schwarz F - Steckverbindung, 17fach -T17j- , weiß / Steckverbindung, 17fach -T17p- , weiß

