

Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät

- E1 Lichtschalter
- E20 Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
- 519 Bordnetzsteuergerät
- J967 Steuergerät für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste
- L76 Lampe für Tasterbeleuchtung
- T8g Steckverbindung, 8fach
- T16 Steckverbindung, 16fach
- T17d Steckverbindung, 17fach
- T73a Steckverbindung, 73fach
- T73b Steckverbindung, 73fach
- A19 Verbindung (58d) im Schalttafelleitungsstrang
- (A49) Verbindung 1 im Schalttafelleitungsstrang
- (A138) Verbindung 2 im Schalttafelleitungsstrang
- (A199) Plusverbindung 4 (15a) im Schalttafelleitungsstrang
 - je nach Ausstattung

= weiss

= rot

= braun = grün

= blau = grau = lila

= gelb

= rosa

rs

= orange


= schwarz = rot

J519 (K) **® J**255 J329 T20f /20 T73b /20 T20f /6 10.0 0.35 0.35 or/br or/gn or/br or/gn B316 $\left(A2\right)$ (B406) (B397) 6.0 (A98) 0.35 or/br or/gn T16b /9 T16b √10 **2**0a SC49 SC13 **®** SC39 SC35 SC20 R 3 **4**9b **J**_{20b} **⊎**_{39b} **₽**13b 4.0 0.5 rt/ge rt/ge sw/gn T10k 介/2 A189 (A20) 0.35 rt/ge sw/gn 4.0 rt/ws 0.35 0.35 sw/gn E492 J587 37 39 13 16 12 10 11 13 5C7-221021219

Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät

E492 J J255 J329 J519 J587 R SA4 SC13 SC20 SC35 SC39 SC49 T6an T9a T9i T10k T10l T16b T20f	Taster für Reifenkontrollanzeige Relais für Handabblendung und Lichthupe Steuergerät für Climatronic Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Wählhebelsensorik Radio Sicherung 4 auf Sicherungshalter A Sicherung 13 auf Sicherungshalter C Sicherung 20 auf Sicherungshalter C Sicherung 35 auf Sicherungshalter C Sicherung 39 auf Sicherungshalter C Sicherung 49 auf Sicherungshalter C Steckverbindung, 6-fach Steckverbindung, 9-fach Steckverbindung, 9-fach Steckverbindung, 10-fach Steckverbindung, 10-fach Steckverbindung, 16-fach Steckverbindung, 20-fach
T73a T73b	Steckverbindung, 73-fach Steckverbindung, 73-fach
A2	Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
(A20)	Plusverbindung (15a) im Schalttafelleitungsstrang
(A98)	Plusverbindung 4 (30) im Schalttafelleitungsstrang
(A189)	Plusverbindung 5 (30a) im Schalttafelleitungsstrang
(B316)	Plusverbindung 2 (30a) im Hauptleitungsstrang
B397	Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang
(B406)	Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang


- 44 Massepunkt Säule A links unten
 - ☐ Anzugsdrehmoment 9 Nm
- 45 Massepunkt hinter Schalttafel Mitte
 - ☐ Anzugsdrehmoment 9 Nm
- 47 Massepunkt im Fußraum vorn rechts
 - ☐ Anzugsdrehmoment 9 Nm
- 602 Massepunkt im Fußraum vorn links
 - ☐ Anzugsdrehmoment 9 Nm
- 605 Massepunkt an der Lenksäule oben
 - ☐ Anzugsdrehmoment 9 Nm
- 638 Massepunkt an der A-Säule rechts
 - ☐ Anzugsdrehmoment 9 Nm



1.2 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1- , auf der E-Box im Motorraum

1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung auf der E-Box, ab Dezember 2011

- 1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, auf der E-Box im Motorraum
- R1 Relais für Kühlmittelnachlauf -J151- (643, 646)
- R1 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496- (643, 646)
- R2 Kraftstoffpumpenrelais -J17- (643, 646)
- R2 Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757- (643, 646)
- R3 Stromversorgungsrelais für Motronic -J271- (644)
 - □ nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor
- R3 Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 -J317- (644)
 - □ nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor
- R4 Relais für Sekundärluftpumpe -J299- (644, 645)
 - □ nur für Fahrzeuge mit 147 kW
- R4 Relais für kleine Heizleistung -J359- (644, 645)
 - nur für Fahrzeuge mit Zusatzluftheizung
- R5 Relais für große Heizleistung -J360- (644, 645)
 - nur für Fahrzeuge mit Zusatzluftheizung
- R5 Relais für Sekundärluftpumpe -J299- (644, 645)
 - ☐ nur für Fahrzeuge mit 155 kW
- R6 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- (457, 508)
 - □ nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor



1 Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs

1.1 Übersicht der Steuergeräte

☐ Einbauort ⇒ Seite 35

1 - Spannungsstabilisator -J532-☐ Einbauort ⇒ Seite 3 Steuergerät für Multimediasystem -J650- / Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-☐ Einbauort ⇒ Seite 4 3 - Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-☐ Einbauort ⇒ Seite 9 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503- / Radio -R-☐ Steckerbelegung ⇒ Seite 11 5 - Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706-☐ Steckerbelegung ⇒ Seite 20 6 - Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-☐ Einbauort ⇒ Seite 22 7 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-☐ Einbauort ⇒ Seite 23 8 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-☐ Einbauort ⇒ Seite 25 9 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-☐ Einbauort ⇒ Seite 27 10 - Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256-☐ Einbauort ⇒ Seite 29 11 - Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-☐ Einbauort ⇒ Seite 31 12 - Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-☐ Einbauort ⇒ Seite 33 13 - Steuergerät 2 für Verdeckbetätigung -J1004-

