



**KIA Sorento UM**  
(2015-2020)



**8-Gang Automatikgetriebe A8LF1/A8LF2**



# Inhalt

<b>Technische Daten .....</b>	<b>3</b>
Technische Daten .....	3
Spezialwerkzeuge .....	9
Fehlersuche .....	11
<b>Automatikgetriebe-Steuersystem .....</b>	<b>13</b>
Beschreibung und Bedienung .....	13
Reparaturverfahren .....	14
Getriebesteuermodul (TCM) .....	15
Öltemperatursensor (Hauptkabelbaum) .....	31
Drehzahlsensor .....	41
Positionsschalter .....	49
Wählhebel .....	58
Schaltseilzug .....	69
<b>Automatikgetriebesystem .....</b>	<b>74</b>
Bauteile und Bauteile-Übersicht .....	74
Reparaturverfahren .....	75
<b>Hydrauliksystem .....</b>	<b>87</b>
Eingabe der Öldruckeigenschaften .....	87
Flüssigkeit .....	92
Ventilgehäuse .....	96
Drehmomentwandler-Steuermagnetventil (T/CON_VFS) .....	99
46 Kupplungs-Steuermagnetventil (46/C_VFS) .....	110
37R Kupplungs-Steuermagnetventil (37R/C_VFS) .....	120
28 Bremsen-Steuermagnetventil (28/B_VFS) .....	130
UD Kupplungs-Steuermagnetventil (UD/C_VFS) .....	140
Steuermagnetventil OD-Kupplung und LR-Bremse (OD/C & LR/B_VFS) .....	150
Leitungsdrucksteuermagnetventil (LINE_VFS) .....	160



# Automatikgetriebesystem

## Bauteile und Bauteile-Übersicht



1. Automatikgetriebe
2. Getriebehärtung
3. Drehmomentwandler
4. Positionsschalter

