

Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotore für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung -Schalter und Instrumente

- E20 Regler für Beleuchtung Schalter und Instrumente
- E102 Einsteller für Leuchtweitenregelung
- L54 Lampe für Beleuchtung/Einsteller Leuchtweitenregelung
- S20 Sicherung 20 im Sicherungshalter
- T6c Steckverbindung, 6-fach
- T10b Steckverbindung, 10-fach, am Scheinwerfer links
- T10c Steckverbindung, 10-fach, am Scheinwerfer rechts
- V48 Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
- V49 Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung
- 42) Massepunkt neben Lenksäule
- 101) Masseverbindung, im Leitungsstrang Leuchtweitenregelung
- A103) Verbindung -2- (56), im Schalttafelleitungsstrang
- A114) Verbindung Leuchtweitenregelung, im Schalttafelleitungsstrang

sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila

= weiss


ge = gelb or = orange

2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BEH, bivalent (Erdgas/Benzin)

ab September 2002

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:




97--14163

- 1 J651 Relais -1- für Absperrventil (404)
- 1 J333 Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe (404)

Relaisplätze auf der Relaisplatte:

- 2 J59 Entlastungsrelais für X-Kontakt (100)
- 4 J17 Kraftstoffpumpenrelais (409)



Geber für Ölstand und Öltemperatur, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige

- F1 Öldruckschalter
- G22 Geber für Geschwindigkeitsmesser, am Getriebe
- G32 Geber für Kühlmittelmangelanzeige
- G266 Geber für Ölstand und Öltemperatur***
- J217 Steuergerät für autom. Getriebe
- S5 Sicherung 5 im Sicherungshalter
- S7 Sicherung 7 im Sicherungshalter
- T10h Steckverbindung, 10-fach, blau, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasserkasten links
- T14a Steckverbindung, 14-fach, nähe Batterie
- T68a Steckverbindung, 68-fach, bei Fahrzeugen mit autom. 5-Gang-Getriebe (AG5)
- 85 Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum
- (269) Masseverbindung (Gebermasse) 1 im Leitungsstrang Schalttafel
- (608) Massepunkt im Wasserkasten mitte
- (A20) Verbindung (15a) im Schalttafelleitungsstrang
- (B163) Plusverbindung 1 (15) im Leitungsstrang Innenraum
 - * Nur bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe
 - *** Nur bei flexibler Service-Intervall-Anzeige
- --- Nur bei Fahrzeugen mit autom. Getriebe

= weiss = schwarz = rot

= braun = grün = blau = grau

= lila = gelb


= orange

= rosa

Belegung der Kupplungsstation an der C-Säule Bora

Kupplungsstat ion C-Säule links

- Heckscheibenheizung, Zusatz- schwarz bremsleuchte
- 2 Zentralverriegelung braun




Belegung der Kupplungsstation an der Heckklap pe Golf Variant/ Bora Variant

Kupplungsstat ion Heckklapp e

Heckscheibenheizung, Zusatz- schwarz bremsleuchte

2 – Heckscheibenwischer rosa
3 – Zentralverriegelung braun



Belegung der Kupplungsstation an der D-Säule Golf Variant/ Bora Variant

Kupplungsstat ion D-Säule rechts

 1 – Heckscheibenwischer rosa
 2 – Zentralverriegelung, Heckdekkelfernentriegelung

