



**KIA Optima TF**  
(2011-2015)



**Bremsanlage**


# Inhalt

<b>Technische Daten .....</b>	<b>3</b>
Technische Daten .....	3
Spezialwerkzeuge .....	8
Fehlersuche .....	9
<b>Bremsanlage.....</b>	<b>11</b>
Reparaturverfahren.....	11
Bremskraftverstärker.....	14
Hauptzylinder.....	22
Bremsleitungssystem.....	27
Bremspedal.....	30
Vordere Scheibenbremse .....	38
Hinterrad-Scheibenbremse .....	43
<b>Feststellbremssystem .....</b>	<b>55</b>
Feststellbremse.....	55
Elektronische Feststellbremse (EPB).....	73
EPB-Schalter .....	82
<b>ABS (Antiblockiersystem).....</b>	<b>83</b>
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	83
Beschreibung und Bedienung .....	84
Schematische Darstellungen .....	92
Fehlersuche .....	97
EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) .....	112
ABS-Steuermodul .....	113
Vorderrad-Drehzahlsensor.....	117
Hinterrad-Drehzahlsensor .....	120
<b>ESP-System (Elektronisches Stabilitätsprogramm).....</b>	<b>123</b>
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	123

Beschreibung und Bedienung .....	124
Schematische Darstellungen .....	130
Fehlersuche .....	136
Gierwinkel- und Querbeschleunigungssensor.....	137
Schalter für ESP aus.....	140
Lenkwinkelsensor (nur MDPS).....	142
Lenkwinkelsensor (außer MDPS) .....	143

## Elektronische Feststellbremse (EPB)

### Bauteile und Bauteile-Übersicht



1. EPB-Einheit
2. EPB-Schalter
3. Bremssattel

4. EPB-Warnleuchte
5. AUTO HOLD-Leuchte