



**Skoda Roomster**  
(2006-2015)



**Elektrik , Sicherungen , Relais , Kontaktbelegung**

# Inhaltsverzeichnis

501 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter - 3

1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter
  - 1.1 Sicherungshalter B
  - 1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie
  - 1.3 Relaishalter
  - 1.4 Zusatzsicherungshalter

502 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3

1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker
  - 1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K
  - 1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss
  - 1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D
  - 1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519
  - 1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623
  - 1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393
  - 1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließeinheit für Zentralverriegelung
  - 1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät
  - 1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104
  - 1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234
  - 1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500

503 - Einbauorte: Massepunkte - 3

1. Massepunkte
  - 1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum
  - 1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum
  - 1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Roomster

504 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter - 3

1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter
  - 1.1 Sicherungshalter B
  - 1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie
  - 1.3 Relaishalter
  - 1.4 Zusatzsicherungshalter

505 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3

1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker
  - 1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K
  - 1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss
  - 1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D
  - 1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519
  - 1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623
  - 1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393
  - 1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließeinheit für Zentralverriegelung
  - 1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät

1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104

1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234

1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500

506 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter - 3

1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter

1.1 Sicherungshalter B

1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie

1.3 Relaishalter

507 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3

1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker

1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K

1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss

1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D

1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519

1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623

1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393

1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließeinheit für Zentralverriegelung

1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät

1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104

1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234

1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500

508 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3

1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker

1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K

1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss

1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D

1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519

1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623

1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393

1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließeinheit für Zentralverriegelung

1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät

1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104

1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234

1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500

509 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter - 3

1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter

1.1 Sicherungshalter B

1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie

1.3 Relaishalter

510 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3

1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker

1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K

1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss

- 1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D
- 1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519
- 1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623
- 1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393
- 1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließeinheit für Zentralverriegelung
- 1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät
- 1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104
- 1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234
- 1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500

511 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter - 3

- 1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter
  - 1.1 Sicherungshalter B
  - 1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie
  - 1.3 Relaisshalter

512 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3

- 1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker
  - 1.1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Schalttafeleinsatz - K
  - 1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss
  - 1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D
  - 1.4 Lage und Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519
  - 1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623
  - 1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393
  - 1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an der Schließeinheit für Zentralverriegelung
  - 1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät
  - 1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS / ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP - J104
  - 1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234
  - 1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenkhilfe - J500

513 - Einbauorte: Massepunkte - 3

- 1. Massepunkte
  - 1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum
  - 1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum
  - 1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Roomster

514 - Einbauorte: Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter - 3


- 1. Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaisshalter
  - 1.1 Sicherungshalter B
  - 1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie (bei Fahrzeugen mit autom. Getriebe)
  - 1.3 Sicherungshalter A auf der Batterie (gilt nicht für Fahrzeuge mit autom. Getriebe)
  - 1.4 Relaisshalter

515 - Einbauorte: Massepunkte - 3

- 1. Massepunkte
  - 1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum
  - 1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum
  - 1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Roomster

# 1 Sicherungshalter B, Sicherungshalter A auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter


## 1.1 Sicherungshalter B



Die Absicherung für die nicht aufgeführten Sonderausstattungen sind den entsprechenden Stromlaufplänen zu entnehmen.

1	-	SB1	Servolenkung, Motorelektronik	5 A
2	-	SB2	Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz	5 A
3	-	SB3	Motorsteuergerät, Motorelektronik	5 A
4	-	SB4	Steuergerät für ABS, Lenkwinkelgeber	5 A
5	-	SB5	Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geschwindigkeitsregelanlage, (bei Benzinmotoren)	5 A
6	-	SB6	nicht belegt	
7	-	SB7	Motorsteuergerät, Zündanlage, (bei Benzinmotoren)	15 A
8	-	SB8	Benzinmotor - Einspritzventile	10 A
9	-	SB9	Heizung, Climatic, Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Einparkhilfe, Kurvenlicht	5 A
10	-	SB10	nicht belegt	
11	-	SB11	elektrische Fensterheber, beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel	7,5 A


## 1.2 Sicherungshalter A auf der Batterie



1	- Drehstromgenerator	175 A
2	- Innenraum	110 A
3	- Kühlerlüfter	40 A
4	- ABS/ASR/ESP	40 A
5	- Servolenkung	50 A
6	- Glühkerzen	40 A
7	- ABS/ASR/ESP	25 A
8	- Kühlerlüfter	30 A
9	- Steuergerät für Kühlerlüfter	5 A
10	- ABS/ASR/ESP	15 A
11	- Bordnetzsteuergerät	5 A
12	- nicht belegt	


**1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluss**

- 4 - T16b/4            Klemme 31
- 5 - T16b/5            Klemme 31
- 6 - T16b/6            CAN-Bus Antrieb High (geschaltet)
- 7 - T16b/7            K-Diagnoseleitung
- 14 - T16b/14        CAN-Bus Antrieb Low (geschaltet)
- 16 - T16b/16        Klemme 30




**1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlassschalter - D**

- 1 - T8a/50
- 2 - T8a/75
- 3 - T8a/30
- 4 - T8a/P
- 5 - T8a/50b
- 6 - T8a/15
- 7 - T8a/30
- 8 - T8a/86s



1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum



1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Roomster

