



Volvo XC60
(ab 2018)



Karosserie Innen und Außen

Inhalt

Handbuch	7
Spezifikationen, mechanisch	31
80 Allgemeines	31
801 Oberflächenbehandlungsmaterial	31
Lack-Code	31
RAPGARD-F Lackschutz.....	33
81 Karosseriegerippe.....	37
811 Boden, Rahmenabschnitt, Radkasten, Spritzwand	37
Längsträger hinten.....	37
Seitenträger vorn	39
812 Dach, Windschutzscheibe und Heckscheibenrahmen	42
Dach.....	42
813 Karosserieseite	46
Karosserieseite.....	46
810 Allgemeines	50
Wagenheberaufnahmen, Karosserie.....	50
82 Frontpartie	51
826 Hinterer Schmutzabweiser	51
Hinterteil	51
824 Vorderabschnitt	54
Vordergestell	54
83 Türen und Deckel.....	56
830 Allgemeines	56
Türen und Deckel	56
88 Innere Ausrüstung	60
884 Sicherheitsgurt und sonstige Rückhaltesysteme	60
Anschlagsknopf Sicherheitsgurt.....	60
Allgemeine Sicherheitsinformationen	61
80 Allgemeines	61
800 Allgemeines	61
Fernstart des Motors (ERS) über Volvo On Call.....	61
81 Karosseriegerippe.....	63
810 Allgemeines	63
Arbeit an Fahrzeughebebühnen.....	63
84 Äussere Zierteile, Fensterscheibe, Dichtleiste	66
843 Glas und Dichtungsformteil für Windschutzscheibe und Heckscheibe	66
Geklebte Scheibe, allgemeine Sicherheitsinformation.....	66
88 Innere Ausrüstung	67
884 Sicherheitsgurt und sonstige Rückhaltesysteme	67
Sicherheitsinformationen pyrotechnische Systeme	67

Entsorgung pyrotechnischer Teile.....	70
Handhabung nicht ausgelöster pyrotechnischer Bauteile	72
880 Allgemeines	74
Sicherheitsanweisungen für Rettungseinsatz.....	74
Einbauort der Komponenten	77
88 Innere Ausrüstung	77
884 Sicherheitsgurt und sonstige Rückhaltesysteme	77
Airbags	77
Dreipunkt-Sicherheitsgurt und Gurtschloss	78
Ausbau, Austausch und Einbau	80
81 Karosseriegerippe.....	80
811 Boden, Rahmenabschnitt, Radkasten, Spritzwand	80
Aufprallträger.....	80
Reserveradaufnahme	81
Radkasten hinten.....	84
Längsträger hinten.....	85
Seitenträger vorn, rechts.....	89
Sekundärspritzwand rechts.....	93
Stoßstangenblatt hinten.....	97
Seitenträger vorn, links	98
Querbalken Stoßfänger vorn.....	107
Radkasten vorn, links	107
Radkasten vorn, rechts.....	120
Federbeindom, vorn rechts	133
Federbeindom, vorn links.....	141
817 Hinterer Abschnitt, Hutablage	150
Hinterteil innen.....	150
Hinterteil außen	151
812 Dach, Windschutzscheibe und Heckscheibenrahmen	155
Spiegel	155
Dachholm/Dachseite.....	159
Dachblech	161
813 Karosserieseite	165
B-Säule	165
Innere Karosserieseite	167
A-Säule	169
Verstärkung - C-Säule	175
Bodenschweller Schwellenverstärkung.....	178
82 Frontpartie	181
821 Motorhaube, Abdeckung mit Montageteilen.....	181
Motorhaubenverriegelung	181
Scharnier Motorhaube	187
Bedienorgan Haubenschloss	188
Seilzug Verriegelung Motorhaube.....	191
824 Vorderabschnitt	193
Vorderteil	193

823 Kühlergrill.....	195
Windlauf	195
Kühlergrill	198
Aktive Spoilerjalousie.....	202
Jalousie Kühlergrill	204
825 Vorderer Schmutzabweiser	210
Kotflügel	210
826 Hinterer Schmutzabweiser	215
Kotflügel	215
83 Türen und Deckel	223
836 Dachluke.....	223
Dichtring Schiebedacheinsatz.....	223
Windabweiser für das Schiebedach.....	226
Sonnenblende/innere Abdeckung für das Schiebedach.....	227
Sichtschutz Schiebedach.....	238
Verlängerter Schiebedacheinsatz	239
Schiebedach.....	240
Elektromotor Schiebedach.....	242
Elektromotor Sonnenblende/Schiebdachmodul (SRM)	244
831 Seitentür mit Steuerung.....	246
Seitentür vorn	246
Seitentür hinten	250
Türanschlag Seitentür hinten	254
Türanschlag Seitentür vorn	255
Türscharnier	256
Türblech	259
832 Kofferraumdeckel, Heckklappe mit Scharnier und Stütze	262
Heckklappenmodul (POT).....	262
Motor, automatische Heckklappe.....	263
Fußbewegungserfassungsmodul (FMDM)	265
Heckklappe.....	267
Heckklappenscharnier	270
835 Fensterheber	272
Elektromotor Fensterhebermechanismus Seitentür hinten	272
Elektromotor Fensterhebermechanismus Seitentür vorn.....	273
Fensterhebermechanismus Seitentür hinten	274
Fensterhebermechanismus Seitentür vorn.....	286
834 Schloß, Griff.....	296
Griff innen, Seitentür vorn	296
Griff innen, Seitentür vorn	298
Griff innen Seitentür hinten	302
Heckklappengriff innen	304
Griff außen, Seitentür	306
Griff innen, Seitentür hinten	309
Griff außen, Seitentür hinten.....	313
Schlosszylinder Seitentür.....	316
Griff außen Heckklappe	317
Schließzylinder Handschuhfach.....	318

Schlossmechanismus Seitentür hinten	321
Schlossmechanismus Seitentür vorn	333
Verriegelungsmotor Heckklappe	346
Schlossmechanismus Heckklappe.....	347
833 Kraftstofftankluke	348
Klappe Ladeanschluss, B4204T34	348
Klappe Ladeanschluss, B4204T35	351
Tankdeckel	354
84 Äussere Zierteile, Fensterscheibe, Dichtleiste	358
846 Außenspiegel.....	358
Motor Außenrückspiegel.....	358
Abdeckung Außenrückspiegel	360
Glas, Außenspiegel	362
Außenrückspiegel.....	364
841 Außenzierteile, Emblem, Reflektor.....	368
Zierleiste Seitenwandfenster hinten	368
Zierleiste unten, Seitentür hinten	369
Schwellenverkleidung	371
Zierleiste unten, Seitentür vorn	376
Zierverkleidung außen, Vordertür	378
Zierverkleidung außen, Fondtür.....	381
Emblem vorn	388
Embleme – Kofferraumdeckel.....	392
845 Dichtungs- und Schutzformteil für Tür, Deckel und Seitenfenster	396
Abstreifleiste Seitenfenster vorn	396
Dichtungsgummi - Tür vorn.....	398
Dichtleiste Seitentür hinten	400
Abstreifleiste Seitenfenster hinten.....	402
Führungsleiste Seitenfenster vorn	405
Dichtleiste Dachluke hinten.....	409
Dichtleiste Dachluke vorn	413
Schutzfilm Einstiegsleiste	415
Schutzfilm Türgriff.....	421
Führungsleiste Seitenfenster hinten.....	425
844 Glas für Seitentüren und Fenster	427
Fenster Seitentür hinten	427
Fenster Seitentür vorn	431
Feste Seitenfensterscheibe	434
843 Glas und Dichtungsformteil für Windschutzscheibe und Heckscheibe	440
Luftkasten.....	440
Windschutzscheibe.....	445
Heckscheibe Heckklappe.....	453
85 Inneneinrichtung	463
852 Vordersitz, Fahrersitz, Sitzbank	463
Seitenstabilisierung Vordersitz.....	463
Seitenkissen, verstellbar	467
Vordersitz ausbauen.....	469

Motor, Sitzpositionsverstellung	473
Massagebauteile im Sitz	480
Rückteil, Rückenlehne	484
Stellmotor Sitzlehne.....	487
Gebläse Rückenlehne	492
Beifahrersitzmodul (PSMP).....	493
Fahrersitzmodul (PSMD)	500
Motor, Sitzkissenverlängerung.....	507
Geber Sitzposition, vorn	509
Kopfstütze Vordersitz.....	512
Luftpumpe Massagesitz.....	517
Seitenverkleidung Vordersitz	522
Motor Sitzneigung.....	528
Sitzpolster Vordersitz.....	537
Heizschlange Vordersitz	548
Vordersitzlehne.....	553
Sitzheizungsmodul SHM.....	559
Motor, Sitzhöhenverstellung	565
Sitzschiene Vordersitz	569
Sitzrahmen Vordersitz	580
Lehnenrahmen Vordersitz.....	591
Vordersitz	596
851 Polsterung für Wand/Tür, Seite, Hutablage, Gepäckhalter	600
B-Säulenverkleidung.....	600
A-Säulenverkleidung.....	604
C-Säulenverkleidung	607
D-Säulenverkleidung	612
Verkleidung Heckklappe	614
Gitter Lautsprecher Armaturenbrett.....	617
Verkleidung Seitentür vorn.....	618
Verkleidung Seitentür hinten.....	626
853 Rücksitz, Beifahrersitz, Bank.....	636
Bezug Sitzpolster hinten	636
Verriegelung, Klappen der Rückenlehne.....	638
Sitzkissen Rücksitz.....	655
Sitzheizungsmodul SHM.....	659
Seitenstütze.....	661
Heizung Sitzpolster.....	665
Ladeklappe Rückenlehne	667
Heizung Sitzpolster.....	670
Kopfstütze, zweite Sitzreihe	672
Rückenlehne hinten, links	678
Rückenlehne hinten, rechts	689
Mittlere Armlehne, Rücksitz	706
855 Sonstige Polsterung	715
Schwellerzierverkleidung vorn	715
Schwellerzierverkleidung Gepäckraum	718
Schwellerzierverkleidung hinten.....	721
Bodenmatte, hinten.....	722

Seitenverkleidung Laderraum	726
Dachhimmel	738
Bodenmatte, vorn	745
857 Kindersitzsystem	758
Kindersicherheitssitz.....	758
86 Stoßfänger, Schutzbleche, Luftführungen	763
861 Stoßstange mit Aufhängung und Dämpfung	763
Verkleidung Stoßfänger hinten.....	763
Windabweiser - Unterboden vorne.....	769
Verkleidung Stoßfänger vorn	773
863 Schutzschilder und Schutzklappen	780
Innenkotflügel hinten.....	780
Innenkotflügel vorn	782
Spritzschutz Innenkotflügel hinten	783
Reinigung, Inspektion und Einstellung	786
80 Allgemeines	786
801 Oberflächenbehandlungsmaterial	786
Auftragen eines Lackschutzes	786
Überholung/Fahrzeugpflege	790
Erweiterte Überholung/Fahrzeugpflege.....	794
800 Allgemeines	799
Nieten entfernen.....	799
Geräusch, Lokalisierung	800
Fahrzeuginnenraum, Lecksuche	801
82 Frontpartie	805
821 Motorhaube, Abdeckung mit Montageteilen.....	805
Notöffnung der Motorhaube	805
83 Türen und Deckel.....	810
834 Schloß, Griff.....	810
Sicherungsblech Heckklappe, Einstellen.....	810
836 Dachluke.....	811
Dichteprüfung Schiebedach.....	811
Notöffnung Schiebedach.....	813
Schiebedach.....	815
Elektromotor/Schiebedachmodul (SRM), Kalibrierung	818
Dachluke erweitert, Reinigung	821
835 Fensterheber	825
Fensterhebermotor initialisieren.....	825


84 Äussere Zierteile, Fensterscheibe, Dichtleiste

846 Außenspiegel

Motor Außenrückspiegel


Entfernen

Spiegel, Rückspiegel außen entfernen. Refer: **Glas, Außenspiegel**



Die Schrauben lockern.

Das gekennzeichnete Teil entfernen.



Den Steckverbinder lösen.

Anbringen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
