



Volvo S60
(2002-2003)



Schaltpläne und Elektrik Modelljahr 2003

Abkürzungen	3
So werden die Schaltpläne benutzt.....	4

Stromverteilung

Übersicht.....	6
----------------	---

Sicherungen

Motorraum 11A/1-8.....	8
Motorraum 11B/1-9.....	9
Motorraum 11B/11-23	10
Innenraum 11C/1-14.....	11
Innenraum 11C/15-24.....	12
Innenraum 11C/25-31	13
Innenraum 11C/32-38.....	14
Kofferraum 11D/1-7	15
Kofferraum 11D/8-18.....	16
Kofferraum 11E/1-7.....	17

Relais/Shunts

Zündschloss und Relais	18
Motorraum FMA2 - FST3	19
Innenraum CMA2 - CSH4.....	20
Kofferraum RMA1 - RSH6	21
Sonstige Relais.....	22

Masseanschlüsse

31/1 - 31/53	23
31/66 - 31/73.....	24
31/83 - 31/91	25
31/93 - 31/95.....	26
31/96 - 31/98.....	27

Steuergeräte

Übersicht Anordnung	28
Übersicht Bezeichnungen.....	29
Zentrales Elektroniksteuergerät CEM.....	30
Steuergerät hinten REM.....	32
Datenkommunikation	34

Gruppe 23

Motorsteuerungssystem 5-zyl. ohne Turbo	36
Motorsteuerungssystem 5-zyl. Turbo	38
Motorsteuerungssystem 6-zyl.	40
Motorsteuerungssystem Bi-Fuel.....	42
Motorsteuerungssystem Diesel	44
Emissionskontrolle 5-zyl. ohne Turbo	46
Emissionskontrolle 6-zyl. und 5-zyl. Turbo.....	47

Gruppe 26

Elektrisches Kühlgebläse	48
--------------------------------	----

Gruppe 27

Tempomat.....	49
---------------	----

Gruppe 32

Stromversorgung.....	50
----------------------	----

Gruppe 33

Startsystem	51
-------------------	----

Gruppe 35

Fern- und Abblendlicht, Verkabelung Zusatzleuchten	52
Fern- und Abblendlicht, Verkabelung Zusatzleuchten Bi-Xenon..	53
Nebelscheinwerfer	54
Positionsleuchten/Standlicht, Schlussleuchte und Kennzeichenbeleuchtung	55
Bremsleuchten	56
Rückfahrcheinwerfer.....	57
Innenbeleuchtung.....	58
Leuchtweitenregelung.....	59
Sicherheitsbeleuchtung	60

Gruppe 36

Blinker und Warnblinkanlage.....	61
Signalhorn.....	62
Wischer/Waschanlage, Windschutzscheibe.....	63
Wischer/Waschanlage, Scheinwerfer.....	64
Steuergerät Zubehöreelektronik AEM	65
Regensensor	66
Diebstahlalarm.....	67
Elektronische Anlassperre (Immobilizer)	68

Gruppe 37

Verkabelung Anhängerkupplung.....	69
Diagnosesystem	70
Anschluss 12 V	71
Anschluss 12 V Kofferraum	72

Gruppe 38

Kombinationsinstrument	73
Kombinationsinstrument Bi-Fuel	74
Sicherheitsgurterinnerung	75

Gruppe 39

Road Traffic Information RTI	76
Audio	77
Audio mit Zusatzverstärker.....	78
Mobiltelefon	80

Gruppe 43

Automatikgetriebe, AW55-50SN/AW50AWD	81
Automatikgetriebe, 4T65EV	82
Geartronic	83
Schaltsperre	84
Steuergerät für Allradantrieb DEM.....	85


Gruppe 59

Steuergerät Bremsanlage BCM.....	86
----------------------------------	----

Gruppe 64

Elektronische Servolenkung.....	87
---------------------------------	----

Bestellnummer TP 3966052
Ersetzt frühere Ausgabe TP 3966051




11B Sicherungen im Motorraum

Nr.	Funktion der Sicherung	über	A
1	4/7 Steuergerät Zusatzheizung CPM		25
2	Zubehör (Zusatzleuchten)		20
3	6/105 Kraftstoffverteiler Gas 6/114 Vakuumpumpe 8/75 Ventil Kraftstoffabschaltung DFCO	8/84	15
4	4/46 Steuergerät Motor ECM, Diesel 7/15 Lambdasonde 7/82 Lambdasonde Diagnose 1 7/103 Lambdasonde 3 7/104 Lambdasonde 4 (Diagnosesonde) 8/111 Magnetventil Hochdruck Diesel		20
5	6/67 Pumpe Kraftstoffleckagekontrolle, USA/CDN 8/18 EVAP-Ventil 8/19 Magnetventil variable Ventilzeit Einlass 8/28 Turboregelventil 8/81 Magnetventil variable Ventilöffnungszeit 9/32 PTC-Widerstand Luftvorwärmung, 5-zyl. Benzin, Bi-Fuel		10
6	7/17 Luftmassenmesser MAF, Diesel		5
	4/46 Steuergerät Motor ECM		15
	7/17 Luftmassen-Messgerät MAF		
	8/6-11 Einspritzventile		
7	4/46 Steuergerät Motor ECM		10
	4/50 Steuergerät Drosselklappe ETM		
8	6/44 Kühlgebläse Elektronikasten Motorraum		10
	7/51 Geber Gaspedal		
	8/3 Magnetkupplung Klimaanlage	2/22	
9	2/17 Relais Signalhorn		15
	16/10 Signalhorn 1	2/17	
	16/11 Signalhorn 2	2/17	
wird fortgesetzt			

Steuergeräte

Zentrales Elektroniksteuergerät CEM



Kabelbaumführung im Fahrzeug Kabelbaum Motorraum, Front LHD

