





## Inhaltsverzeichnis

00 -	Techr	nische Daten	1
	<b>1</b> 1.1	Elektrische Bauteile	<b>1</b> 1
75 -	Dach,	Verkleidungen, Glas	2
	1	Aufstelldach, Hochdach	2
	1.1	Montageübersicht - Aufstelldach, Hochdach, mechanisch	2
	1.2	Montageübersicht - Aufstelldach, Hochdach, hydraulisch	4
	1.3	Montageübersicht - Dachverstärkung, vorn	8
	1.4	Montageübersicht - Dachverstärkung, seitlich	10
	1.5	Montageübersicht - Dachverstärkung, hinten	10
	1.6	Aufstelldach, Hochdach aus- und einbauen, mechanisch	11
	1.7	Aufstelldach, Hochdach aus- und einbauen, hydraulisch	13
	1.8	Aufstelldach, Hochdach in Stand setzen, mechanisch	14
	1.9	Aufstelldach, Hochdach in Stand setzen, hydraulisch	21
	1.10	Aufstelldach, Hochdach einstellen	25
	1.11	Dachjalousie für Durchstieg aus- und einbauen	26
	1.12	Dachverstärkung aus- und einbauen, vorn	29
	1.13	Dachverstärkung aus- und einbauen, seitlich	30
	1.14	Dachverstärkung aus- und einbauen, hinten	33
	1.15	Dachverstärkung in Stand setzen	33
	1.16	Aufnahmeprofil aus- und einbauen	35
	1.17	Dachrahmendichtung aus- und einbauen	36
	1.18	Faltenbalg aus- und einbauen	37
	1.19	Gasdruckfeder aus- und einbauen	38
	1.20	Scharnier Aufstelldach aus- und einbauen, vorn	39
	1.21	Scharnier Aufstelldach aus- und einbauen, hinten	42
	1.22	Fehlertabelle Hydraulikanlage	44
	1.23	Hydraulikanlage entlüften	45
	1.24	Halter für Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung V118 aus- und einbauen	47
	1.25	Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung V118 aus- und einbauen	48
	1.26	Hydraulikzylinder aus- und einbauen	51
	1.27	Geber für Dachhydraulik G491, G492, G493, G494 aus- und einbauen	54
	2	Dachverkleidung	56
	2.1	Montageübersicht - Dachverkleidung	56
	2.2	Dachverkleidung aus- und einbauen, vorn	56
	2.3	Dachverkleidung aus- und einbauen, hinten	59
	3	Bett	62
	3.1	Montageübersicht - Bett, oben	62
	3.2	Montageübersicht - Bett, unten	64
	3.3	Bett oben (Aufstelldach, Hochdach) aus- und einbauen	66
	3.4	Verkleidung Bett oben (Aufstelldach, Hochdach) aus- und einbauen	67
	3.5	Bettplatte Bett oben (Aufstelldach, Hochdach) aus- und einbauen	68
	3.6	Gasdruckfeder aus- und einbauen	71
	3.7	Bett unten (Fahrgastraum) aus- und einbauen	72
	3.8	Bett unten (Fahrgastraum) in Stand setzen	74
	4	Markise	76
	4.1	Montageübersicht - Markise	76
	4.2	Markise aus- und einbauen	78
	4.3	Markise in Stand setzen	78
	4.4	Halter aus- und einbauen	81
	4.5	Markisenschiene aus- und einbauen	83
	4.6	Abschlusskappe Markisenschiene aus- und einbauen	85

	5	Verkleidungen Innenraum	89
	5.1	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung, links	89
	5.2	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung, rechts	
	5.3	Montageübersicht - Seitenverkleidung, links	91
	5.4	Montageübersicht - Seitenverkleidung, rechts	92
	5.5	Montageübersicht - Dachholmverkleidung	93
	5.6	Montageübersicht - Verkleidung für Heckklappe	95
	5.7	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	97
	5.8	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	99
	5.9	Seitenverkleidung aus- und einbauen, links	102
	5.10	Seitenverkleidung aus- und einbauen, rechts	104
	5.11	Dachholmverkleidung aus- und einbauen	105
	5.12	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	107
	5.13	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	110
	5.14 5.15	Blende-B-Säule aus- und einbauen	111 112
	5.16	Einstiegsleiste hinten aus- und einbauen	114
	6	Dachgepäckträger	117
	6.1	Abschlusskappe aus- und einbauen	117
76 -	Gas.	Wasser, Elektrik	119
	1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	119
	2	Innenbeleuchtung	120
	2.1	Montageübersicht - Innenbeleuchtung	120
	2.1	Ambientebeleuchtung der Küche aus- und einbauen	120
	2.3	Innenleuchte/Leseleuchte aus- und einbauen, Aufstelldach	122
	2.4	Leseleuchte Beifahrerseite W13 aus- und einbauen	123
	2.5	Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach W76/W77 aus- und einbauen	123
	3		
	3.1	Montageübersicht - Wechselrichter, Coast/Ocean	125
	3.2	Montageübersicht - Wechselrichter, Beach	125
	3.3	Montageübersicht - Anschluss für Landstrom	126
	3.4	Montageübersicht - Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter	127
	3.5	Montageübersicht - Relaisträger, Sicherungsträger, E-Boxen	128
	3.6	Montageübersicht - Steckdosen	129
	3.7	Wechselrichter aus- und einbauen, Coast/Ocean	130
	3.8	Wechselrichter aus- und einbauen, Beach	131
	3.9	Schutzwiderstand aus- und einbauen	132
	3.10	230-V-, 110-V-Innensteckdose aus- und einbauen, Coast/Ocean	133
	3.11	230-V-, 110-V-Innensteckdose aus- und einbauen, Beach	134
	3.12	Anschluss für Landstrom U146 aus- und einbauen	136
	3.13	Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter aus- und einbauen, Coast/Ocean	138
	3.14	Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter aus- und einbauen, Beach	140
	3.15	Halter für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter aus- und einbauen, Beach	142
	3.16	USB-Ladesteckdose aus- und einbauen	143
	3.17	Sicherungshalter E SE aus- und einbauen	144
	3.18	12-V-Steckdose 5 U26 aus- und einbauen	146
	4	Batterie	147
	4.1	Montageübersicht - Zweitbatterie, Coast/Ocean	147
	4.2	Montageübersicht - Zweitbatterie, Beach	147
	4.3	Zweitbatterie aus- und einbauen, Coast/Ocean	148
	4.4	Zweitbatterie aus- und einbauen, Beach	150
	4.5	Zweitbatterie ab- und anklemmen, Coast/Ocean	151
	4.6	Zweitbatterie ab- und anklemmen, Beach	153
	4.7	Steuergerät für Batterieüberwachung anpassen	154





<b>5</b> 5.1	Bedienelemente	<b>156</b> 156			
5.2	Taster für elektrisch schwenkbare Anhängevorrichtung E474 aus- und einbauen, Coast/	457			
F 2	Ocean	157 157			
5.3	Taster für Beleuchtung aus- und einbauen				
6	Kühlschrank	<b>159</b> 159			
6.1 6.2	Montageübersicht - Kühlschrank	161			
6.3	Kühlschrank J698 in Stand setzen	163			
		167			
<b>7</b> 7.1	Bordladegeräte          Montageübersicht - Batterieladegerät	167			
7.1 7.2	Batterieladegerät aus- und einbauen, Beach	167			
7.3	Batterieladegerät aus- und einbauen, Coast/Ocean	169			
8	Frischwasser	171			
<b>o</b> 8.1	Montageübersicht - Frischwassertank	171			
8.2	Montageübersicht - Spüle	174			
8.3	Frischwassertank aus- und einbauen				
8.4	Halter für Frischwassertank aus- und einbauen				
8.5	Einfüllstutzen für Wassertank aus- und einbauen	176			
8.6	Wasserpumpe V36 aus- und einbauen	177			
8.7	Wasserstandsgeber G120 aus- und einbauen	179			
8.8	Spüle aus- und einbauen	180			
8.9	Absperrventil aus- und einbauen	182			
8.10	Wasserhahn aus- und einbauen	183			
8.11	Winkelstutzen aus- und einbauen	183			
9	Abwasser	185			
9.1	Montageübersicht - Abwassertank	185			
9.2	Abwassertank aus- und einbauen	186			
9.3	Abwasserstandsgeber G126 aus- und einbauen	186			
9.4	Absperrventil aus- und einbauen	187			
10	Kochfeld und Gastechnik	189			
10.1	Einbauortübersicht - Kochfeld und Gastechnik, Coast/Ocean mit Sommerküche	189			
10.2	Montageübersicht - Kochfeld, Coast/Ocean mit Sommerküche	191			
10.3	Montageübersicht - Kochfeld, Beach mit Heckküche	193			
10.4	Montageübersicht - Gasleitungen, Coast/Ocean mit Sommerküche	194			
10.5	Gasschlauch aus- und einbauen	195			
10.6	Gaskocher aus- und einbauen, Coast/Ocean mit Sommerküche	195			
10.7	Gasleitungen aus- und einbauen, Coast/Ocean mit Sommerküche	197			
10.8	Druckregler aus- und einbauen	200			
10.9	Abschaltventil aus- und einbauen	200			
10.10	Temperaturfühler aus- und einbauen	201			
10.11	Zündfunkengeber aus- und einbauen	202			
10.12 10.13	Drucktaster für Zündfunkengeber	204 205			
10.13	•	205			
10.14	Anschlussstutzen aus- und einbauen				
11					
11 11.1	Batterietrennrelais	<b>208</b> 208			
11.1	Montageübersicht - Batterietrennrelais, Coasi/Ocean	208			
11.3	Batterietrennrelais aus- und einbauen, Coast/Ocean	209			
11.4	Batterietrennrelais aus- und einbauen, Beach	210			
11.5	Halter Batterietrennrelais aus- und einbauen				
- Inneneinbauten					
1	Schrank / Tisch	213			

77



# Multivan 2022 ➤ , Multivan 2025 ➤ Spezifische Umfänge California - Ausgabe 02.2025

1.1	Montageübersicht - Einbauschrank, Beach mit Technikbox	213
1.2	Montageübersicht - Einbauschrank, Beach mit Heckküche	215
1.3	Montageübersicht - Einbauschrank, Coast/Ocean mit Sommerküche	217
1.4	Montageübersicht - Staukasten	220
1.5	Einbauschrank aus- und einbauen, Beach mit Technikbox	221
1.6	Einbauschrank aus- und einbauen, Beach mit Heckküche	223
1.7	Einbauschrank aus- und einbauen, Coast/Ocean mit Sommerküche	225
1.8	Staukasten aus- und einbauen	233
1.9	Einbauschrank in Stand setzen, Beach mit Heckküche	234
1.10	Einbauschrank in Stand setzen, Coast/Ocean mit Sommerküche	237
1.11	Arbeitstisch in Stand setzen	243
1.12	Servicedeckel aus- und einbauen, Beach	244
2	Rollos für Innenraumverdunkelung	245
2.1	Einbauorteübersicht - Rollos für Innenraumverdunkelung	245
2.2	Einhängeöse für Innenraumverdunkelung aus- und einbauen	245



#### 1 - Aufstelldach

- □ ⇒ Rep.-Gr. 75; Aufstelldach, Hochdach aus- und einbauen
- □ ⇒ Rep.-Gr. 75; Aufstelldach, Hochdach einstellen

#### 2 - Schraube

□ 4 Nm

## 3 - Lagerbock Dach

□ ⇒ Rep.-Gr. 75 ; Aufstelldach, Hochdach in Stand setzen

## 4 - Lagerbock Scharnier

□ ⇒ Rep.-Gr. 75; Aufstelldach, Hochdach in Stand setzen

### 5 - Auflage

- 2 Stück
- ⇒ Rep.-Gr. 75 ; Aufstelldach, Hochdach in Stand setzen

## 6 - Gleitlager

2 Stück

## 7 - Stift

- unur mit Scharnier vorn zu ersetzen
- 2 Stück

## 8 - Scharnier Aufstelldach

- ☐ hinten
- □ ⇒ "1.21.1 Scharnier Aufstelldach aus- und einbauen", Seite 42

## 9 - Schraube

- ☐ 7 Stück
- □ 8 Nm

## 10 - Sicherungsring

- nur mit Scharnier vorn zu ersetzen
- 2 Stück

#### 11 - Endstück

□ ⇒ Rep.-Gr. 75 ; Aufstelldach, Hochdach in Stand setzen

## 12 - Schraube

□ 5 Nm

#### 13 - Abdeckung


□ ⇒ "1.20 Scharnier Aufstelldach aus- und einbauen, vorn", Seite 39

## 14 - Schraube

- ☐ 3 Stück
- □ 8 Nm


#### 15 - Schraube

2 Stück





- Klebereste entfernen und Klebefläche mit Reinigungslösung und fusselfreiem Reinigungstuch reinigen.
- Schutzfolie abziehen.
- Neue Dichtung -1- ansetzen, dabei Maßangabe beachten:
- ♦ Maß -a- Abstand = 5,7 mm
- Neue Dichtung -1- mit Andrückrolle T40400- im Bereich des Klebebands mit einer Kraft von 50 N anrollen.




## Aufnahmeprofile vorn

- Allgemeine Informationen Karosserie; Rep.-Gr. 52; Anwendung von Klebstoffen; Allgemeine Hinweise für Anwendung von Klebstoffen beachten.
- Klebereste entfernen und Klebeflächen reinigen.
- Schutzfolien abziehen.
- 2-K-Polyurethan-Klebstoff -3- mit Handdruck-Pistole VAS 5155- umlaufend in neue Aufnahmeprofile links -1- und rechts -2- auftragen, dabei Maßangaben für Raupenquerschnitt beachten:
- ♦ Höhe = 6 mm
- ♦ Breite = 3 mm
- 1-K-Montage-Klebstoff an Stoßstellen -Pfeile- auftragen.
- Neue Aufnahmeprofile links -1- und rechts -2- mit handelsüblichem Kunststoffhammer vorsichtig aufbringen.
- Neue Aufnahmeprofile links -1- und rechts -2- umlaufend mit handelsüblichen Schraubzwingen für 45 Minuten fixieren.

## Bedingung


• Die Spannkraft von 100 N muss eingehalten werden.

## 1.16 Aufnahmeprofil aus- und einbauen





- Bedienelement -1- einsetzen, dazu die Führung -Pfeil- in Aussparung positionieren.
- Bedienelemt -1- hineindrücken, bis Klammern -2- hörbar eingerastet sind.




- 5.2 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängevorrichtung E474 aus- und einbauen, Coast/Ocean
- 5.2.1 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängevorrichtung E474 aus- und einbauen

Taster für elektrisch schwenkbare Anhängevorrichtung - E474-wird nachfolgend Taster genannt.

## Ausbauen

- D-Säulen-Verkleidung ausbauen ⇒ "5.8 D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen", Seite 99
- Rasthaken -2- entriegeln und Taster -1- herausnehmen.



## Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## 5.3 Taster für Beleuchtung aus- und einbauen

Schalter für Innenbeleuchtung - E317- , Taster für Ambientebeleuchtung im Dach - E1023- , Taster für Ambientebeleuchtung der Küche - E907- , Taster 1 für Innenleuchten im Aufstelldach -

## 1 - Absperrventil

 ⇒ "8.9 Absperrventil aus- und einbauen", Seite 182

### 2 - Wasserstandsgeber -G120-

□ ⇒ Rep.-Gr. 76 ; Wasserstandsgeber G120 aus- und einbauen

### 3 - Mutter

□ bis zur Anlage festzie-

## 4 - Dichtung

## 5 - Wasserpumpe - V36-

□ ⇒ Rep.-Gr. 76; Wasserpumpe V36 ausund einbauen

#### 6 - Verschlussdeckel

7 - Dichtung

#### 8 - Schraube

- ☐ 2 Stück
- □ 8 Nm

### 9 - Halter für Frischwassertank

- □ oben
- ⇒ "8.4 Halter für Frischwassertank aus- und einbauen", Seite 175

## 10 - Schraube

- □ 4 Stück
- □ Anzugsdrehmoment und -reihenfolge <u>⇒ Seite 173</u>

## 11 - Dichtung

nur mit Klappe Gasraum zu ersetzen

## 12 - Klappe Gasraum

## 13 - Verriegelung

- □ nur mit Frischwassertank zu ersetzen
- 2 Stück

## 14 - Schraube

- □ 4 Stück
- □ 5 Nm

## 15 - Dichtung


unur mit Halter für Frischwassertank, unten zu ersetzen

## 16 - Halter für Frischwassertank

- □ unten
- □ ⇒ "8.4 Halter für Frischwassertank aus- und einbauen", Seite 175


## 17 - Schraube

- □ 5 Stück
- □ 5 Nm





- Muttern -4- und -6- lösen und elektrische Leitungen -3- und -7- abnehmen.
- Elektrische Steckverbindung -5- trennen.
- Muttern -1- abschrauben und Batterietrennrelais -2- herausnehmen.



### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

## Anzugsdrehmomente

◆ ⇒ "11.2.1 Montageübersicht - Batterietrennrelais", Seite 208

#### 11.5 Halter Batterietrennrelais aus- und einbauen

## Ausbauen

Batterietrennrelais - J7- wird nachfolgend Batterietrennrelais genannt.

- Einbauschrank ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 77 ; Einbauschrank aus- und einbauen.
- Batterietrennrelais ausbauen <u>⇒ "11.3.1 Batterietrennrelais</u> aus- und einbauen", Seite 209.
- Halter mit Sicherungen -2- in -Pfeilrichtung- abnehemen.
- Clips -4- und -5- ausclipsen.
- Clip -6- ausclipsen und Halter -7- abnehmen.
- Rasthaken -Pfeile- entriegeln und elektrische Steckverbindung -8- herausziehen.
- Schrauben -1- herausdrehen.
- Halter Batterietrennrelais -3- herausnehmen.

