SERVICE

Mercedes CL Typ 215

(1999-2006)

Karosserie innen, Türen und Sitze

REPARATURLEITFADEN

Inhaltsverzeichnis

ap7720p7731a Gleitschienen und Gleitbacken für Schiebedach reinigen und schmieren 4
ap9140p9150m Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen 5
ar6810p1000n Instrumententafel aus-, einbauen 6
ar6810p1020n Instrumententafel-Oberteil aus-, einbauen 9
ar6810p1060n Abdeckung Mantelrohr an Instrumententafel aus-, einbauen 11
ar6810p1100n Seitliche Luftdüse aus-, einbauen 12
ar6810p1150n Mittlere Luftdüse aus-, einbauen 13
ar6810p1200m Handschuhkastendeckel aus-, einbauen 14
ar6810p1220m Handschuhkastendeckel zerlegen und zusammenbauen 15
ar6810p1250m Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen 16
ar6810p1300m Handschuhkastendeckel einstellen 17
ar6810p1400m Handschuhkasten aus-, einbauen 18
ar6810p1500n Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links) 19
ar6810p1520n Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts) 20
ar6820p2000n Mittelkonsole aus-, einbauen 21
ar6820p2050m Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links) 23
ar6820p2070m Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts) 24
ar6820p2150n Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen 25
ar6820p2350n Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen 27
ar6820p2400m Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen 29
ar6820p4800n Bodenbelag im Fond aus-, einbauen 30
ar6830p1450n Seitenwandverkleidung aus-, einbauen 32
ar6830p4050m Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen 33
ar6830p4300n Dachverkleidung aus-, einbauen 34
ar6830p4305n Dachverkleidung zum Einbau vorbereiten 36
ar6830p4490n Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen 37
ar6830p4580m Hutablage aus-, einbauen und zerlegen 38
ar6830p4600m Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen 39
ar6840p0001m Innenspiegel aus-, einbauen 41
ar6850p4600m Elektrisches Scherenrollo für Heckfenster aus-, einbauen 42
ar6850p4800m Rollomotor aus-, einbauen 43
ar7210p0500n Vordertür aus-, einbauen 45
ar7210p0550n Vordertür einstellen 48
ar7210p1000n Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen 51
ar7210p1010n Türfolie an der Vordertür aus-, einbauen 53
ar7210p1600g Abdichtschiene innen aus-, einbauen 54
ar7210p1700n Abdichtschiene außen aus-, einbauen 55
ar7210p1800n Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen 56
ar7210p1900n Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen 58
ar7210p1950n Kurbelfenster an der Vordertür einstellen 60
ar7210p2110n Mehrgelenkscharnier aus-, einbauen 63
ar7210p2120n Türabdichtrahmen aus-, einbauen 65
ar7210p2400m Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen 67
ar7210p2400n Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen 70
ar7210p4011n 74
ar7229p0100n Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen 78
ar7229p0120n 79
ar7229p0120n Schaltermodul Fensterheberschalter aus-, einbauen 81

ar7229p1000n Türsteuergerät vorn aus-, einbauen 83
ar7229p1860n Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen 84
ar7720p0500f 86
ar7720p1000m 87
ar7720p1100m Schiebehebedachdeckel einstellen 89
ar7720p1300m 91
ar7720p1400f Zug aus-, einbauen 92
ar7720p1700f Hubwinkel am Schiebehebedach aus-, einbauen 94
ar7720p1800e 95
ar7720p2500e Windabweiser aus-, einbauen 96
ar7720p3000e Schiebehebedachrahmen aus-, einbauen 97
ar8661p1010mp Kühlbox aus-, einbauen 99
ar9110p1000n Vordersitz aus-, einbauen 100
ar9110p1070n Fahrersitzkissen aus-, einbauen 102
ar9110p1200n Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen 104
ar9110p1450n Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen 107
ar9110p1460n Lehnenentriegeler aus-, einbauen 109
ar9110p1470n Bowdenzüge für die Vordersitzlehnenentriegelung aus-, einbauen 111
ar9110p1471n Bowdenzug für die Vordersitzlehnenentriegelung einstellen 112
ar9110p1472n Anschlag der Vordersitzlehnenverriegelung einstellen 113
ar9110p1910n Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen 114
ar9110p3335n Sitzgestell prüfen 115
ar9110p3336n Struktur Lehnenrahmen prüfen 117
ar9112p1020n Fondsitzkissen aus-, einbauen 119
ar9112p1621n Cupholder aus-, einbauen 120
ar9112p1746n Skisackgehäuse aus-, einbauen 121
ar9112p1760n Ablagebox Fondsitze aus-, einbauen 123
ar9116p0040n Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen 124
ar9116p1770e Kopfstütze im Fond aus-, einbauen 125
ar9118p1800n Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen 126
ar9118p1820n Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen 128
ar9118p1830n Bezug an der Kopfstütze aus-, einbauen 130
ar9125p1440n Regelventil Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen 131
ar9125p1650n Überdruck-Vorratsbehälter für Multikonturlehne aus-, einbauen 132
ar9125p1740n Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen 133
ar9125p1750n Steuergerät Multikonturlehne am Vordersitz aus-, einbauen 135
ar9125p1760m Steuerschalter Multikonturlehne am Vordersitz aus-, einbauen 136
ar9129p1420n Motorengruppe Verstellung Vordersitz (Sitzkissen) aus-, einbauen 137
ar9129p1422n Motor Sitzkissen Vordersitz aus-, einbauen 139
ar9129p1430n Motorengruppe Verstellung Vordersitz (Sitzlehne) aus-, einbauen 141
ar9129p1432n Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen 143
ar9129p1550n Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen 144
ar9129p1771n Schalter Kopfstützenabsenkung aus-, einbauen 146
ar9130p1900m Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzlehne aus-, einbauen 148
ar9130p1910n Gebläseregler für Sitzbelüftungsmotoren im Vordersitz aus-, einbauen 149
ar9130p1950m Sitzbelüftungsmotoren am Vordersitzkissen aus-, einbauen 150
ar9140p0611a Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen 152
ar9140p0612a Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen 153
ar9140p0681n Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen 154
ar9140p1010n Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen 157
ar9140p1515n Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen 161
ar9160p0611a Airbag- Einheiten unbrauchbar machen 162
ar9160p0622m Steuergerät Airbag Gurtstraffer aus-, einbauen 163

ar9160p0660m Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen 165
ar9160p0680m Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen 167
ar9160p0690m Sidebag-Einheit Vordertür aus-, einbauen 169
ar9160p0693m Windowbag aus-, einbauen 170
ar9160p0694n Sidebag im Fond aus-, einbauen 172
ar9160p0720m Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen 173
ar9160p0730m Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen 175
ar9160p0750mb Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen 176

TYP 215



P68.10-2202-09

7 Instrumententafel

8 Handschuhkasten

9 Abdeckung unter Instrumententafel (links)

10 Abdeckung unter Instrumententafel (rechts)

11 Rosette Zündschloss

12 Kombiinstrument

13 Abdeckung Mantelrohr

14 Mantelrohrmodul mit Kombischalter

15 Lautsprecher

16 Mittlere Luftdüse

17 Abdeckung seitlich links

18 Abdeckung seitlich rechts

19 Seitliche Luftdüse links

20 Seitliche Luftdüse rechts

21 Lichtmodul

22 Lösegriff Feststellbremse

23 Parktronic-Anzeige links

24 Parktronic-Anzeige rechts

25 Abdeckung oben links

26 Abdeckung oben rechts

1 bis 6 Schrauben

7 Instrumententafel

27 Querträger unter Instrumententafel



P68.10-2201-06

TYP 215

1 Ascher in Fond
2 Aschergehäuse in Fond
3 Mittelkonsole
4 Blende
5 Fondraumdüse
6 Bodenbelag Staufach
7 Schrauben
8 Wählhebelgriff
9 Abdeckung Wählhebel



P68.20-2152-06

10 Schrauben
11 Schrauben seitlich



P68.20-2153-04

TYP 215



P72.10-2092-09

1 Abdichtschiene
2 Zierleiste
3 Klammern
4 Vordertür
5 Schrauben
6 Blende
7 Montagekeil

	Aus-, Einbauen		
1	Kurbelfenster vollständig öffnen		
2	Schrauben (5) herausdrehen und Blende (6) abnehmen		
3	Zierleiste (1) mit Montagekeil abdrücken	Montagekeil direkt an den Klammern ansetzen. Lackbechädigung an der Verkleidung am Spiegeldreieck vermeiden	110 589 03 59 00
4	Abdichtschiene (2) mit Montagekeil abdrücken	Klammern (3) prüfen, ggf. erneuern	110 589 03 59 00
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		



110 589 03 59 00

Montagekeil

© Mercedes-Benz AG, printed: 2025-04-27, P/04/25, , AR72.10-P-1700N

TYP 215

1 Vordersitz

2 Kopfstütze

3 Schrauben

4 Sitzschienenabdeckung

7 Fanghaken

P91.10-2117-06

1 Vordersitz

2 Kopfstütze

5 Pneumatikleitung

6 Elektrische Steckverbindung

7 Fanghaken

8 Klammer

X55/3 Kontaktierungsleiste, Sitz links

X55/4 Kontaktierungsleiste, Sitz rechts

N31 Steuergerät für Komfortsitzverstellung links

N32 Steuergerät für Komfortsitzverstellung rechts



P91.10-2118-06