



Ford Cougar
(1998-2001)



Karosserie Innen und Aussen

Inhaltsverzeichnis

501 Karosserie	8
501-00 Karosserie - Allgemeine Informationen	8
Beschreibung und Funktion - Karosserie	8
Beschreibung und Funktion - Isolierung	9
Beschreibung und Funktion - Karosserieabdichtungen - Arten und Anwendungen	10
501-02 Vorderwagen Anbauteile	11
Spezifikationen	11
Beschreibung und Funktion	12
Allgemeine Servicearbeiten - Motorhaube einstellen	13
Aus- und Einbau - Radhausverkleidung innen	15
Aus- und Einbau - Grill Windlauf	16
Aus- und Einbau - Kotflügel	17
501-03 Türen, Motorhaube, Heckklappe / Kofferraumdeckel und Schiebedach	21
Spezifikationen	21
Beschreibung und Funktion	22
501-05 Innerer Trim und Zierteile	23
Spezifikationen	23
Beschreibung und Funktion	24
Aus- und Einbau - A-Säulenverkleidung	25
Aus- und Einbau - B-Säulenverkleidung	27
Aus- und Einbau - C-Säulenverkleidung	29
Aus- und Einbau - Türverkleidung vorn	31
Aus- und Einbau - Seitenverkleidung	33
Aus- und Einbau - Hintere Seitenverkleidung	34
Aus- und Einbau - Sonnenblende	36
Aus- und Einbau - Dachhimmel	37
501-08 Äußerer Trim und Zierteile	39
Spezifikationen	39
Beschreibung und Funktion	40
501-09 Rückspiegel	41
Beschreibung und Funktion	41
Aus- und Einbau - Außenspiegel	42
Aus- und Einbau - Glas Außenspiegel	44
501-10 Sitze	45
Spezifikationen	45
Beschreibung und Funktion	46
Aus- und Einbau - Schalter Sitzverstellung	48

Aus- und Einbau - Vordersitzlehne	50
Aus- und Einbau - Rücksitzlehne	52
Aus- und Einbau - Vordersitz	53
Aus- und Einbau - Rücksitzkissen	55
Aus- und Einbau - Arretierung Rücksitzlehne	56
Aus- und Einbau - Motor Lendenwirbelstütze	58
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzkissen	59
Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzkissen	64
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzlehne, gebaut bis 08/2000	65
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzlehne, gebaut ab 08/2000	68
Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzlehne	70
501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen	71
Spezifikationen	71
Beschreibung und Funktion	72
Allgemeine Servicearbeiten - Türfensterscheibe einstellen	73
Aus- und Einbau - Seitenfensterscheibe Tür vorn	78
Aus- und Einbau - Heckscheibe	80
Aus- und Einbau - Fensterhebermotor Tür vorn	85
Aus- und Einbau - Fensterheber und Fensterhebermotor Tür vorn	86
Aus- und Einbau - Windschutzscheibe	88
501-12 Armaturenbrett und Konsole	96
Beschreibung und Funktion	96
Aus- und Einbau - Armaturenbrett	97
Aus- und Einbau - Mittelkonsole, Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	102
Aus- und Einbau - Mittelkonsole, Fahrzeuge mit Automatikgetriebe	104
Aus- und Einbau - Dachkonsole	107
501-14A Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen	108
Spezifikationen	108
Beschreibung und Funktion	109
Aus- und Einbau - Motorhaubenschloss	111
Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn	113
Aus- und Einbau - Griff Motorhaubenentriegelung	116
Aus- und Einbau - Türgriff aussen	117
Aus- und Einbau - Zündschlossschließzylinder	119
Aus- und Einbau - Türschließzylinder	120
Aus- und Einbau - Schließzylinder Heckklappenschloss	121
Aus- und Einbau - Innerer Türöffnungshebel	123

501-14B Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen	124
Beschreibung und Funktion	124
Allgemeine Servicearbeiten - Fernentriegelung programmieren	127
Aus- und Einbau - Stellglied Heckklappenschloss	128
501-16 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	129
Spezifikationen	129
Beschreibung und Funktion	130
Allgemeine Servicearbeiten - Scheibenwischerblattwinkel und Wischerarm einstellen	132
Aus- und Einbau - Scheibenwischergestänge	134
Aus- und Einbau - Scheibenwischemotor vorn	136
Aus- und Einbau - Scheibenwischemotor hinten	138
Aus- und Einbau - Pumpe vordere Scheibenwaschanlage	139
501-17 Schiebedach	141
Spezifikationen	141
Beschreibung und Funktion	142
Allgemeine Servicearbeiten - Wasserablauf Schiebedach prüfen und instand setzen	143
Allgemeine Servicearbeiten - Schiebedach einstellen	144
Aus- und Einbau - Schiebedach	145
Aus- und Einbau - Motor Schiebedach	147
Aus- und Einbau - Vorderer Wasserablaufschlauch Schiebedach	148
Aus- und Einbau - Hinterer Wasserablaufschlauch Schiebedach	149
501-19 Stoßfänger	150
Spezifikationen	150
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung vorn	151
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten	154
Aus- und Einbau - Stoßfänger vorn	157
Aus- und Einbau - Stoßfänger hinten	158

501-25 Karosseriereparaturen - Allgemeine Informationen	159
Spezifikationen	159
Beschreibung und Funktion - Beschreibung / Handhabung der Karosserie-Literatur	160
Beschreibung und Funktion - Symbole	161
Beschreibung und Funktion - Gesundheits- und Sicherheitshinweise	164
Beschreibung und Funktion - Umweltschutz-Richtlinien	168
Beschreibung und Funktion - Karosseriekonstruktionen	169
Beschreibung und Funktion - Diagnose und Schadenserfassung	174
Beschreibung und Funktion - Karosseriewerkstoffe	176
Beschreibung und Funktion - Werkzeuge und Ausrüstung für die Karosserieinstandsetzung	178
Beschreibung und Funktion - Reparaturwegbestimmung	184
Beschreibung und Funktion - Karosserievermessung	185
Beschreibung und Funktion - Rückverformung	188
Beschreibung und Funktion - Komplettersatz/Teilersatz	190
Beschreibung und Funktion - Korrosionsschutzmaßnahmen	192
Beschreibung und Funktion - Korrosionsschäden / Korrosionsreparatur	197
Beschreibung und Funktion - Dichtmittel, Unterbodenschutz und Klebstoffe	199
Beschreibung und Funktion - Austrenntechnik	201
Beschreibung und Funktion - Ausbeultechnik und Smart Repairs	203
Beschreibung und Funktion - Lackschadenfreie Dellenbeseitigung	209
Beschreibung und Funktion - Verbindungstechniken	212
Beschreibung und Funktion - Kunststoffreparaturen	223
Beschreibung und Funktion - Spezielle Reparaturtechniken	231
Beschreibung und Funktion - Einfluß durch mangelhafte Reparaturqualität	234
Beschreibung und Funktion - Wasserundichtigkeiten	236
Beschreibung und Funktion - Windgeräusche	246
Beschreibung und Funktion - Geräusche, Vibrationen, Rauheit	259
501-26 Karosseriereparaturen - fahrzeugspezifische Informationen und Toleranzprüfungen	266
Beschreibung und Funktion - Karosserie und Rahmen	266
Allgemeine Servicearbeiten - Toleranz-Prüfung Unterboden	279
Allgemeine Servicearbeiten - Toleranz-Prüfung Rahmen	281
Allgemeine Servicearbeiten - Toleranz-Prüfung Karosserie	285
501-27 Karosseriereparaturen vorn	287
Aus- und Einbau - Rechtes Motorhaubenscharnier	287
Aus- und Einbau - Kotflügel vorn links	288

501-28 Karosseriereparaturen Dach	289
Spezifikationen	289
Aus- und Einbau - Dach	290
Aus- und Einbau - Vorderer Dachrahmen	291
Aus- und Einbau - Hinterer Dachrahmen	292
501-29 Karosseriereparaturen seitlich	294
Aus- und Einbau - Außenblech A-Säule mit Verstärkung Teilersatz	294
Aus- und Einbau - Türscharnier	298
Aus- und Einbau - Türschweller	299
Aus- und Einbau - Türschweller Teilersatz	300
Aus- und Einbau - Türschweller Teilersatz vorn	301
Aus- und Einbau - B-Säule und Verstärkung	302
501-30 Karosseriereparaturen hinten	305
Spezifikationen	305
Aus- und Einbau - Rechte Seitenwand	306
Aus- und Einbau - Seitenwand Teilersatz vorn	308
Aus- und Einbau - Seitenwand Teilersatz hinten links	310
Aus- und Einbau - Innenblech Seitenwand mit Radhaus	311
Aus- und Einbau - Hintere innere Radhaushälfte	314
Aus- und Einbau - Hinteres Lampenhalteblech	315
Aus- und Einbau - Rückwandblech	317
Aus- und Einbau - Heckklappenscharnier	319


501-08 Äußerer Trim und Zierteile

Spezifikationen

Anzugsdrehmomente

Beschreibung	Nm	lb-ft	lb-in
Schrauben - Kühlergrill	5	-	44

Beschreibung und Funktion



TIV4302210

Pos.	Teile-Nr.	Beschreibung
1	-	Kennzeichenhalter
2	-	Dachfugenleiste
3	-	Heckspoiler
4	-	Zierleist - A-Säule
5	-	Kühlergrill