



## BMW 3er Compact Typ E36 (1993-2000)




Radio und Kommunikation


## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 65 Audio, Navigation, Infosysteme .....                                                    | 4  |
| 6511 Radio, CD-DVD-Wechsler .....                                                          | 4  |
| 65 11 000 Hinweise zum Umgang mit CD-Wechslern .....                                       | 4  |
| 65 11 001 Hinweise zur Einstellung der Einbaulage am CD-Wechsler .....                     | 6  |
| 65 11 030 Radio-Empfänger (Bavaria CII oder C Revers II) .....                             | 8  |
| 65 11 031 Radio-Empfänger (Bavaria CIII/C Revers III RDS) aus- und einbauen/ersetzen ..... | 10 |
| 65 11 032 Radio-Empfänger (Business) aus- und einbauen oder ersetzen .....                 | 12 |
| 6512 Radio, Audioverstärker, Headunit .....                                                | 14 |
| 65 12 005 Beide Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen .....                              | 14 |
| 65 12 020 Hecklautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (compact) .....                      | 16 |
| 6513 Lautsprecher und Abdeckung .....                                                      | 17 |
| 61 13 000 Antennen-Winkelstecker am Radio-Empfänger .....                                  | 17 |
| 65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen .....                                    | 20 |
| 65 13 300 Lautsprecherbox für HiFi-System komplett aus- und einbauen/ersetzen .....        | 21 |
| 6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis .....                                  | 22 |
| 65 24 010 Antennen-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen (Heckscheibe) .....               | 22 |
| 6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren .....                                              | 23 |
| 65 77 AZD Airbagauslösesteuerung .....                                                     | 23 |
| 65 77 010 Airbag-Diagnose-Einheit aus- und einbauen oder ersetzen .....                    | 24 |
| 65 77 012 Steuergerät Airbag II aus- und einbauen oder ersetzen .....                      | 26 |
| 65 77 016 Airbag-Steuergerät aus- und einbauen .....                                       | 27 |
| 65 77 020 Einen Airbag-Frontsensor aus- und einbauen oder ersetzen .....                   | 28 |
| 65 77 518 Airbagsteuergerät ersetzen .....                                                 | 29 |
| 6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor .....                                             | 30 |
| 65 81 020 Bordcomputer aus- und einbauen oder ersetzen .....                               | 30 |

## 65 11 032 RADIO-EMPFÄNGER (BUSINESS) AUS- UND EINBAUEN ODER ERSETZEN



|   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| 1 | Blende | 2 | Radio |
|---|--------|---|-------|



Blende (1) abziehen, Schrauben (3) links und rechts lösen und Radio (2) aus dem Radioausschnitt herausziehen.

## 65 77 016 AIRBAG-STEUERGERÄT AUS- UND EINBAUEN

(Basis-/Zentrale-Airbag-Einheit bzw. Mehrfach-Rückhalte-System)




### **Warnung!**

Sicherheitsvorschriften beachten.

Unsachgemäße Handhabung kann zur Auslösung des Airbags und damit zu Verletzungen führen.

Batterie abklemmen und Minuspol bzw. -Klemme abdecken.

Nach der Montage System prüfen.



Limousine, Coupé, Cabrio, touring, compact:

Hintersitz ausbauen.


Schrauben lösen.

Steckverbindung trennen und Airbag-Steuergerät abnehmen.

### **Einbauhinweis:**

Pfeil auf der Einheit zeigt in Fahrtrichtung.

Anziehdrehmoment beachten, 65 77 1AZ.



Z3 Coupé, Z3 roadster, M Coupé, M roadster:

Ablagefach ausbauen.

Steckverbindung trennen.

Schrauben (1) lösen und Airbag-Steuergerät abnehmen.

### **Einbauhinweis:**

Anziehdrehmoment beachten, 65 77 1AZ.