



Mercedes B-Klasse Typ 245 (2005-2011)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	11
ap3111p3153ak Anhängervorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals reinigen, schmieren und auf Funktion prüfen	11
ar3110p8000ak Anhängervorrichtung aus-, einbauen	14
ar3119p1300ak Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	15
ar3119p1350ak Steckdosengehäuse Anhängervorrichtung aus-, einbauen	17
ar3119p1400ak Leitungssatz Steckdose Anhängervorrichtung aus-, einbauen	18
ar3130p0005bk Längsträger Anhängervorrichtung links aus-, einbauen	20
ar3130p0006bk Längsträger Anhängervorrichtung rechts aus-, einbauen	22
ar3130p0007bk Querträger Anhängervorrichtung aus-, einbauen	24
68 Innenausstattung	28
ar6810p1000ak Instrumententafel aus-, einbauen	28
ar6810p1120ak Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	31
ar6810p1400ak Handschuhkasten aus-, einbauen	35
ar6810p1500ak Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	37
ar6810p1520ak Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	38
ar6810p3430ak Abdeckung Instrumententafel Mitte aus-, einbauen	39
ar6820p2000ak Mittelkonsole aus-, einbauen	40
ar6820p2000al Mittelkonsole aus-, einbauen	44
ar6820p2025ak Mittelarmlehne aus-, einbauen	46
ar6820p2050ak Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	47
ar6820p2070ak Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	48
ar6820p2310ak Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	49
ar6820p2314ak Abdeckung für Steuer- und Bediengerät aus-, einbauen	50
ar6820p2350ak Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	52
ar6820p2420ak Ablagefach oder Aschergehäuse aus-, einbauen	54
ar6820p4800al Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	56
ar6830p4010ak Verkleidung im Fußraum aus-, einbauen	58
ar6830p4050ak Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	59
ar6830p4100ak Einstiegsleiste aus-, einbauen	61
ar6830p4100al Einstiegsleiste aus-, einbauen	62
ar6830p4300ak Dachverkleidung aus-, einbauen	63
ar6830p4300al Dachverkleidung aus-, einbauen	66
ar6830p4305ak Dachverkleidung zum Einbau vorbereiten	69
ar6830p4330ak Haltegriff am Dach aus-, einbauen	72
ar6830p4400bk Brillenfach am Dach aus-, einbauen	73
ar6830p4490al Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	74
ar6830p4490bk Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	76
ar6830p4620ak Verkleidung für Reserveradmulde aus-, einbauen	79
ar6830p4700ak Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	80
ar6830p4700al Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	81
ar6830p4700am Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	83
ar6830p4780ak Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	85
ar6830p4785ak Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	87
ar6830p4800al Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	89
ar6830p4800bk Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	91
ar6830p6900ak Abdeckung Scharnier Laderaumboden aus-, einbauen	94
ar6840p0001ak Innenspiegel aus-, einbauen	96
ar6850p3002ak Führungsbolzen der Laderaumabdeckung aus-, einbauen	97
ar6860p5480ak Sonnenblende aus-, einbauen	98
ar6880p5800ak Laderaumboden aus-, einbauen	101
ar6880p5810ak Verriegelung für Laderaumboden aus-, einbauen	102
72 Türen	103
ar7210p0500ak Vordertür aus-, einbauen	103
ar7210p0550al Vordertür einstellen	105
ar7210p0900ak Türmodul aus-, einbauen	108
ar7210p1000al Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	112
ar7210p1016ak Dekorfolie am Fensterrahmen der Vordertür erneuern	114
ar7210p1017bk Schutzleiste an der Vordertür aus-, einbauen	116
ar7210p1030ak Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	117


ar7210p1032ak Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	118
ar7210p1033ak Armauflage an der Vordertür aus-, einbauen	119
ar7210p1045ak Türtasche am Türbelag der Vordertür aus-, einbauen	122
ar7210p1050ak Zierleiste am Türbelag der Vordertür aus-, einbauen	126
ar7210p1600ak Abdichtschiene innen aus-, einbauen	127
ar7210p1700ak Abdichtschiene außen aus-, einbauen	128
ar7210p1900ak Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	129
ar7210p1905ak Abdichtung für Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	132
ar7210p2120ak Türabdichtrahmen aus-, einbauen	134
ar7210p2400ak Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	136
ar7210p2410ak Führung Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	137
ar7210p2420ak Türinnenbetätigung an der Vordertür aus-, einbauen	139
ar7210p2660ak Türscharnier Vordertür aus-, einbauen	140
ar7210p3001ak Abdeckung Spiegeldreieck der Vordertür aus-, einbauen	141
ar7210p3500ak Schließöse aus-, einbauen	142
ar7210p4011ak Türschloß Vordertür aus-, einbauen	144
ar7210p4015ak Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	146
ar7212p0103ak Türmodul Fondtür aus-, einbauen	148
ar7212p0103al Türmodul Fondtür aus-, einbauen	151
ar7212p0600ak Fondtür aus-, einbauen	154
ar7212p0650ak Fondtür einstellen	156
ar7212p1010ak Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	159
ar7212p1010al Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	161
ar7212p1012ak Verkleidung innen am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	163
ar7212p1013ak Abdichtschiene innen an der Fondtür aus-, einbauen	164
ar7212p1014ak Abdichtschiene außen an der Fondtür aus-, einbauen	165
ar7212p1015ak Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	166
ar7212p1016ak Dekorfolie am Fensterrahmen der Fondtür erneuern	168
ar7212p1018ak Schutzleiste an der Fondtür aus-, einbauen	170
ar7212p1018bk Schutzleiste an der Fondtür aus-, einbauen	172
ar7212p1020ak Armauflage an der Fondtür aus-, einbauen	173
ar7212p1030ak Türtasche am Türbelag der Fondtür aus-, einbauen	175
ar7212p1040ak Türbelag an der Fondtür zerlegen und zusammenbauen	178
ar7212p1042ak Lautsprecherabdeckung an der Fondtür aus-, einbauen	179
ar7212p1050ak Zierleiste am Türbelag der Fondtür aus-, einbauen	180
ar7212p1811ak Hebel Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	181
ar7212p1910ak Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	182
ar7212p1911ak Abdichtung für Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	183
ar7212p2310ak Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	184
ar7212p2410ak Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	185
ar7212p2510ak Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	186
ar7212p2660ak Türscharnier Fondtür aus-, einbauen	188
ar7220p2550ak Türschloß Rückwandtür aus-, einbauen	190
ar7220p2560ak Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	192
ar7220p3500bk Rückwandtür aus-, einbauen	194
ar7220p3510ak Rückwandtür einstellen	198
ar7220p3520bk Türbelag an der Rückwandtür aus-, einbauen	201
ar7220p3600ak Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen	204
ar7220p3650ak Griffleiste Rückwandtür aus-, einbauen	206
ar7229p0002ak Schalter elektrische Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	207
ar7229p0100ak Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	208
ar7229p0110ak Schaltergruppe elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	209
ar7229p1000ak Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	210
ar7229p1100ak Türsteuergerät hinten aus-, einbauen	213
ar7229p1860ak Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	216
ar7229p1880ak Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	218
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	220
ar7720p1110ak Windabweiserlamelle vom Lamellendach aus-, einbauen	220
ar7720p1120ak Mittlere Lamellen vom Lamellendach aus-, einbauen	221
ar7720p1130ak Hintere Lamelle vom Lamellendach aus-, einbauen	223
ar7720p1200ak Lamellendach einstellen	225
ar7720p1201ak Lamellen vom Lamellendach einstellen	226
ar7720p1202ak Sonnenrollo vorn für Lamellendach aus-, einbauen	229
ar7720p1203ak Sonnenrollo hinten für Lamellendach aus-, einbauen	234
ar7720p1310ak Abdichtung vom Lamellendach aus-, einbauen	237

ar7720p1400ak Zug aus-, einbauen	238
ar7720p1710ak Führungen der Lamellen vom Lamellendach aus-, einbauen	239
ar7720p1810ak Lamellendachantrieb aus-, einbauen	243
ar7720p3100ak Lamellendach vollständig aus-, einbauen	245
ar7721p0200bk Sonnenrollo vorn Panoramadach aus-, einbauen	249
ar7721p0201bk Sonnenrollo hinten Panoramadach aus-, einbauen	252
ar7721p0750bk Panoramadach aus-, einbauen	255
ar7721p0755bk Panoramadach einstellen	258
88 Anbauteile	259
ap8840p8851ak Verschluß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	259
ar8810p1000bk Vorderkotflügel aus-, einbauen	261
ar8810p1300bk Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	265
ar8810p1400ak Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	267
ar8820p2000bk Stoßfänger vorn aus-, einbauen	268
ar8820p2050bk Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	272
ar8820p2050bl Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	274
ar8820p2200ak Stoßfänger hinten aus-, einbauen	276
ar8820p2250ak Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen	279
ar8830p1064ak Frontmodul aus-, einbauen	282
ar8840p3000ak Motorhaube aus-, einbauen	288
ar8840p3001ak Lufteinlassgitter an Motorhaube aus-, einbauen	290
ar8840p3020bk Motorhaube einstellen	292
ar8840p3060bk Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	295
ar8840p3100ak Zug für Motorhaube aus-, einbauen	296
ar8840p3100al Zug für Motorhaube aus-, einbauen	297
ar8840p3200ak Motorhaubenschloß aus-, einbauen	298
ar8840p4001ak Kühlerverkleidung aus-, einbauen	300
ar8840p4050ak Mercedesstern aus-, einbauen	302
ar8860p6023ak Tankklappe aus-, einbauen	303
ar8870p9000ak Außenspiegel komplett aus-, einbauen	305
ar8870p9020ak Spiegelglas aus-, einbauen	306
ar8870p9040ak Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	307
ar8870p9040al Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	308
ar8870p9060ak Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	310
ar8880p4000ak Regenleiste aus-, einbauen	311
ar8880p6000ak Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	313
ar8880p8600ak Verkleidung zwischen Vorderkotflügel und A-Säule aus-, einbauen	316
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	317
ap9140p9150ak Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	317
ar9110p1000ak Vordersitz aus-, einbauen	318
ar9110p1090ak Polster der Rückenlehne am Vordersitz aus-, einbauen	320
ar9110p1200ak Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	322
ar9110p1200al Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	324
ar9110p1450ak Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	325
ar9110p1465ak Entriegelung Vordersitzlehne aus-, einbauen	326
ar9110p1465al Entriegelung Vordersitzlehne aus-, einbauen	327
ar9110p1910ak Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	328
ar9110p2000ak Federrahmen an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	329
ar9110p3310ak Sitzkissen aus-, einbauen	330
ar9110p3312ak Sitzkissenbezug aus-, einbauen	331
ar9110p3331ak Lehnrahmen Vordersitz aus-, einbauen	332
ar9110p3331al Lehnrahmen Vordersitz aus-, einbauen	334
ar9112p1020ak Fondsitzkissen aus-, einbauen	336
ar9112p1131ak Verkleidung der Fondsitzlehne aus-, einbauen	337
ar9112p1131al Verkleidung der Fondsitzlehne aus-, einbauen	338
ar9112p1600ak Fondsitzlehne links aus-, einbauen	340
ar9112p1650ak Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen	342
ar9112p1731ak Schloß der Fondsitzlehnenverriegelung aus-, einbauen	344
ar9112p1734ak Zug für Fondlehnenentriegelung aus-, einbauen	345
ar9112p1770ak Drehlager Fondsitzkissen aus-, einbauen	346
ar9116p0040bk Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	347
ar9116p0050ak Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	348
ar9116p1775ak Kopfstützenführungen der Fondsitzlehne aus-, einbauen	349
ar9118p1820ak Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	350

ar9118p1854ak Bezug Fondsitzkissen links aus-, einbauen	351
ar9118p1858ak Bezug Fondsitzkissen rechts aus-, einbauen	353
ar9118p1874ak Bezug Fondsitzelehne links aus-, einbauen	355
ar9118p1878ak Bezug Fondsitzelehne rechts aus-, einbauen	357
ar9118p1878al Bezug Fondsitzelehne rechts aus-, einbauen	359
ar9120p1000ak Kindersitzbefestigung ISOFIX aus-, einbauen	362
ar9120p1855ak Bezug am Kindersitzkissen aus-, einbauen	363
ar9120p1860ak Höhenversteller am Kindersitzkissen aus-, einbauen	364
ar9125p1430bk Luftpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	366
ar9125p1630bk Regelventil Multikonturlehne aus-, einbauen	367
ar9125p1742bk Luftkissen Multikontursitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	368
ar9125p1744bk Luftkissen seitlich Multikontursitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	369
ar9129p0003bk Schaltereinheit Sitzverstellung am Vordersitz aus-, einbauen	370
ar9129p1200bk Kopfstützenantrieb aus-, einbauen	371
ar9130p0005ak Heizkissen am Vordersitzkissen aus-, einbauen	372
ar9140p0630ak Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	374
ar9140p0681ak Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	376
ar9140p0683ak Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	378
ar9140p1100ak Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	379
ar9140p1515ak Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	380
ar9140p1516ak Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	381
ar9160p0624ak Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	382
ar9160p0660ak Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	384
ar9160p0680ak Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	386
ar9160p0693ak Windowbag aus-, einbauen	388
ar9160p0694ak Sidebag im Fond aus-, einbauen	390
ar9160p0694al Sidebag im Fond aus-, einbauen	392
ar9160p0695ak Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	394
ar9160p0720ak Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	396
ar9160p0730ak Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen	397
94 Geräusche, Schalldämmung	398
ar9430p5300ak Geräuschkapsel-Unterteile aus-, einbauen	398

TYP 169.0 /3 mit CODE (570) Armauflage/-lehne vorn

TYP 245.2



P68.20-3119-09

Dargestellt am Fahrzeug mit Getriebe 722.8

1 Mittelkonsole

2 Ablagefach oder Aschergehäuse

3 Schrauben

4 Cupholder

5 Griffstück

6 Ablagefach oder Aschergehäuse hinten

7 Abdeckung Mittelkonsole hinten

8 Elektrische Steckverbindung

9 Schraube

10 Abdeckung Mittelkonsole oben

11 Schublade

12 Schraube

13 Hebel Feststellbremse

14 Instrumententafel


15 Elektrische Steckverbindungen (bei Code (386) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System)

Bei Typ 169 ohne Code (280) Lederlenkrad,

bei Typ 245 ohne Code (280) Lederlenkrad und ohne Code (952) Sportpaket

5 Griffstück


18 Rasthaken



P68.20-3476-01

TYP

169.3



P72.10-2988-09

1 Vordertür

2 Schließöse

3 Schrauben A-Säule

4 Schrauben Türinnenblech


5 Schrauben

TYP

169.0 /3, 245.2

Dargestellt am Typ 169.0

- 1 **Türtasche**
- 2 **Türbelag**
- 3 **Kunststoffschweißpunkte**
- 4 **Lautsprecherabdeckung** (bei Typ 169.0/3 mit Code (954) Avantgarde oder mit Code (955) Elegance, bei Typ 245.2)
- 5 **Zierring** (bei Typ 169.0/3 mit Code (954) Avantgarde oder Code (955) Elegance, bei Typ 245.2)
- 10 **Klipps**




P72.10-3163-06

E17/3 Ein-, Ausstiegs- und Warnleuchte Tür vorn links
(bei Typ 169.0/3 mit Code (954) Avantgarde oder Code (955) Elegance, bei Typ 245.2 mit Code (876) Innenraumlichtpaket)

E17/4 Ein-, Ausstiegs- und Warnleuchte Tür vorn rechts
(bei Typ 169.0/3 mit Code (954) Avantgarde oder Code (955) Elegance, bei Typ 245.2 mit Code (876) Innenraumlichtpaket)


- 1 **Türtasche**
- 2 **Türbelag**
- 3 **Kunststoffschweißpunkte**
- 11 **Steckbeitel**



P72.10-3173-06

TYP

169.0, 245.2 mit CODE (584) Fensterheber elektrisch 2-fach hinten



P72.12-2637-09

Dargestellt an der linken Fondtür am
Typ 169.0

1 Türmodul

2 Fondtür

3 Abdeckung Montageöffnung

4 Schraube

5 Kabelkanal

6 B-Säule

8 Türleitungssatz


9 Schrauben

10 Dichtung

11 Schraube

13 Schrauben

14 Rasthaken

X35/3
Türtrennstelle hinten linksX35/4
Türtrennstelle hinten rechts

P72.12-2636-09