



Ford Focus (2004-2010)



Karosserie Innen und Aussen - Band 2

Inhaltsverzeichnis


501 Karosserie und Lackierung	6
501-14 Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen	6
Spezifikationen	6
Beschreibung und Funktion	7
Allgemeine Servicearbeiten - Fernentriegelung programmieren	17
Aus- und Einbau - Motorhaubenschloss	18
Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn 3-Türer	23
Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn 3-Türer, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	34
Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn 4-Türer/5-Türer/Turnier	46
Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn 4-Türer/5-Türer/Turnier, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	57
Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn Cabrio	69
Aus- und Einbau - Türschlossstellglied vorn 3-Türer	72
Aus- und Einbau - Türschlossstellglied vorn 3-Türer, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	83
Aus- und Einbau - Türschlossstellglied vorn 4-Türer/5-Türer/Turnier	94
Aus- und Einbau - Türschlossstellglied vorn 4-Türer/5-Türer/Turnier, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	104
Aus- und Einbau - Türschlossstellglied hinten	115
Aus- und Einbau - Schloss Tür hinten	121
Aus- und Einbau - Heckklappenschloss 3-Türer/5-Türer	128
Aus- und Einbau - Heckklappenschloss 4-Türer	130
Aus- und Einbau - Heckklappenschloss Turnier	132
Aus- und Einbau - Türgriff aussen Tür vorn	134
Aus- und Einbau - Türgriff aussen Tür vorn, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	136
Aus- und Einbau - Türgriff aussen Tür hinten	139
Aus- und Einbau - Motorhaubenschließzylinder	141
Aus- und Einbau - Heckklappenentriegelungsschalter aussen 3-Türer/5-Türer	143
Aus- und Einbau - Heckklappenentriegelungsschalter aussen 3-Türer/ 5-Türer, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	146
Aus- und Einbau - Heckklappenentriegelungsschalter aussen Turnier	150
Aus- und Einbau - Heckklappenentriegelungsschalter aussen Turnier, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	153
Aus- und Einbau - Kofferraumdeckelentriegelungsschalter aussen	157
Aus- und Einbau - Kofferraumdeckelentriegelungsschalter aussen, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	160

Aus- und Einbau - Zündschlossschließzylinder, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	164
Aus- und Einbau - Zündschlossschließzylinder, Fahrzeuge ohne schlüssellosem Schließ- und Startsystem	167
Aus- und Einbau - Türschließzylinder	169
Aus- und Einbau - Fernbetätigung Türeriegelung	171
Aus- und Einbau - Modul schlüsselloses Schließ- und Startsystem	173
Aus- und Einbau - Antenne vorn schlüsselloses Schließ- und Startsystem	176
Aus- und Einbau - Antenne Mitte schlüsselloses Schließ- und Startsystem	177
Aus- und Einbau - Antenne hinten schlüsselloses Schließ- und Startsystem	178
Aus- und Einbau - Stoßfängerantenne hinten schlüsselloses Schließ- und Startsystem	180
Aus- und Einbau - Modul schlüsselloses Schließ- und Startsystem Cabrio	183
Aus- und Einbau - Funkfrequenzempfänger	184
Aus- und Einbau - Schloss Kofferraumdeckel Cabrio	185
Aus- und Einbau - Motor Schloss Kofferraumdeckel Cabrio	186
Aus- und Einbau - Seitliche Kofferraumdeckelverriegelung Cabrio	188
Zerlegen und Zusammenbau - Motorhaubenschließzylinder	189
Zerlegen und Zusammenbau - Zündschlossschließzylinder, Fahrzeuge mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem	195
Zerlegen und Zusammenbau - Zündschlossschließzylinder, Fahrzeuge ohne schlüssellosem Schließ- und Startsystem	200
Zerlegen und Zusammenbau - Türschließzylinder	205
501-16 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	211
Spezifikationen	211
Beschreibung und Funktion	212
Allgemeine Servicearbeiten - Vorderen Wischerarm einstellen	217
Aus- und Einbau - Scheibenwischemotor vorn	220
Aus- und Einbau - Pumpe vordere Scheibenwaschanlage	222
Aus- und Einbau - Scheibenwaschbehälter und Pumpe vorn	224
Aus- und Einbau - Scheibenwischemotor hinten	227
Aus- und Einbau - Regensensor	230
Aus- und Einbau - Scheinwerferwaschdüse	232
Aus- und Einbau - Pumpe Scheinwerferwaschanlage	235


501-17 Schiebedach	238
Spezifikationen	238
Allgemeine Servicearbeiten - Wasserablauf Schiebedach prüfen und instand setzen	239
Allgemeine Servicearbeiten - Schiebedach einstellen	240
Allgemeine Servicearbeiten - Motor Schiebedach initialisieren	242
Aus- und Einbau - Scheibe Schiebedach	244
Aus- und Einbau - Sonnenschutz Schiebedach	247
Aus- und Einbau - Schiebedach	248
Aus- und Einbau - Motor Schiebedach	251
Aus- und Einbau - Hinterer Wasserablaufschlauch Schiebedach 3-Türer/5-Türer	255
Aus- und Einbau - Hinterer Wasserablaufschlauch Schiebedach 4-Türer	257
Aus- und Einbau - Hinterer Wasserablaufschlauch Schiebedach Turnier	259
Aus- und Einbau - Wasserablaufschlauch Schiebedach Fahrerseite vorn	260
Aus- und Einbau - Wasserablaufschlauch Schiebedach Beifahrerseite vorn	264
501-19 Stoßfänger	269
Spezifikationen	269
Aus- und Einbau - Stoßfänger vorn	270
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung vorn gebaut bis 12/2007	274
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung vorn, gebaut ab 12/2007	279
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung vorn 2.5L Duratec-ST (VI5)	283
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten 3-Türer/5-Türer	286
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten, gebaut ab 12/2007, 5-Türer	292
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten gebaut bis 12/2007, Turnier	297
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten; gebaut ab 12/2007, Turnier	302
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten, gebaut bis 12/2007, 4-Türer	309
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten, gebaut ab 12/2007, 4-Türer	314
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten 2.5L Duratec-ST (VI5)	318
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten Cabrio	322

Aus- und Einbau - Scheibenwaschbehälter und Pumpe vorn


1. Vorratsbehälter - vordere Scheibenwaschanlage entleeren.
2. Rechtes Vorderrad abbauen. Für zusätzliche Informationen siehe: Rad und Reifen (204-04 Räder und Reifen, Aus- und Einbau).



3. Radhausabdeckung rechts ausbauen.
4. Bauteile in der in der/den Abbildung(en) und Tabelle(n) aufgeführten Reihenfolge ausbauen.



Pos.	Teile-Nr.	Beschreibung
1	-	Verbindungsstutzen - unterer Vorratsbehälter - vordere Scheibenwaschanlage
2	-	Schrauben - unterer Vorratsbehälter - vordere Scheibenwaschanlage
3	-	Unterer Vorratsbehälter - vordere Scheibenwaschanlage



Pos.	Teile-Nr.	Beschreibung
4	-	Schläuche - Pumpe - Scheibenwaschanlage vorn Siehe Einzelheiten zum Ausbau
5	-	Stecker - Kabelstrang - oberer Vorratsbehälter - vordere Scheibenwaschanlage
6	-	Untere Schraube - oberer Vorratsbehälter - vordere Scheibenwaschanlage
7	-	Obere Schraube - oberer Vorratsbehälter - vordere Scheibenwaschanlage
8	-	Oberer Vorratsbehälter - vordere Scheibenwaschanlage Siehe Einzelheiten zum Ausbau


5. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Einzelheiten zum Ausbau


Pos. 4 : Schläuche - Pumpe - Scheibenwaschanlage vorn

1. Schläuche - Vorratsbehälter ausclipsen.

Pos. 8 : Oberer Vorratsbehälter - vordere Scheibenwaschanlage



1. Vorratsbehälter von Einfüllstutzen abziehen.



2. Schlauch - Pumpe - Scheinwerferwaschanlage trennen (falls vorhanden).