




Inhaltsverzeichnis

ar6800p1500mcc Verkleidung der Vertikalstrebe aus-, einbauen	10
ar6810p1020mcc Oberteil der Instrumententafel aus-, einbauen	12
ar6810p1040mcc Instrumententafel-Unterteil aus-, einbauen	
ar6810p1100mcc Seitliche Luftdüse aus-, einbauen	18
ar6810p1150mcc Mittlere Luftdüse aus-, einbauen	19
ar6810p1150mcf Mittlere Luftdüse aus-, einbauen	20
ar6810p1200mcc Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	22
ar6810p1400mcc Handschuhkasten aus-, einbauen	22
aroutop1400mcc transcriptinasteri aus-, embaueri	23
ar6810p1501mcc Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	24
ar6810p1502mcc Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	25
ar6810p1503mcc Verkleidung seitlich der Instrumententafel aus-, einbauen	27
ar6810p1620mcc Ablagefach Mitte aus-, einbauen	28
ar6820p2000mcc Mittelkonsole aus-, einbauen	29
ar6820p2040mcc Bodenbelag aus-, einbauen	30
ar6820p2309mcc Abdeckung am Wählhebel aus-, einbauen	30
aroczop zodanie Abdetkung am warinieber aus-, einbauen	31
ar6820p2340mcc Verstärkung Mittelkonsole aus-, einbauen	
ar6820p2350mcc Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauenAbdeckung an der Mittelkonsole aus-, ein	ıbauen ———
	34
ar6820p2350mcf Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	35
ar6820p4810mcc Bodenbelag Laderaum aus-, einbauenBodenbelag Laderaum aus-, einbauen	36
ar6830p1340mcc Fußstütze Beifahrerseite aus-, einbauen	37
ar6830p1340mce Fußstütze Beifahrerseite aus-, einbauen ————————————————————————————————————	20
arosop i 340mice Fulsstutze Bellametsette aus-, embauen	30
ar6830p2000mcc Lenksäulenverkleidung aus-, einbauen	39
ar6830p4050mcc Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	40
ar6830p4450mcc Verkleidung Dachrahmen vorne aus-, einbauen	41
ar6830p4450mco Verkleidung Dachrahmen vorne aus-, einbauen	43
ar6830p4470mcc Verkleidung Dachrahmen hinten aus-, einbauen	45
ar6830p4480mcc Verkleidung Dachrahmen seitlich aus-, einbauen	
ar6830p4480mco Verkleidung Dachrahmen seitlich aus-, einbauen	47
ar6830p4505mco Verkleidung an der Hecksäule aus-, einbauen	48
ar6830p4800mcc Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	49
ar6840p0001mcc Innenspiegel aus-, einbauen	50
ar6860p5480mcc Sonnenblende aus-, einbauen	51
72 Türen ————————————————————————————————————	
ap7200p7223mcc Scharniere und Schlösser der Türen und Klappen schmieren	
ar7210p0500mcc Vordertür aus-, einbauen	52
	53
ar7210p0550mcc Vordertür einstellen	54
ar7210p1020mcc Türrohbau aus-, einbauen ————————————————————————————————————	57
ar7210p1100mcc Fensterkurbel aus-, einbauenFensterkurbel aus-, einbauen	59
ar7210p1400mcc Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	60
ar7210p1405mcc Drahtzug Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	61
ar7210p1410mcc Drahtzug Außenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	62
ar7210p1800mcc Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	62
ar7210p1900mcc Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar7210p1920mcc Feste Scheibe der Vordertür aus-, einbauen	 65
ar7210p1950mcc Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	66
ar7210p2400mcc Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	68
ar7210p2660mcc Türscharnier Vordertür aus-, einbauen	
ar7210p4011mcc Türschloß Vordertür aus-, einbauen	71
ar7210p4015mcc Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	73
ar7210p6575mcc Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen ————————————————————————————————————	7/
ar7218p1000mcc Türbeplankung aus-, einbauen	
ar7220p0001mcc Innendeckel an der Rückwandtür aus-, einbauen	
ar7220p1000mcc Türbeplankung Rückwandtür aus-, einbauen	80
ar7220p2550mcc Türschloß Rückwandtür aus-, einbauen	 82
ar7220p2550mcd Türschloß Rückwandtür aus-, einbauen	83
ar7220p2550mco Türschloß Rückwandtür aus-, einbauen	
ar7220p2555mcc Betätigung Türschloss Rückwandtür aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar7220p2560mcc Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	88
ar7220p2560mcd Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	90
ar7220p2570mcc Türfangband Rückwandtür aus-, einbauen	 92
ar7220p3500mcc Rückwandtür aus-, einbauen	
ar7220p3500mce Rückwandtür aus-, einbauen	
ar7220p3510mcc Rückwandtür einstellen	97
ar7220p3510mcd Rückwandtür einstellen ——————————————————————————————————	ac
ar7220p3510mcd Nuckwandtdr einstellenar7220p3515mcc Notentriegelung an der Heckklappe ausführen	
altzzupggtomuu notenthegelung ah del meckkiappe austunien ———————————————————————————————————	102

ar7220p3515mco Notentriegelung an der Heckklappe ausführen ————————————————————————————————————	 103
ar7220p3600mcc Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen ————————————————————————————————————	105
ar7220p3600mcc Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen	106
ar7229p1300mcc Steuergerät elektrische Fensterheber aus-, einbauen ar7229p1860mcc Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	107
ar7229p1860mcc Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	108
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze ————————————————————————————————————	109
ap7730p7734sm Verdeckführung reinigen	100
ar7721p0205mcc Sonnenrollo am Panoramadach aus-, einbauen	109
ai //2 i puzzonice Somiemono am Fanoraniadachi aus-, embauen	111
ar7725p1000mco Windabweiser ab-, anbauen	112
ar7730p1010mco Verdeck einstellen	113
ar7730p1100mco Faltverdeck aus-, einbauen	 117
ar7730p1102mco Faltverdeck spannen	 122
ar7730p1103mco Dachkassette Faltverdeck aus einbauen	124
ar7730p1104mco Antriebskabel Faltverdeck aus-, einbauen	126
ar7730p1108mco Hauptlager Verdeck aus-, einbauen	120
ar7730p1108mcp Hauptlager Verdeck aus-, einbauen ————————————————————————————————————	120
ai7730p1100incp nauptiager verdeck aus-, einbaueri	130
ar7730p1109mco Dichtung Dachkassette Faltverdeck aus-, einbauen	132
ar7730p1110mco Verschluss Dachkassette Faltverdeck aus-, einbauen	 134
ar7730p1112mco Führungsrohre der Antriebskabel aus-, einbauen	 138
ar7730p1150mco Heckverdeck aus-, einbauen	140
ar7730p1150mco Heckverdeck aus-, einbauen ar7730p1151mco Spannbügel Heckverdeck aus-, einbauen ————————————————————————————————————	143
ar7730p1152mco Arretierungsbolzen am Spannbügel Heckverdeck aus-, einbauen	145
ar7730p1200mco Verdeckspriegel am Faltverdeck aus-, einbauen	1/6
or772002260map Diokhung Coltanumad aug ainhouse	140
ar7730p3350mcc Dichtung Seitenwand aus-, einbauen ar7730p3352mcc Dachspitzendichtung aus-, einbauen ————————————————————————————————————	14/
ar//supssszmcc pacnspitzendichtung aus-, einbauen	149
ar7731p1005mco Himmel aus-, einbauen	——— 151
ar7733p1008mco Seitenholmlager aus-, einbauen	 154
ar7733p1010mco Dichtung Seitenholm aus-, einbauen	156
ar7733p2000mco Gleiter Verdeckspriegel aus- einbauen	158
ar7733p2010mco Gleitplatte am Verdeck aus-, einbauen	160
ar7733p2020mco Zentrierhilfe aus-, einbauen	161
ar7733p2030mco Spoiler Dachkassette aus-, einbauen ————————————————————————————————————	101
ar/733p2030mco Spoiler Dachkassette aus-, einbauen	162
ar7733p2100mco Verschluss B-Säule aus-, einbauen	——— 163
ar7735p1000mco Scheibe Heckverdeck aus-, einbauen	 165
ar7735p1001mco Dichtung der Scheibe Heckverdeck aus-, einbauen	——— 168
ar7739p1000mcc Schalter Verdeckbetätigung aus-, einbauen	170
ar7739p1010mco Leitungssatz Verdeckantrieb aus-, einbauen	171
ar7739p1010mcp Leitungssatz Verdeckantrieb aus-, einbauen ————————————————————————————————————	173
ar7739p4000mco Motor Faltverdeck aus-, einbauen	170
ar7739p4000mco Motor Heckverdeck aus-, einbauen ————————————————————————————————————	174
·	1/5
ar8800p1010mcc CBS Front aus-, einbauen	 177
ar8800p1013mcc Schaumpad Front-CMS aus-, einbauen	 179
ar8800p1014mcc Firmenzeichen aus-, einbauen	180
ar8800p1014mce Firmenzeichen aus-, einbauen	182
ar8800p1100mcc Front Mittelteil aus-, einbauen	
ar8800p1200mcc Fresh Up aus-, einbauen ————————————————————————————————————	100
ar8800p1300mcc Heshr op aus-, einbauenar8800p1300mcc Heckmittelteil aus-, einbauen	104
arosoup i sourice Heckmitteiteil aus-, einbauen	185
ar8800p2792mcc Verkleidung an Mittelstück vor Windschutzscheibe aus-, einbauen	——— 186
ar8810p0008mcc Bauteile BRABUS an Kotflügel hinten aus-, einbauenBauteile BRABUS an Kotflügel hinten a	aus-, einbauen
	187
ar8810p1000mcc Vorderkotflügel aus-, einbauen	188
ar8810p1000mcf Vorderkotflügel aus-, einbauen	
ar8810p1100mcc Hinterkotflügel aus-, einbauen ————————————————————————————————————	100 100
ar8810p1101mcc Aufsatzteil am Hinterkotflügel aus-, einbauen	190
aroo top i to trice Ausacizelli arii Filiterkotiligei aus-, elinbauen	
ar8810p1300mcc Innenkotflügel im Vorderkotflügel aus-, einbauen	——— 192
ar8810p1400mcc Innenkotflügel im Hinterkotflügel aus-, einbauen	 196
ar8820p1900mcc CBS Heck aus-, einbauen	 197
ar8820p1950mcc CMS Heck aus-, einbauen	201
ar8830p0500mcc Heckspoiler aus-, einbauen	203
ar8830p0502mcc Heckschürze aus-, einbauen	205
ar8830p0505mcc Frontspoiler aus-, einbauenFrontspoiler aus-, einbauen	
aroccopiocomic Frontspoiler aus-, eliphauen romspoiler aus-, eliphauen	200
ar8830p0505mcf Frontspoiler aus-, einbauen	208
ar8830p1200mcc Außenabdeckung C-Säule aus-, einbauen	209
ar8840p4001mcc Kühlerverkleidung aus-, einbauen ar8840p4001mcf Kühlerverkleidung aus-, einbauen ————————————————————————————————————	210
ar8840p4001mcf Kühlerverkleidung aus-, einbauen —————————————————————————————————	211
ar8850p5050mcc Typenkennzeichen am Heckdeckel anbringen	212
ar8860p2000mcc Tankmulde aus-, einbauen	213
and and a second of the second	
ALXX (IDAN IN IMACC AT IK EUCHEUEL KUMDIEHT AT 16" - PINDATIEN	215
ar8870p9000mcc Außenspiegel komplett aus-, einbauen	215
ar8870p9020mcc Spiegelglas aus-, einbauen	217
ar8870p9000mcc Außenspiegel komplett aus-, einbauen ar8870p9020mcc Spiegelglas aus-, einbauen ar8870p9040mcc Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen ar8879p3470mcc Schalter Außenspiegelverstellung aus-, einbauen	217 218

ar8880p6000mcc Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	220
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	
ap9140p9150mcc Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äußere Beschädigung und Funktion prüfen	222
ar9110p0002mcc ISOFIX-Kindersitzbefestigung aus-, einbauen	223
ar9110p1000mcc Vordersitz aus-, einbauen	224
ar9110p1120mcc Schaumteil Vordersitzlehne aus-, einbauen	227
ar9110p3310mcc Sitzkissen aus-, einbauen	229
ar9110p3312mcc Sitzkissenbezug aus-, einbauen ————————————————————————————————————	230
ar9110p3331mcc Lehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	233
ar9110p3334mcc Sitzkissengestell aus-, einbauen	236
ar9110p3470mcc Griff für Rückenlehneneinstellung aus-, einbauen —————————————————	
ar9110p8656mcc Bezug für Sitzlehne am Vordersitz aus-, einbauen	239
ar9127p1000mcc Mittelarmlehne am Vordersitz aus-, einbauen	
ar9130p0005mcc Heizkissen am Vordersitzkissen aus-, einbauenHeizkissen am Vordersitzkissen aus-, einbaue	n <u></u>
ar9130p0006mcc Heizkissen an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	
ar9130p0030mcc Steuergerät Sitzheizung aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar9140p0630mcc Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	
ar9140p1515mcc Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	
ar9140p1515mce Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	
ar9145p0500mcc Gurtführung aus-, einbauen	
ar9160p0623mcc Steuergerät Airbag, Sidebag und Gurtstraffer aus-, einbauen	
ar9160p0660mcc Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar9160p0680mcc Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar9160p0681mcc Schalter Airbag-Abschaltung aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar9160p0695mcc Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen ————————————————————————————————————	
ar9160p0710mcc Sensor Sidebag aus-, einbauen ————————————————————————————————————	262

TYP 451.3 /4




P68.00-5025-09

- 1 Verkleidung Vertikalstrebe
- 2 🛭 🕱 Zange
- 3 Schrauben

- 4 Schraube
- 5 Elektrische Steckverbindung
- 6 Elektrische Steckverbindung
- X11/4 Prüfkupplung Diagnose
- X58/1 Steckdose Innenraum

Typ 451.3/4




P68.10-4302-09

- 1 Instrumententafel-Oberteil
- 2 Spreizklipp
- *3 Seitliche Luftdüse*

- 4 Verkleidung seitlich
- 5 Schraube (bis 30.8.10 bzw. bei Code (P02) car2go mit Instrumententafel bis Produktionsdatum 30.8.10)
- 5.1 Schraube (ab 31.8.10 ohne Code (P02) car2go)
- 13 Schraube
- 17 Halter
- A15x1 Steckverbindung

Zusatzinstrumente (ab 31.8.10 mit Code (V31) Paket Cockpituhr und


Drehzahlmesser)



P68.10-3772-09

12

TYP 451.3 /4



P68.20-3683-09

1 Abdeckung Wählhebel

2 Mittelkonsole

3

Handbremshebel

4 Abdeckkappe

5 Schraube


6 Schaltknauf

7 Taster

8 Halterung

XX	Aus-, Einbauen		
1	Schaltknauf (6) abziehen	(1) Bei Fahrzeugen mit Code (V11) Softouch - automatisches Schaltprogramm (FFO) darf der Taster (7) nicht gedrückt werden, da der Schaltknauf (6) sonst zerstört wird.	
2	Handbremshebel (3) anziehen		
3	Schalter Verdeckbetätigung ausbauen	Beim Typ 451.4	AR77.39-P-1000MCC
4	Abdeckkappe (4) mit geeignetem Schraubendreher ausklipsen und abnehmen		
5	Schraube (5) unter der Abdeckkappe (4) an der Mittelkonsole (2) herausschrauben		
6	Mittelkonsole (2) nach vorn schieben und dadurch die Halterung (8) lösen		
7	Mittelkonsole (2) abnehmen		
8	Abdeckung Wählhebel (1) an der Mittelkonsole (2) ausklipsen und abnehmen	Beim Erneuern der Mittelkonsole (2).	
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

TYP 451.3 /4



P68.20-3729-07


- 1 Verstärkung Mittelkonsole
- 2 Schraube

Dargestellt ab 31.8.10 ohne Code (P02) car2go

- 1 Verstärkung Mittelkonsole
- 5 Schraube
- 6 Knieschutz
- 7 Instrumententafel-Unterteil Fahrerseite

3 Elektrische Leitungen





P68.20-4313-06