



Ford Fusion
(2002-2012)



Karosserie Innen und Aussen

Inhaltsverzeichnis

5 Karosserie

▪ 501 Karosserie

501-00 Karosserie - Allgemeine Informationen

Allgemeine Information - Beschreibung und Funktion Seite 1

501-02 Vorderwagen - Anbauteile

Allgemeine Information - Spezifikationen Seite 6
Aus- und Einbau - Kotflügel Seite 6
Aus- und Einbau - Kühlergrillschliessblech Seite 9

501-03 Türen, Motorhaube, Heckklappe/Kofferraumdeckel und Schiebedach

Allgemeine Information - Spezifikationen Seite 12

501-05 Innerer Trim und Zierteile

Allgemeine Information - Spezifikationen Seite 12
Aus- und Einbau - Türverkleidung vorn Seite 13
Aus- und Einbau - Verkleidung Hintertür Seite 15
Aus- und Einbau - Dachhimmel Seite 17
Aus- und Einbau - B-Säulenverkleidung Seite 23
Aus- und Einbau - C-Säulenverkleidung Seite 24

501-09 Rückspiegel

Allgemeine Information - Spezifikationen Seite 26
Aus- und Einbau - Außenspiegel Seite 26

501-10 Sitze

Allgemeine Information - Spezifikationen Seite 28
Aus- und Einbau - Vordersitz Seite 28
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzlehne Seite 29
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzlehne Fahrzeuge mit klappbarer Rückenlehne Seite 34
Aus- und Einbau - Bezug Rücksitzlehne Seite 39
Aus- und Einbau - Arretierung Rücksitzlehne Seite 43

501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen

Allgemeine Information - Spezifikationen Seite 45
Aus- und Einbau - Windschutzscheibe Seite 45
Aus- und Einbau - Heckklappenscheibe Seite 54
Aus- und Einbau - Seitenfensterscheibe Tür vorn Seite 58
Aus- und Einbau - Fensterheber Tür vorn Seite 60
Aus- und Einbau - Fensterhebermotor Tür vorn Seite 63
Aus- und Einbau - Seitenwandfensterscheibe hinten Seite 64
Aus- und Einbau - Fensterheber Tür hinten Seite 67
Aus- und Einbau - Türfensterscheibe Tür hinten Seite 70

501-12 Armaturenbrett und Konsole

Aus- und Einbau - Armaturenbrett	Seite 72
Aus- und Einbau - Mittelkonsole	Seite 76
Aus- und Einbau - Dachkonsole	Seite 79

501-14 Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen

Allgemeine Information - Spezifikationen	Seite 82
Allgemeine Servicearbeiten - Fernentriegelung programmieren	Seite 82
Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn	Seite 83
Aus- und Einbau - Schloss Tür hinten	Seite 92
Aus- und Einbau - Zündschlossschließzylinder	Seite 101
Aus- und Einbau - Schließzylinder Heckklappenschloss	Seite 103
Aus- und Einbau - Heckklappenschloss	Seite 105

501-16 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

Allgemeine Information - Spezifikationen	Seite 107
Beschreibung und Funktion - Scheibenwaschanlage	Seite 107
Aus- und Einbau - Scheibenwischergestänge	Seite 111
Aus- und Einbau - Scheibenwischermotor vorn	Seite 112
Aus- und Einbau - Pumpe vordere Scheibenwaschanlage	Seite 115
Aus- und Einbau - Scheibenwaschbehälter vorn	Seite 116
Aus- und Einbau - Scheibenwaschbehälter vorn 1.6L TDCi (DV) Diesel	Seite 118
Aus- und Einbau - Scheibenwischermotor hinten	Seite 120
Aus- und Einbau - Regensor	Seite 121

501-17 Schiebedach

Allgemeine Information - Spezifikationen	Seite 122
Allgemeine Servicearbeiten - Schiebedach einstellen	Seite 122
Aus- und Einbau - Motor Schiebedach	Seite 124
Aus- und Einbau - Scheibe Schiebedach	Seite 125
Aus- und Einbau - Kurbel Schiebedach	Seite 126
Aus- und Einbau - Schiebedach	Seite 127

501-19 Stoßfänger

Allgemeine Information - Spezifikationen	Seite 129
Aus- und Einbau - Stoßfänger vorne	Seite 129
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung vorn	Seite 131
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten	Seite 134
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung vorn Fahrzeuge mit Türschwellerleiste	Seite 140
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten Fahrzeuge mit Türschwellerleiste	Seite 144

501-26 Karosseriereparaturen - Informationen und Toleranzprüfungen

Beschreibung und Funktion - Karosserie und Rahmen	Seite 153
Toleranz Prüfung - Unterboden, Rahmen, Karosserie	Seite 154

501-27 Karosseriereparaturen vorn

Aus- und Einbau - Verstärkung Stehblech	Seite 163
Aus- und Einbau - Längsträger vorn Verlängerung	Seite 164
Aus- und Einbau - Längsträger vorn Teilersatz	Seite 166
Aus- und Einbau - Längsträger vorn links mit Stehblech	Seite 168

501-28 Karosseriereparaturen - Dach

Allgemeine Information - Spezifikationen	Seite 171
Aus- und Einbau - Dach	Seite 171

501-29 Karosseriereparaturen seitlich

Allgemeine Information - Spezifikationen	Seite 173
Aus- und Einbau - Außenblech A-Säule mit Verstärkung Teilersatz	Seite 173
Aus- und Einbau - Türschweller	Seite 178
Aus- und Einbau - Türaussenblech vorn	Seite 180
Aus- und Einbau - B-Säule und Verstärkung	Seite 182





501-30 Karosseriereparaturen hinten

Allgemeine Information - Spezifikationen	Seite 186
Aus- und Einbau - Rechte Seitenwand	Seite 186
Aus- und Einbau - Innenblech Seitenwand mit Radhaus	Seite 189
Aus- und Einbau - Verstärkung Wasserablaufblech Kofferraum	Seite 192
Aus- und Einbau - Rückwandblech	Seite 194
Aus- und Einbau - Bodenblech Kofferraum hinten	Seite 195
Aus- und Einbau - Radhaushälften aussen	Seite 197
Aus- und Einbau - Hinteres Lampenhalteblech	Seite 200
Aus- und Einbau - Querträger hinten	Seite 201
Aus- und Einbau - Bodenblech Kofferraum Teilersatz	Seite 203
Aus- und Einbau - Längsträger hinten Teilersatz	Seite 204
Aus- und Einbau - Seitenwand Teilersatz hinten rechts	Seite 206

502-00 Selbstragende Karosserie, Rahmen und Anbausystem


Allgemeine Information - Spezifikationen	Seite 209
Aus- und Einbau - Querträger	Seite 209

Aus- und Einbau



Ausbau

1. Obere Schraube - Vorratsbehälter - Scheibenwaschanlage ausbauen.
2. Mittlere Schraube - Vorratsbehälter - Scheibenwaschanlage ausbauen.
3. Schläuche - Vorratsbehälter - Scheibenwaschanlage trennen.
4. Fahrzeug anheben. Für zusätzliche Informationen siehe Untergruppe [100-02 Fahrzeug anheben](#).
5. Stecker - Pumpe - Scheibenwaschanlage abziehen.



6. Vorratsbehälter -
Scheibenwaschanlage ausbauen.

Einbau

1. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge
einbauen.