



Ford Galaxy (2000-2006)



Karosserie Innen und Aussen

Inhaltsverzeichnis

501 Karosserie und Lackierung	7
501-02 Vorderwagen Anbauteile	7
Spezifikationen	7
Aus- und Einbau - Kotflügel	8
Aus- und Einbau - Motorhaube	11
Aus- und Einbau - Grill Windlauf, gebaut bis 11/2003	12
Aus- und Einbau - Grill Windlauf, gebaut ab 11/2003	14
501-03 Türen, Motorhaube, Heckklappe / Kofferraumdeckel und Schiebedach	16
Spezifikationen	16
501-05 Innerer Trim und Zierteile	17
Aus- und Einbau - Türverkleidung vorn	17
Aus- und Einbau - Verkleidung Tür hinten	20
Aus- und Einbau - Dachhimmel, Fahrzeuge ohne Zusatz-Klimaanlage	23
Aus- und Einbau - Dachhimmel, Fahrzeuge mit Zusatz-Klimaanlage	28
Aus- und Einbau - A-Säulenverkleidung	33
Aus- und Einbau - B-Säulenverkleidung	35
Aus- und Einbau - C-Säulenverkleidung	37
Aus- und Einbau - D-Säulenverkleidung	39
Aus- und Einbau - Verkleidung Heckklappe	41
Aus- und Einbau - Seitenverkleidung	43
Aus- und Einbau - Linke Verkleidung Laderaum	44
Aus- und Einbau - Rechte Verkleidung Laderaum	49
501-09 Rückspiegel	54
Aus- und Einbau - Außenspiegel	54
Aus- und Einbau - Innenspiegel mit Abblendautomatik	56
501-10 Sitze	59
Spezifikationen	59
Aus- und Einbau - Vordersitz	60
Aus- und Einbau - Vordersitzlehne	63
Aus- und Einbau - Rücksitzlehne	67
Aus- und Einbau - Sitzschiene	68
Aus- und Einbau - Sitzgestell	70
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzkissen	72
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzlehne	73
Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzkissen	76
Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzkissen,	
Fahrzeuge mit Integriertem Sicherheits- Kindersitz	77
Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzlehne	80

Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzlehne, Fahrzeuge mit Integriertem Sicherheits - Kindersitz	83
501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen	90
Spezifikationen	90
Aus- und Einbau - Seitenwandfensterscheibe hinten	91
Aus- und Einbau - Seitenwandfensterscheibe hinten, Fahrzeuge mit Elektrischem Fensterheber	93
Aus- und Einbau - Türfensterscheibe	95
Aus- und Einbau - Heckklappenscheibe	98
Aus- und Einbau - Seitenwandfenstermotor	101
Aus- und Einbau - Fensterheber Tür hinten	102
Aus- und Einbau - Fensterheber und Fensterhebermotor	104
Aus- und Einbau - Windschutzscheibe	106
Aus- und Einbau - Obere Fensterführung	113
501-12 Armaturenbrett und Konsole	114
Aus- und Einbau - Armaturenbrett oberer Teil	114
Aus- und Einbau - Armaturenbrett unterer Teil	121
Aus- und Einbau - Mittelkonsole	127
Aus- und Einbau - Dachkonsole	129
501-14 Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen	130
Spezifikationen	130
Beschreibung und Funktion	131
Allgemeine Servicearbeiten - Fernentriegelung programmieren	132
Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn	133
Aus- und Einbau - Schloss Tür hinten	135
Aus- und Einbau - Heckklappenschloss	136
Aus- und Einbau - Schließzylinder Heckklappenschloss	138
501-16 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage	140
Spezifikationen	140
Allgemeine Servicearbeiten - Scheibenwischerblattwinkel und Wischerarm einstellen	141
Aus- und Einbau - Scheibenwischergestänge	145
Aus- und Einbau - Scheibenwischemotor vorn	147
Aus- und Einbau - Scheibenwischemotor hinten	148
Aus- und Einbau - Scheibenwaschbehälter vorn	150

501-17 Schiebedach	153
Spezifikationen	153
Allgemeine Servicearbeiten - Wasserablauf Schiebedach prüfen und instand setzen	154
Allgemeine Servicearbeiten - Schiebedach einstellen	155
Allgemeine Servicearbeiten - Motor synchronisieren	157
Aus- und Einbau - Schiebedach	158
Aus- und Einbau - Scheibe Schiebedach	160
Aus- und Einbau - Sonnenschutz Schiebedach	161
Aus- und Einbau - Motor Schiebedach	162
Aus- und Einbau - Vorderer Wasserablaufschlauch Schiebedach	164
Aus- und Einbau - Hinterer Wasserablaufschlauch Schiebedach	166
501-19 Stoßfänger	168
Spezifikationen	168
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung vorn	169
Aus- und Einbau - Stoßfänger hinten	172
Aus- und Einbau - Stoßfängerabdeckung hinten	174
501-25 Karosseriereparaturen - Allgemeine Informationen	175
Spezifikationen	175
Beschreibung und Funktion - Handhabung der Karosserie-Literatur	176
Beschreibung und Funktion - Symbole	177
Beschreibung und Funktion - Gesundheits- und Sicherheitshinweise	180
Beschreibung und Funktion - Umweltschutz-Richtlinien	185
Beschreibung und Funktion - Karosseriekonstruktionen	186
Beschreibung und Funktion - Diagnose und Schadenserfassung	191
Beschreibung und Funktion - Karosseriewerkstoffe	193
Beschreibung und Funktion - Werkzeuge und Ausrüstung für die Karosserieinstandsetzung	196
Beschreibung und Funktion - Reparaturwegbestimmung	201
Beschreibung und Funktion - Karosserievermessung	202
Beschreibung und Funktion - Rückverformung	205
Beschreibung und Funktion - Komplettersatz/Teilersatz	207
Beschreibung und Funktion - Korrosionsschutzmaßnahmen	209
Beschreibung und Funktion - Korrosionsschäden / Korrosionsreparatur	215
Beschreibung und Funktion - Dichtmittel, Unterbodenschutz und Klebstoffe	217
Beschreibung und Funktion - Austrenntechnik	219
Beschreibung und Funktion - Ausbeultechnik und Smart Repairs	221
Beschreibung und Funktion - Lackschadenfreie Dellenbeseitigung	227
Beschreibung und Funktion - Verbindungstechniken	229
Beschreibung und Funktion - Kunststoffreparaturen Kunststoffreparaturen	238
Beschreibung und Funktion - Spezielle Reparaturtechniken	246

Beschreibung und Funktion - Einfluss durch mangelhafte Reparaturqualität	249
Beschreibung und Funktion - Wasserundichtigkeiten	251
Beschreibung und Funktion - Windgeräusche	262
Beschreibung und Funktion - Geräusche, Vibrationen, Rauheit	274
502 Rahmen und Aufbau	281
502-00 Selbsttragende Karosserie, Rahmen und Anbausystem	281
Spezifikationen	281
Aus- und Einbau - Hinterachsquerträger	282
Aus- und Einbau - Buchse Hinterachsquerträger	286

Aus- und Einbau - Schloss Tür vorn


Ausbau

1. Verkleidung - Vordertür ausbauen. Für zusätzliche Informationen siehe: Türverkleidung vorn (501-05 Innerer Trim und Zierteile, Aus- und Einbau).



2. BEACHT: Klebefläche nicht berühren, da sonst das Klebeverhalten beeinträchtigt wird.


Türdichtfolie von Vordertürblech lösen.




3. Schraube von Abdeckung - Schließzylinder - Tür herausdrehen.



4. Abdeckung - Schließzylinder - Tür ausbauen.




5. Schrauben - Verriegelung - Vordertür herausdrehen.
6. Verriegelung - Vordertür von Tür abbauen.



E47621

7. Stecker abziehen und Verriegelung - Vordertür ausbauen.

Einbau



E47585

1. BEACHT: Korrekten Sitz des Betätigungshebels - Verriegelung - Vordertür im Türgriff sicherstellen.

Verriegelung - Vordertür einbauen.

2. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.