



T^!&^å^•^ôšá^] ÁGÍ /
QEJJJÉGÉÉ D



Karosserie innen, Türen und Sitze


Inhaltsverzeichnis

ap7720p7731a Gleitschienen und Gleitbacken für Schiebedach reinigen und schmieren	4
ap9140p9150m Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	5
ar6810p1000n Instrumententafel aus-, einbauen	6
ar6810p1020n Instrumententafel-Oberteil aus-, einbauen	9
ar6810p1060n Abdeckung Mantelrohr an Instrumententafel aus-, einbauen	11
ar6810p1100n Seitliche Luftpumpe aus-, einbauen	12
ar6810p1150n Mittlere Luftpumpe aus-, einbauen	13
ar6810p1200m Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	14
ar6810p1220m Handschuhkastendeckel zerlegen und zusammenbauen	15
ar6810p1250m Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	16
ar6810p1300m Handschuhkastendeckel einstellen	17
ar6810p1400m Handschuhkasten aus-, einbauen	18
ar6810p1500n Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	19
ar6810p1520n Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	20
ar6820p2000n Mittelkonsole aus-, einbauen	21
ar6820p2050m Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links)	23
ar6820p2070m Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts)	24
ar6820p2150n Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	25
ar6820p2350n Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	27
ar6820p2400m Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	29
ar6820p4800n Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	30
ar6830p1450n Seitenwandverkleidung aus-, einbauen	32
ar6830p4050m Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	33
ar6830p4300n Dachverkleidung aus-, einbauen	34
ar6830p4305n Dachverkleidung zum Einbau vorbereiten	36
ar6830p4490n Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	37
ar6830p4580m Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	38
ar6830p4600m Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	39
ar6840p0001m Innenspiegel aus-, einbauen	41
ar6850p4600m Elektrisches Scherenrollo für Heckfenster aus-, einbauen	42
ar6850p4800m Rollomotor aus-, einbauen	43
ar7210p0500n Vordertür aus-, einbauen	45
ar7210p0550n Vordertür einstellen	48
ar7210p1000n Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	51
ar7210p1010n Türfolie an der Vordertür aus-, einbauen	53
ar7210p1600g Abdichtschiene innen aus-, einbauen	54
ar7210p1700n Abdichtschiene außen aus-, einbauen	55
ar7210p1800n Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	56
ar7210p1900n Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	58
ar7210p1950n Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	60
ar7210p2110n Mehrgelenkscharnier aus-, einbauen	63
ar7210p2120n Türabdichtrahmen aus-, einbauen	65
ar7210p2400m Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	67
ar7210p2400n Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	70
ar7210p4011n	74
ar7229p0100n Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	78
ar7229p0120n	79
ar7229p0120n Schaltermodul Fensterheberschalter aus-, einbauen	81

ar7229p1000n Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	83
ar7229p1860n Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	84
ar7720p0500f	86
ar7720p1000m	87
ar7720p1100m Schiebebehebedachdeckel einstellen	89
ar7720p1300m	91
ar7720p1400f Zug aus-, einbauen	92
ar7720p1700f Hubwinkel am Schiebebehebedach aus-, einbauen	94
ar7720p1800e	95
ar7720p2500e Windabweiser aus-, einbauen	96
ar7720p3000e Schiebebehebedachrahmen aus-, einbauen	97
ar8661p1010mp Kühlbox aus-, einbauen	99
ar9110p1000n Vordersitz aus-, einbauen	100
ar9110p1070n Fahrersitzkissen aus-, einbauen	102
ar9110p1200n Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	104
ar9110p1450n Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	107
ar9110p1460n Lehnennenriegeler aus-, einbauen	109
ar9110p1470n Bowdenzüge für die Vordersitzlehnenentriegelung aus-, einbauen	111
ar9110p1471n Bowdenzug für die Vordersitzlehnenentriegelung einstellen	112
ar9110p1472n Anschlag der Vordersitzlehnenverriegelung einstellen	113
ar9110p1910n Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	114
ar9110p3335n Sitzgestell prüfen	115
ar9110p3336n Struktur Lehnenrahmen prüfen	117
ar9112p1020n Fondsitzkissen aus-, einbauen	119
ar9112p1621n Cupholder aus-, einbauen	120
ar9112p1746n Skisackgehäuse aus-, einbauen	121
ar9112p1760n Ablagebox Fondsitze aus-, einbauen	123
ar9116p0040n Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	124
ar9116p1770e Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	125
ar9118p1800n Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	126
ar9118p1820n Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	128
ar9118p1830n Bezug an der Kopfstütze aus-, einbauen	130
ar9125p1440n Regelventil Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	131
ar9125p1650n Überdruck-Vorratsbehälter für Multikonturlehne aus-, einbauen	132
ar9125p1740n Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	133
ar9125p1750n Steuergerät Multikonturlehne am Vordersitz aus-, einbauen	135
ar9125p1760m Steuerschalter Multikonturlehne am Vordersitz aus-, einbauen	136
ar9129p1420n Motorengruppe Verstellung Vordersitz (Sitzkissen) aus-, einbauen	137
ar9129p1422n Motor Sitzkissen Vordersitz aus-, einbauen	139
ar9129p1430n Motorengruppe Verstellung Vordersitz (Sitzlehne) aus-, einbauen	141
ar9129p1432n Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	143
ar9129p1550n Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	144
ar9129p1771n Schalter Kopfstützenabsenkung aus-, einbauen	146
ar9130p1900m Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	148
ar9130p1910n Gebläseregler für Sitzbelüftungsmotoren im Vordersitz aus-, einbauen	149
ar9130p1950m Sitzbelüftungsmotoren am Vordersitzkissen aus-, einbauen	150
ar9140p0611a Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen	152
ar9140p0612a Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	153
ar9140p0681n Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	154
ar9140p1010n Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	157
ar9140p1515n Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	161
ar9160p0611a Airbag- Einheiten unbrauchbar machen	162
ar9160p0622m Steuergerät Airbag Gurtstraffer aus-, einbauen	163

ar9160p0660m Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	165
ar9160p0680m Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	167
ar9160p0690m Sidebag-Einheit Vordertür aus-, einbauen	169
ar9160p0693m Windowbag aus-, einbauen	170
ar9160p0694n Sidebag im Fond aus-, einbauen	172
ar9160p0720m Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	173
ar9160p0730m Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen	175
ar9160p0750mb Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	176


TYP 215



P68.10-2202-09

- | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 7 Instrumententafel | 13 Abdeckung Mantelrohr | 21 Lichtmodul |
| 8 Handschuhkasten | 14 Mantelrohrmodul mit Kombischalter | 22 Lösegriff Feststellbremse |
| 9 Abdeckung unter Instrumententafel (links) | 15 Lautsprecher | 23 Parktronic-Anzeige links |
| 10 Abdeckung unter Instrumententafel (rechts) | 16 Mittlere Luftdüse | 24 Parktronic-Anzeige rechts |
| 11 Rosette Zündschloss | 17 Abdeckung seitlich links | 25 Abdeckung oben links |
| 12 Kombiinstrument | 18 Abdeckung seitlich rechts | 26 Abdeckung oben rechts |
| | 19 Seitliche Luftdüse links | |
| | 20 Seitliche Luftdüse rechts | |


- 1 bis 6 Schrauben
 7 Instrumententafel
 27 Querträger unter Instrumententafel



P68.10-2201-06


TYP 215

- 1 Ascher in Fond
- 2 Aschergehäuse in Fond
- 3 Mittelkonsole
- 4 Blende
- 5 Fondraumdüse
- 6 Bodenbelag Staufach
- 7 Schrauben
- 8 Wählhebelgriff
- 9 Abdeckung Wählhebel




P68.20-2152-06

- 10 Schrauben
- 11 Schrauben seitlich



P68.20-2153-04

TYP 215



P72.10-2092-09

1 Abdichtschiene

4 Vordertür

7 Montagekeil


2 Zierleiste

5 Schrauben

3 Klammer

6 Blende

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Aus-, Einbauen		
1	Kurbelfenster vollständig öffnen		
2	Schrauben (5) herausdrehen und Blende (6) abnehmen		
3	Zierleiste (1) mit Montagekeil abdrücken	Montagekeil direkt an den Klammer ansetzen. Lackbeschädigung an der Verkleidung am Spiegeldreieck vermeiden	110 589 03 59 00
4	Abdichtschiene (2) mit Montagekeil abdrücken	Klammer (3) prüfen, ggf. erneuern	110 589 03 59 00
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		



Montagekeil


TYP 215

- 1 Vordersitz
- 2 Kopfstütze
- 3 Schrauben
- 4 Sitzschienenabdeckung
- 7 Fanghaken



P91.10-2117-06

- 1 Vordersitz
- 2 Kopfstütze
- 5 Pneumatikleitung
- 6 Elektrische Steckverbindung
- 7 Fanghaken
- 8 Klammer
- X55/ Kontaktierungsleiste, Sitz links
- 3
- X55/ Kontaktierungsleiste, Sitz rechts
- 4
- N31 Steuergerät für Komfortsitzverstellung links
- N32 Steuergerät für Komfortsitzverstellung rechts



P91.10-2118-06