



Mercedes S-Klasse Typ 221⁺ (2005-2013)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	11
ap3111p3152sx Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	11
ar3110p0003sx Manschette für Anhängevorrichtung mechanisch abschwenkbar aus-, einbauen	13
ar3110p0010sx Abschirmung für Anhängevorrichtung aus-, einbauen	16
ar3110p8000sx Anhängevorrichtung aus-, einbauen	18
ar3111p8010sx Bedienhebel für Anhängevorrichtung mechanisch abschwenkbar aus-, einbauen	19
ar3119p1300sx Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	21
ar3119p1350sx Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	22
ar3119p1400sx Leitungssatz Steckdose Anhängevorrichtung aus-, einbauen	23
ar3119p1450m Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mechanisch abschwenkbar durchführen	26
ar3119p1450sx Funktionskontrolle Anhängevorrichtung mechanisch abschwenkbar durchführen	27
ar3130p0005sx Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	28
ar3130p0006sx Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	30
ar3130p0007sx Querträger Anhängevorrichtung aus-, einbauen	32
68 Innenausstattung	37
ar6810p1000sx Instrumententafel aus-, einbauen	37
ar6810p1120sx Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	41
ar6810p1180sx Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	44
ar6810p1250sx Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	46
ar6810p1400sx Handschuhkasten aus-, einbauen	47
ar6810p1500sx Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links)	49
ar6810p1520sx Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	50
ar6820p2000sx Mittelkonsole aus-, einbauen	51
ar6820p2000sxh Mittelkonsole aus-, einbauen	53
ar6820p2107sxh Zierleiste der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	55
ar6820p2150sx Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	56
ar6820p2150sxh Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	59
ar6820p2150sy Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	62
ar6820p2420sx Ablagefach oder Aschergehäuse aus-, einbauen	65
ar6820p5169sx Verkleidung an Mittelkonsole aus-, einbauen	66
ar6830p4100sx Einstiegsleiste aus-, einbauen	67
ar6830p4300sx Dachverkleidung aus-, einbauen	68
ar6830p4305sx Dachverkleidung zum Einbau vorbereiten	70
ar6830p4490sx Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	72
ar6830p4580sx Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	74
ar6830p4600sx Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	77
ar6830p4700sx Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	80
ar6830p4780sx Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	82
ar6840p0001sx Innenspiegel aus-, einbauen	83
72 Türen	85
ap7200p7251sx Türdämpfer und Schließösen prüfen	85
ap7200p7253sx Türschlösser prüfen und schmieren	87
ar7210p0500sx Vordertür aus-, einbauen	89
ar7210p0550sx Vordertür einstellen	91
ar7210p0900sx Türmodul aus-, einbauen	93
ar7210p1000sx Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	96
ar7210p1030sx Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	98
ar7210p1033sx Armauflage an der Vordertür aus-, einbauen	99
ar7210p1045sx Türtasche am Türbelag der Vordertür aus-, einbauen	100
ar7210p1050sx Zierleiste am Türbelag der Vordertür aus-, einbauen	103
ar7210p1550sx Abdichtung (oben) am Fensterrahmen Vordertür aus-, einbauen	104
ar7210p1710sx Zierleiste am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	105
ar7210p1780sx Abdichtung Türfuge an der Vordertür aus-, einbauen	107
ar7210p1800sx Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	108
ar7210p1900sx Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	110
ar7210p2100sx Türhalter aus-, einbauen	112
ar7210p2120sx Türabdichrahmen aus-, einbauen	113
ar7210p2400sx Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	115

ar7210p2420sx Türinnenbetätigung an der Vordertür aus-, einbauen	116
ar7210p4011sx Türschloß Vordertür aus-, einbauen	117
ar7210p6580sx Verkleidung innen am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	119
ar7212p0103sx Türmodul Fondtür aus-, einbauen	120
ar7212p0600sx Fondtür aus-, einbauen	123
ar7212p0650sx Fondtür einstellen	125
ar7212p1010sx Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	127
ar7212p1015sx Türabdichrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	129
ar7212p1020sx Armauflage an der Fondtür aus-, einbauen	131
ar7212p1030sx Türtasche am Türbelag der Fondtür aus-, einbauen	132
ar7212p1040sx Türbelag an der Fondtür zerlegen und zusammenbauen	135
ar7212p1050sx Zierleiste am Türbelag der Fondtür aus-, einbauen	136
ar7212p1550sx Abdichtung (oben) am Fensterrahmen Fondtür aus-, einbauen	137
ar7212p1710sx Zierleiste am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	139
ar7212p1810sx Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen	141
ar7212p1910sx Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	143
ar7212p1970sx Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	145
ar7212p2000sx Rollo für Seitenscheibe aus-, einbauen	147
ar7212p2100sx Türhalter Fondtür aus-, einbauen	149
ar7212p2310sx Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	150
ar7212p2410sx Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	151
ar7212p2510sx Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	152
ar7229p1000sx Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	154
ar7229p1100sx Türsteuergerät hinten aus-, einbauen	155
ar7229p1860sx Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	156
ar7229p1880sx Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	157
ar7229p1890sx Antriebsmotor für Rollo Seitenscheibe Fondtür aus-, einbauen	158

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze

ap7720p7731sx Gleitschienen und Gleitbacken für Schiebedach reinigen und schmieren	159
ap7720p7732sx Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	160
ar7720p0500sx Verkleidung am Schiebebebedach aus-, einbauen	161
ar7720p1000sx Schiebebebedachdeckel aus-, einbauen	163
ar7720p1100sx Schiebebebedachdeckel einstellen	164
ar7720p1700sx Hubwinkel am Schiebebebedach aus-, einbauen	166
ar7720p2500sx Windabweiser aus-, einbauen	168
ar7720p3000sx Schiebebebedachrahmen aus-, einbauen	169
ar7720p3010sx Motor Schiebebebedach aus-, einbauen	171
ar7721p0100sx Windabweiser Panoramadach aus-, einbauen	173
ar7721p0200sx Sonnenrollo vorn Panoramadach aus-, einbauen	174
ar7721p0201sx Sonnenrollo hinten Panoramadach aus-, einbauen	176
ar7721p0230sx Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	178
ar7721p0230sy Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	180
ar7721p0240sx Antriebskabel für Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	182
ar7721p0430sx Führungsschiene Panoramadachantrieb aus-, einbauen	184
ar7721p0490sx Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	186
ar7721p0490sy Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	187
ar7721p0500sx Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	188
ar7721p0501sx Glasdach vorn Panoramadach einstellen	189
ar7721p0520sx Außenabstützung Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	191
ar7721p0525sx Verkleidung vor Glasdach vorn aus-, einbauen	192
ar7721p0530sx Faltengummi Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	193
ar7721p0620sx Dichtung Glasdach hinten Panoramadach aus-, einbauen	194
ar7721p0803sx Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	196
ar7721p6995sx Motor Panoramaschiebedach aus-, einbauen	200

88 Anbauteile


ap8840p8851sx Verschluß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	201
ar8810p1000sx Vorderkotflügel aus-, einbauen	203
ar8820p2000sx Stoßfänger vorn aus-, einbauen	205
ar8820p2050sx Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	208
ar8820p2100sx Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	210
ar8820p2200sx Stoßfänger hinten aus-, einbauen	212
ar8830p1000sx Ersatzradmulde aus-, einbauen	215
ar8840p3000sx Motorhaube aus-, einbauen	218
ar8840p3010sx Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	219
ar8840p3020sx Motorhaube einstellen	220

ar8840p3060sx Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	223
ar8840p3100sx Zug für Motorhaube aus-, einbauen	224
ar8840p3200sx Motorhaubenschloß aus-, einbauen	225
ar8840p4050sx Mercedesstern aus-, einbauen	226
ar8850p5000sx Heckdeckel aus-, einbauen	227
ar8850p5061sx Schließzylinder Heckdeckel aus-, einbauen	228
ar8850p5065sx Sensor Öffnungswinkelerkennung Heckdeckel aus-, einbauen	229
ar8850p5070sx Hydraulikpumpe Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	231
ar8850p5200sx Heckdeckel einstellen	232
ar8850p5300sx Steuergerät Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	234
ar8860p2000sx Tankmulde aus-, einbauen	236
ar8870p9000cw Außenspiegel komplett aus-, einbauen	237
ar8870p9020tx Spiegelglas aus-, einbauen	239
ar8870p9030tx Außenspiegel zerlegen, zusammenbauen	240
ar8870p9040cy Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	244
ar8870p9040tx Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	246
ar8870p9060tx Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	247
ar8870p9070tx Klappantrieb Außenspiegel aus-, einbauen	248
ar8880p6000sx Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	249
ar8885p9814sx Zierblende Schlußleuchte aus-, einbauen	251
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	253
ap9140p9150sx Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äußere Beschädigung und Funktion prüfen	253
ar9110p1000sx Vordersitz aus-, einbauen	255
ar9110p1200sx Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	258
ar9110p1450sx Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	260
ar9110p2050sx Federrahmen mit Luftkissen an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	261
ar9110p3310sx Sitzkissen aus-, einbauen	263
ar9110p3331sx Lehnenrahmen Vordersitz aus-, einbauen	265
ar9112p1020sx Fondsitzkissen aus-, einbauen	267
ar9112p1020sy Fondsitzkissen aus-, einbauen	269
ar9112p1020sz Fondsitzkissen aus-, einbauen	270
ar9112p1520sx Sitzverstelleinrichtung am Fondsitz aus-, einbauen	271
ar9112p1620sx Fondsitzlehne aus-, einbauen	272
ar9112p1620sy Fondsitzlehne aus-, einbauen	274
ar9116p0040sx Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	275
ar9116p0050sx Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	276
ar9116p1770sx Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	277
ar9116p1770sy Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	278
ar9116p1780sx Kopfstützenmechanik im Fond aus-, einbauen	280
ar9118p1800sx Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	283
ar9118p1820sx Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	284
ar9118p1850sx Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	285
ar9118p1850sy Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	286
ar9118p1870sy Bezug an der Fondsitzlehne aus-, einbauen	287
ar9125p1570sx Überdruck-Vorratsbehälter für Fahrdynamische Sitzregelung aus-, einbauen	288
ar9125p1580sx Pneumatikpumpe für Fahrdynamische Sitzregelung aus-, einbauen	289
ar9125p1900sx Steuergerät Multikontursitz Fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	290
ar9129p1200sx Kopfstützenantrieb aus-, einbauen	291
ar9129p1550sx Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	292
ar9129p1570sx Steuergerät Fondsitz aus-, einbauen	293
ar9140p0612sx Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	294
ar9140p0630sx Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	295
ar9140p0681sx Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	297
ar9140p0683sx Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	299
ar9140p1100sx Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	300
ar9140p1100sxa Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	301
ar9140p1515sx Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	302
ar9140p1516sx Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	303
ar9160p0200sx Kneebag Fahrer aus-, einbauen	304
ar9160p0624sx Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	306
ar9160p0660sx Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	308
ar9160p0680sx Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	310
ar9160p0693sx Windowbag aus-, einbauen	312

ar9160p0694sx Sidebag im Fond aus-, einbauen	314
ar9160p0695sx Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	316
ar9160p0720sx Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	317
ar9160p0730sx Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen	318
Ergänzung für Fahrzeuge mit Code Z07 (Höchstsitzschutz)	320
ar6830p4100sxs Einstiegsleiste aus-, einbauen	320
ar6830p4300sxs Dachverkleidung aus-, einbauen	321
ar6830p4490sxs Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	324
ar6830p4580sxs Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	326
ar6830p4600sxs Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	328
ar6830p4780sxs Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	330
ar7210p0500sxs Vordertür aus-, einbauen	331
ar7210p0550sxs Vordertür einstellen	333
ar7210p0600sxs Fensterrahmen der Vordertür mit Leder beziehen	336
ar7210p1000sx Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	339
ar7210p1000sxs Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	341
ar7210p1010sxs Türfolie an der Vordertür aus-, einbauen	343
ar7210p1550sxs Abdichtung (oben) am Fensterrahmen Vordertür aus-, einbauen	346
ar7210p1710sx Zierleiste am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	347
ar7210p1710sxs Zierleiste am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	349
ar7210p1800sxs Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	351
ar7210p1900sxs Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	354
ar7210p2100sxs Türhalter aus-, einbauen	356
ar7210p2120sxs Türabdichtrahmen aus-, einbauen	358
ar7210p2400sxs Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	360
ar7210p4011sxs Türschloß Vordertür aus-, einbauen	361
ar7212p0104sxs Türinnenblech Fondtür aus-, einbauen	363
ar7212p0105sxs Türfolie an der Fondtür aus-, einbauen	365
ar7212p0500sxs Fensterrahmen der Fondtür mit Leder beziehen	367
ar7212p0600sxs Fondtür aus-, einbauen	370
ar7212p0650sxs Fondtür einstellen	372
ar7212p1010sxs Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	375
ar7212p1015sxs Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	377
ar7212p1550sxs Abdichtung (oben) am Fensterrahmen Fondtür aus-, einbauen	379
ar7212p1710sxs Zierleiste am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	381
ar7212p1810sxs Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen	383
ar7212p1910sxs Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	385
ar7212p1940sxs Dreiecksscheibe Fondtür aus-, einbauen	388
ar7212p2000sxs Rollo für Seitenscheibe aus-, einbauen	391
ar7212p2100sxs Türhalter Fondtür aus-, einbauen	393
ar7212p2410sxs Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	395
ar7212p2510sxs Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	396
ar7229p0300sxs Hydraulikpumpe Fensterheber aus-, einbauen	398
ar7229p1000sxs Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	399
ar7229p1100sxs Türsteuergerät hinten aus-, einbauen	400
ar7229p1890sxs Antriebsmotor für Rollo Seitenscheibe Fondtür aus-, einbauen	401
ar8810p1110sxs Innenraumentlüftungsklappe im Hinterkotflügel aus-, einbauen	402
ar8820p2200sxs Stoßfänger hinten aus-, einbauen	403
ar8870p9000sxs Außenspiegel komplett aus-, einbauen	406
ar8880p1001sxs Einstiegsleiste außen aus-, einbauen	409
ar8880p6000sxs Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	411
ar9112p1020sxs Fondsitzkissen aus-, einbauen	413
ar9112p1520sxs Sitzverstelleinrichtung am Fondsitzen aus-, einbauen	414
ar9112p1620sxs Fondsitzelehne aus-, einbauen	415
ar9116p1770sxs Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	417
ar9160p0693sxs Windowbag aus-, einbauen	419
ar9160p0694sxs Sidebag im Fond aus-, einbauen	421
ar9160p0730sxs Sensor Sidebag Windowbag aus-, einbauen	423


TYP 221.0## /1## 1# mit CODE (550) Anhängevorrichtung
Anhängevorrichtung mechanisch abschwenkbar

- 1 Schrauben
- 2 Abschirmung
- 3 Hülse
- 4 Mutter




P31.11-2204-11

- 1 Schrauben
- 2 Abschirmung
- 4 Mutter
- 5 Kugelhals



P31.11-2206-01




P31.11-2205-01

P31.11-2207-06

	Ausbauen		
1	Manschette für Anhängevorrichtung ausbauen		AR31.10-P-0003SX
2	Schrauben (1) herausdrehen		
3	Mutter (4) herausdrehen		
4	Abschirmung (2) abnehmen	[i] Altteil entfällt.	
5	Anlagefläche von Kugelhals (5) reinigen		
	Einbauen		
6	Abschirmung (2) auf Kugelhals (5) anbringen	[i] Neuteil verwenden.	
7	Hülse (3) in Abschirmung (2) aufstecken		
8	Mutter (4) hineindrehen	[i] Neue Mutter (4) verwenden. Vor dem Festziehen Schrauben (1) ansetzen.	

TYP 216.3, 221.0 /1



P68.10-3628-09

Dargestellt am Typ 221

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1 Handschuhkasten | 6 Schraube |
| 2 Zierstab | 7 Instrumententafel-Unterteil |
| 3 Abdeckung | 8 Schraube |
| 4 Schrauben | 9 Schraube (Typ 221) |
| 5 Abdeckung | 10 Schrauben |
| | 11 Schrauben |

- | | |
|-------|---|
| F1/6 | Sicherungsdose Instrumententafel rechts |
| X29/1 | Steckverbindung Handschuhkastenleuchte |


Änderungshinweise

20.2.08	Anschraubreihenfolge Handschuhkasten, neu aufgenommen		
---------	---	--	--

Aus-, Einbauen			
1	Zierstab (2) so weit von der rechten Außenseite zur Mitte hin aus der Instrumententafel lösen, bis die Schrauben (10) zugängig sind	Typ 216 Typ 221	AR68.10-P-1180SC AR68.10-P-1180SX
2	Schrauben (4) herausschrauben und Sicherungsdose Instrumententafel rechts (F1/6) aus den Aufnahmen am Handschuhkasten (1) herausnehmen		
3	Abdeckung (5) ausbauen		AR68.10-P-1520SX
4	Schraube (6) herausschrauben und Instrumententafel-Unterteil (7) ausklipsen	[S]	110 589 03 59 00
5	Steckverbindung Handschuhkastenleuchte (X29/1) trennen		
6	Unterkante des Zierstabes (2) mit einem sauberen Lappen abdecken, Zierstab (2) vorsichtig nach oben ziehen und Schrauben (10) herausschrauben		
7	Schraube (8) herausschrauben		
8.1	Zierstab (2) vorsichtig nach oben ziehen und verdeckte Schraube (Pfeil) herausschrauben	Typ 216	

TYP

221.1 mit CODE (Z07) Höchstschutz



P72.12-2736-09

Dargestellt am Fahrzeug mit hydraulischer Fensterheberanlage

- 1 Rollo Seitenscheibe
- 2 Türbelag
- 3 Verkleidung
- 4 Elektrische Steckverbindung
- 5 Elektrische Steckverbindung
- 6 Halter
- 7 Schrauben
- 8 Schrauben

- 9 Schraube
- 10 Schraube
- H4/3h2 Tieftonlautsprecher Tür hinten links
- H4/4h2 Tieftonlautsprecher Tür hinten rechts

- K4/4 Relaissockel hydraulischer Fensterheber Tür
(bei hydraulischer Fensterheberanlage)
- M24/5 Motor Fondseitenrollo links
- M24/6 Motor Fondseitenrollo rechts
- N69/3 Türsteuergerät hinten links
- N69/4 Türsteuergerät hinten rechts

Aus-, Einbauen			
1	Türbelag (2) an der linken oder rechten Fondtür ausbauen		AR72.12-P-1010SXS
2	Verkleidung (3) am Fensterrahmen ausbauen	SI	110 589 03 59 00
3	Elektrische Steckverbindung (4) am Türsteuergerät hinten links (N69/3) oder am Türsteuergerät hinten rechts (N69/4) trennen und elektrischen Leitungssatz freilegen		
4	Elektrische Steckverbindung (5) am Tieftonlautsprecher Tür hinten links (H4/3h2) oder am Tieftonlautsprecher Tür hinten rechts (H4/4h2) trennen		
5.1	Relaissockel hydraulischer Fensterheber Tür (K4/4) vom Halter (6) abbauen	Bei Fahrzeugen mit hydraulischer Fensterheberanlage.	
6	Halter (6) zusammen mit dem Tieftonlautsprecher Tür hinten links (H4/3h2) oder dem Tieftonlautsprecher Tür hinten rechts (H4/4h2) ausbauen		
7	Schrauben (7) am Halter des Motors Fondseitenrollo links (M24/5) oder des Motors Fondseitenrollo rechts (M24/6) heraus schrauben	Nm	BA72.12-P-1024-01N