



Mercedes S-Klasse Typ 223⁺
(ab 2020)



Karosserie innen und außen

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	12
ap3111p3152c Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	12
ar3110p8000sa Anhängevorrichtung aus-, einbauen	15
ar3119p1300s Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	16
ar3119p1350s Steckdosegehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	17
ar3119p1452s Funktionskontrolle Anhängevorrichtung vollelektrisch durchführen	18
ar3130p0005s Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	19
ar3130p0006s Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	21
ar3130p0007s Querträger Anhängevorrichtung aus-, einbauen	23
68 Innenausstattung	25
ar6800p5204s Cupholder im Fond aus-, einbauen	25
ar6800p5204sa Cupholder im Fond aus-, einbauen	27
ar6810p1000s Instrumententafel aus-, einbauen	28
ar6810p1060s Abdeckung der Lenksäule an der Instrumententafel aus-, einbauen	32
ar6810p1120s Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	33
ar6810p1186s Zierelement an Instrumententafel Fahrerseite aus-, einbauen	37
ar6810p1187s Zierelement an Instrumententafel Beifahrerseite aus-, einbauen	39
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	41
ar6810p1400s Handschuhkasten aus-, einbauen	43
ar6810p1501s Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	45
ar6810p1502s Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	47
ar6810p1620s Ablagefach Mitte aus-, einbauen	48
ar6820p0004s Steuergerät Armlehnenheizung aus-, einbauen	49
ar6820p0007s Ablagebox oben im Fond aus-, einbauen	51
ar6820p0008s Zierleisten Ablagebox oben im Fond aus-, einbauen	53
ar6820p0900s Vorderes Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	54
ar6820p0901sa Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	55
ar6820p0902s Deckel des Ablagefachs in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	57
ar6820p2000s Mittelkonsole aus-, einbauen	58
ar6820p2020s Mittelkonsole hinten aus-, einbauen	60
ar6820p2101s Zierelement der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	63
ar6820p2350s Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	64
ar6820p2358s Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen	65
ar6820p2370s Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	66
ar6820p2371s Deckel für Armlehne der Mittelkonsole im Fond aus-, einbauen	68
ar6820p2500s Ablagefach im Fond aus-, einbauen	70
ar6820p8305s Klapptisch aus-, einbauen	72
ar6830p1460s Zierleiste hinter Fondsitz aus-, einbauen	74
ar6830p4050s Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	76
ar6830p4300s Dachverkleidung aus-, einbauen	78
ar6830p4300sa Dachverkleidung aus-, einbauen	81
ar6830p4330s Haltegriff am Dach aus-, einbauen	83
ar6830p4490s Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	84
ar6830p4581s Hutablage aus-, einbauen	86
ar6830p4620s Verkleidung für Reserveradmulde aus-, einbauen	88
ar6830p4700s Verkleidung an der B-Säule aus-, einbauen	89
ar6830p4750s Rückwandverkleidung aus-, einbauen	91
ar6830p4780s Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	92
ar6830p4780sa Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	93
ar6830p4786s Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	95
ar6830p4800s Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	96
ar6840p0001s Innenspiegel aus-, einbauen	98
ar6840p0010sg Zusatzzinnenspiegel aus-, einbauen	99
ar6850p0002s Sonnenrollo im Heck aus-, einbauen	100
ar6850p0005s Sonnenrollo für Dreieck-Seitenfenster aus-, einbauen	101
ar6850p3402s Sonnenrollo der Fondtür aus-, einbauen	102
ar6860p5480s Sonnenblende aus-, einbauen	104
ar6880p0003s Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	106
ar6880p0007s Bodenbelag vorn auf der Fahrerseite aus-, einbauen	108
ar6880p0008s Bodenbelag vorn auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	110

ar6880p6000se Abdeckung Hochvoltbatterie aus-, einbauen	111
72 Türen	112
ar7210p0007s Türablage aus-, einbauen	112
ar7210p0008s Zierleiste oben an der Türverkleidung aus-, einbauen	113
ar7210p0010s Fensterlaufdichtung Vordertür aus-, einbauen	114
ar7210p0011s Abdichtrahmen der Vordertür aus-, einbauen	116
ar7210p0019s Zierleisten Armlehne aus-, einbauen	119
ar7210p0021s Fensterrahmenverkleidung Vordertür aus-, einbauen	121
ar7210p0500s Vordertür aus-, einbauen	122
ar7210p0550s Vordertür einstellen	124
ar7210p0900s Türmodul aus-, einbauen	128
ar7210p1032s Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	131
ar7210p1035s Armlehne Vordertür aus-, einbauen	132
ar7210p1400s Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	133
ar7210p1712s Zierleiste oben am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	135
ar7210p1713s Zierleiste unten am Fensterrahmen der Vordertür aus-, einbauen	136
ar7210p1800s Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	137
ar7210p2100s Türhalter aus-, einbauen	138
ar7210p2400s Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	139
ar7210p4011s Türschloss Vordertür aus-, einbauen	141
ar7210p4012s Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	142
ar7210p4015s Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	144
ar7210p6575s Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	145
ar7212p0002s Abdichtrahmen der Fondtür aus-, einbauen	147
ar7212p0004s Fensterlaufdichtung Fondtür aus-, einbauen	150
ar7212p0005s Türablage aus-, einbauen	154
ar7212p0008s Fensterrahmenverkleidung Fondtür aus-, einbauen	155
ar7212p0103s Türmodul Fondtür aus-, einbauen	156
ar7212p0600s Fondtür aus-, einbauen	159
ar7212p0650s Fondtür einstellen	161
ar7212p1011s Türverkleidung Fondtür aus-, einbauen	165
ar7212p1020s Armlehne an der Fondtür aus-, einbauen	167
ar7212p1042s Lautsprecherabdeckung an der Fondtür aus-, einbauen	168
ar7212p1711s Zierleiste oben am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	169
ar7212p1712s Zierleiste unten am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	170
ar7212p1713s Zierleiste vorn am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	171
ar7212p1714s Zierleiste hinten am Fensterrahmen der Fondtür aus-, einbauen	172
ar7212p1715s Zierleiste oben an der Türverkleidung aus-, einbauen	174
ar7212p1716s Zierleisten Armlehne aus-, einbauen	175
ar7212p1810s Fensterheber an der Fondtür aus-, einbauen	177
ar7212p2100s Türhalter Fondtür aus-, einbauen	178
ar7212p2310s Türinnenbetätigung an der Fondtür aus-, einbauen	179
ar7212p2410s Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	181
ar7212p2410sa Türgriff außen an der Fondtür aus-, einbauen	183
ar7212p2525s Dichtung für Türhalter aus-, einbauen	184
ar7212p2662s Scharnier oben der Fondtür aus-, einbauen	185
ar7212p2663s Scharnier unten der Fondtür aus-, einbauen	187
ar7212p4012s Lagerbügel Türgriff Fondtür aus-, einbauen	190
ar7229p0004s Schalter elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	192
ar7229p0100s Schalter elektrische Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	193
ar7229p1001s Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	194
ar7229p1101s Steuergerät der Fondtür aus-, einbauen	195
ar7229p1860s Motor elektrischer Fensterheber Vordertür aus-, einbauen	196
ar7229p1880s Motor elektrischer Fensterheber Fondtür aus-, einbauen	197
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	198
ap7720p7732b Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	198
ar7721p0007s Schiebedachdeckel des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	199
ar7721p0008s Schiebedachdeckel des Panoramaschiebedachs einstellen	200
ar7721p0101s Windabweiser für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	202
ar7721p0203s Sonnenrollo hinten Panoramaschiebedach aus-, einbauen	204
ar7721p0207s Sonnenrollo vorn für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	206
ar7721p0230s Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	208
ar7721p0231s Führungsschiene Sonnenrollo aus-, einbauen	209
ar7721p0432s Führungsschiene für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	211
ar7721p0494s Sonnenrollomotor vorn für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	212

ar7721p0495s Sonnenrollomotor hinten für Panoramaschiebedach aus-, einbauen	213
ar7721p0801s Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen	214
ar7721p0802s Feststehendes Element hinten des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	217
ar7721p0803s Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	220
ar7721p1000s Antriebseinheit Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	223

88 Anbauteile 224

ar8810p1005s Kotflügel vorn aus-, einbauen	224
ar8810p1301s Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	226
ar8810p1302s Innenkotflügel hinten aus-, einbauen	227
ar8820p2000s Stoßfänger vorn aus-, einbauen	228
ar8820p2001s Stoßfänger vorn einstellen	230
ar8820p2050s Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	232
ar8820p2050se Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	234
ar8820p2100s Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	239
ar8820p2100se Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	241
ar8820p2200s Stoßfänger hinten aus-, einbauen	244
ar8820p2250s Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen	247
ar8830p1064s Frontmodul aus-, einbauen	248
ar8840p3000s Motorhaube aus-, einbauen	252
ar8840p3010s Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	254
ar8840p3020s Motorhaube einstellen	255
ar8840p3061s Scharnier Motorhaube aus-, einbauen	258
ar8840p4001s Kühlerverkleidung aus-, einbauen	260
ar8840p4053s Mercedes Stern aus-, einbauen	261
ar8850p0001s Kofferraumdeckel aus-, einbauen	262
ar8850p0002s Kofferraumdeckel einstellen	264
ar8850p0003s Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	267
ar8850p0006s Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	268
ar8850p5063s Schließzylinder Kofferraumdeckel aus-, einbauen	270
ar8850p5064s Griffleiste Kofferraumdeckel aus-, einbauen	272
ar8850p5090s Schlossbetätigung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	274
ar8860p0007se Notentriegelung der Steckdosenklappe Seitenwand betätigen	276
ar8860p0008se Notentriegelung der Steckdosenklappe Stoßfänger betätigen	278
ar8860p2001s Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	280
ar8870p9000s Außenspiegel komplett aus-, einbauen	283
ar8870p9020s Spiegelglas aus-, einbauen	284
ar8870p9040s Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	285
ar8870p9060s Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	287
ar8870p9071s Außenspiegelklappmotor aus-, einbauen	288
ar8880p2010s Abdeckung des Dachrahmens hinten aus-, einbauen	290
ar8880p4000s Regenleiste aus-, einbauen	292
ar8880p6000s Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	294

91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem 297

ar9110p0003s Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	297
ar9110p1000s Vordersitz aus-, einbauen	299
ar9110p1061s Sitzlehne aus-, einbauen	301
ar9110p1201s Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	303
ar9110p1202s Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	305
ar9110p1203s Verkleidung vorn am Sitzrahmen aus-, einbauen	306
ar9110p1452s Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen	307
ar9110p1912s Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	309
ar9110p1912sa Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	311
ar9110p5040s Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	313
ar9112p0010s Sitzeinstelleinheit am Fondsitz aus-, einbauen	315
ar9112p0011s Beinauflage aus-, einbauen	316
ar9112p1022s Sitzkissenauflage hinten aus-, einbauen	318
ar9112p1022sa Sitzkissenauflage hinten aus-, einbauen	319
ar9112p1023s Sitzkissenauflage hinten Mitte aus-, einbauen	320
ar9112p1134s Sitzlehnenverkleidung hinten aus-, einbauen	321
ar9112p1713s Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	322
ar9112p1713sa Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	324
ar9112p1744s Armlehne aus-, einbauen	326
ar9116p0040s Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	328
ar9116p1770s Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	329
ar9116p1770sa Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	330

ar9118p1803s Bezug an Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	332
ar9118p1820s Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	333
ar9118p1851s Sitzkissenbezug hinten aus-, einbauen	335
ar9118p1851sa Sitzkissenbezug hinten aus-, einbauen	337
ar9118p1870s Bezug an der Fondositzelehne aus-, einbauen	339
ar9118p1870sa Bezug an der Fondositzelehne aus-, einbauen	341
ar9125p0002s Steuergerät Multikontursitz hinten aus-, einbauen	344
ar9125p1431s Pneumatikpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	345
ar9125p1450s Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	347
ar9125p1571s Druckluftbehälter für Multikontursitz aus-, einbauen	348
ar9125p1740s Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	350
ar9125p1751s Luftkissen mit Massagefunktion in Sitzlehne Vordersitz erneuern	351
ar9125p1752s Luftkissen der Multikonturlehne im Fond aus-, einbauen	352
ar9125p1753s Luftkissen mit Massagefunktion in Sitzlehne Fondositze erneuern	353
ar9125p1754s Luftkissen mit Massagefunktion im Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	354
ar9125p1756s Luftkissen mit Massagefunktion am Sitzkissen hinten aus-, einbauen	355
ar9125p1900s Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	356
ar9125p1910s Steuergerät für Lordosenstütze Vordersitz aus-, einbauen	357
ar9129p0100s Fußstütze elektrisch für Beifahrersitz aus-, einbauen	358
ar9129p1460s Motor Kopfstütze Fondositze aus-, einbauen	359
ar9129p1550s Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	360
ar9129p1571s Steuergerät Fondositze links aus-, einbauen	361
ar9129p1572s Steuergerät Fondositze rechts aus-, einbauen	363
ar9129p2522s Bedienschalter für elektrische Sitzverstellung an der Türverkleidung aus-, einbauen	365
ar9130p0012s Heizmatte am Sitzkissen im Fond aus-, einbauen	366
ar9130p0014s Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	368
ar9130p0015s Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	369
ar9130p0022s Heizmatte an der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	370
ar9130p1902s Sitzbelüftungsmotoren an Sitzlehne vorn aus-, einbauen	371
ar9130p1906s Sitzbelüftungsmotoren an der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	372
ar9130p1953s Sitzbelüftungsmotoren am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	373
ar9130p1955s Sitzbelüftungsmotoren am Fondositze aus-, einbauen	374
ar9140p0682s Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	375
ar9140p0682sa Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	377
ar9140p0683s Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	379
ar9140p1010s Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	381
ar9140p1105s Gurthöhenverstellung an B-Säule aus-, einbauen	383
ar9140p1515s Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	384
ar9140p1515sa Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	385
ar9140p1526s Gurtschloss Fondositze links aus-, einbauen	387
ar9140p1526sa Gurtschloss Fondositze links aus-, einbauen	388
ar9140p1527s Gurtschloss Fondositze Mitte aus-, einbauen	389
ar9140p1528sa Gurtschloss Fondositze rechts aus-, einbauen	390
ar9145p0500s Gurtführung aus-, einbauen	391
ar9145p0500sa Gurtführung aus-, einbauen	393
ar9145p1001s Gurtbringer Fond aus-, einbauen	396
ar9160p0010s Sensorik für Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	397
ar9160p0200s Kneebag Fahrer aus-, einbauen	399
ar9160p0628s Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	401
ar9160p0663s Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	403
ar9160p0664s Beifahrerairbag aus-, einbauen	405
ar9160p0666s Mittenairbag aus-, einbauen	406
ar9160p0693s Windowbag aus-, einbauen	408
ar9160p0694s Sidebag im Fond aus-, einbauen	410
ar9160p0695s Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	412
ar9160p0698s Cushionbag aus-, einbauen	414
ar9160p0702s Gasgenerator PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	416
ar9160p0703s Airbag PRE-SAFE(R) Impuls Seite in der Sitzlehne aus-, einbauen	418
ar9160p0704s Fondairbag aus-, einbauen	420
ar9160p0734s Beschleunigungssensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	422
ar9160p0750s Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	423
ar9160p0760s Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	424
ar9160p0900s Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	425

Typ 223

mit Code 550 (Anhängevorrichtung)

Dargestellt Typ 223 mit Code 550 (Anhängevorrichtung)

1 Taste Anhängerkupplung schwenken an dem Kofferraumdeckel



P31.11-A056-05


Dargestellt Typ 223 mit Code 550 (Anhängevorrichtung)

2 Kugelhals

2a Kugelkopf

2b Abdeckung

3 Anhängersteckdose




P31.11-A055-75



P31.11-A057-78

Dargestellt digitales Kombiinstrument, Ansicht CLASSIC im Typ 223




P68.10-A045-78

Dargestellt mit Code P53 (Luftreinigungs-Paket)

6 Schlauchleitung

7 Instrumententafel Unterteil

8 Instrumententafel Oberteil



P68.10-A109-79

Dargestellt mit Code Z07 (B7-Panzerung bei Sonderschutzausführung)

7 Instrumententafel Unterteil

8 Instrumententafel Oberteil

9 Abdeckung

10 Schraube

11 Schraube

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit pyrotechnischen Bauteilen	Pyrotechnische Bauteile keiner Temperatur über 100 °C bzw. 212 °F aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Bauteilen Stromzufuhr unterbrechen.	AS91.00-Z-0008-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an Lichtwellenleitern bei Reparaturarbeiten		AH82.60-P-0001-05AK
	Hinweise, Beurteilungen und gesetzliche Vorschriften zu Arbeiten, Umgang und Lagerung von pyrotechnischen Bauteilen		AH91.00-Z-0000-10A
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A


Typ 223

Änderungshinweise

19.10.2020

AR82.20-P-0003-01S hinzugefügt.

Arbeitsschritt 6




P72.10-A060-79

Dargestellt an der Türverkleidung (1) der Fahrerseite

- | | | | |
|---|----------------|-------|---|
| 1 | Türverkleidung | 5 | Schrauben |
| 2 | Schalterblende | 6 | Schrauben |
| 3 | Zierleiste | S20/1 | Tastengruppe für Fensterheber und Außenspiegelleinstellung, Tür Fahrerseite |
| 4 | Zierleiste | | |

Dargestellt mit Code 891 (Ambientenbeleuchtung Premium)

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Türverkleidung |
| 4 | Zierleiste |
| 7 | Schraube |
| 8 | Kupplung |



P72.10-A061-75

Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung	AH54.00-P-0001-01A
<input checked="" type="checkbox"/>	Aus-, Einbauen	
1	Türverkleidung (1) ausbauen.	AR72.10-P-6575S