

Ford Galaxy

(04/2000 - 02/2006)



Automatikgetriebe AG 4



TEC-VERLAG
TECHNISCHE SERVICE LITERATUR

Reparaturarbeiten sollten nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge



TEC-VERLAG
TECHNISCHE SERVICE LITERATUR

Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Lizenzinhabers. Die TEC-VERLAG GmbH gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

Inhaltsverzeichnis

307 Automatikgetriebe AG4

307-01A Automatikgetriebe AG4 - Fahrzeuge ausgestattet mit AG4

Allgemeine Informationen - Spezifikation	Seite 1
Beschreibung und Funktion - Getriebebeschreibung	Seite 6
Reparaturen im eingebauten Zustand - Getriebeölstand prüfen	Seite 20
Reparaturen im eingebauten Zustand - Getriebeöl ablassen und einfüllen	Seite 23
Reparaturen im eingebauten Zustand - Ölwanne, Dichtung und Filter	Seite 25
Reparaturen im eingebauten Zustand - Steuergehäuse	Seite 29
Reparaturen im eingebauten Zustand - Fahrgeschwindigkeits-Sensor (VSS)	Seite 36
Reparaturen im eingebauten Zustand - Turbinenwellendrehzahl-Sensor (TSS-Sensor)	Seite 38
Reparaturen im eingebauten Zustand - Radialdichtring - linke Antriebswelle	Seite 42
Reparaturen im eingebauten Zustand - Radialdichtring - rechte Antriebswelle	Seite 46
Reparaturen im eingebauten Zustand - Fahrstufen-Sensor (TR)	Seite 51
Ausbau - Getriebe	Seite 53
Zerlegen - Getriebe	Seite 61
Zerlegen und Zusammenbau - Planetenradsatz - Overdrive und Freilaufkupplung	Seite 84
Zerlegen und Zusammenbau - Direktgangkupplung	Seite 89
Zerlegen und Zusammenbau - Differenzial	Seite 94
Zerlegen und Zusammenbau - Ölpumpe	Seite 98
Zerlegen und Zusammenbau - Getriebegehäuse	Seite 102
Zerlegen und Zusammenbau - Rückwärtsgangkupplung	Seite 105
Zusammenbau - Getriebe	Seite 109
Einbau - Getriebe	Seite 157

307-05 Äußere Schaltung

Allgemeine Informationen - Spezifikation	Seite 167
Beschreibung und Funktion - Äußere Schaltung	Seite 168
Allgemeine Servicearbeiten - Wählhebelseilzug einstellen	Seite 170
Aus- und Einbau - Wählhebeleinheit	Seite 171
Aus- und Einbau - Wählhebelseilzug	Seite 175