

Inhaltsverzeichnis

Wartung und Inspektion

Fahrzeug: Technische Daten.....	6
Vorsichtsmaßnahmen bei der Instandsetzung.....	12
Identifizierung.....	15
Fahrzeug.....	18
Baugruppe Motorölkreislauf: Explosionszeichnung.....	28
Baugruppe Luftansaugung: Explosionszeichnung (6-Gang Automatikgetriebe PA0/PF6).....	32
Baugruppe Luftansaugung: Explosionszeichnung (6-Gang Schaltgetriebe ZA4/ZF4).....	34
Kraftstofffilter: Ausbau - Einbau.....	36
Einbau.....	37
Fahrgastraumfilter: Ausbau - Einbau.....	39
Ausbau.....	39
Einbau.....	39
Getriebeöle Schaltgetriebe: Entleeren – Befüllen (6-Gang Schaltgetriebe PF6).....	42
Getriebeöle Schaltgetriebe: Entleeren – Befüllen (6-Gang Schaltgetriebe ZA4/ZF4).....	44
Motoröl: Entleeren - Befüllen.....	45
Hinterachsöl: Entleeren - Befüllen.....	47
Bremsflüssigkeit: Spezifikationen.....	48
Vordere Bremsscheibe: Ausbau - Einbau.....	49
Ausbau.....	49
Einbau.....	49
Bremsscheibe vorne: Beschreibung.....	50
Bremsbeläge vorne: Ausbau - Einbau.....	52
Ausbau.....	52
Einbau.....	55
Bremsscheibe hinten: Ausbau - Einbau.....	56
Ausbau.....	56
Einbau.....	56
Bremsscheibe hinten: Beschreibung.....	57
Bremsbeläge hinten: Ausbau - Einbau.....	59
Ausbau.....	59
Einbau.....	62
Bremsmechanismus: Vorsichtsmaßnahmen bei der Instandsetzung.....	63
Kühlkreislauf des Motors: Kontrolle.....	65
Kühlkreislauf: Entleeren – Befüllen (6-Gang Automatikgetriebe PA0/PF6).....	69

Kühlkreislauf: Entleeren – Befüllen (6-Gang Schaltgetriebe ZA4/ZF4).....	75
Kühlkreislauf des Motors: Technische Daten.....	81
Baugruppe Kühlflüssigkeitskreislauf: Explosionszeichnung (6-Gang Automatikgetriebe PA0/PF6)	82
Baugruppe Kühlflüssigkeitskreislauf: Explosionszeichnung (6-Gang Schaltgetriebe ZA4/ZF4).....	88
Steuereinheit des Motors: Explosionszeichnung (6-Gang Automatikgetriebe PA0/PF6).....	94
Steuereinheit des Motors: Explosionszeichnung (6-Gang Schaltgetriebe ZA4/ZF4).....	100
Steuerkette: Ausbau – Einbau (6-Gang Automatikgetriebe PA0/PF6).....	104
Ausbau.....	104
Einbau.....	111
Steuerkette: Ausbau – Einbau (6-Gang Schaltgetriebe ZF4).....	122
Ausbau.....	122
Einbau.....	132
Aggregate-Rillenriemen: Ausbau – Einbau (6-Gang Automatikgetriebe PA0/PF6).....	139
Ausbau.....	139
Einbau.....	140
Aggregate-Rillenriemen: Ausbau – Einbau (6-Gang Schaltgetriebe ZF4).....	142
Ausbau.....	142
Einbau.....	143
Prüfwerkzeug für Riemenspannung: Gebrauch.....	145
Wischerblatt des Frontscheibenwischers: Ausbau - Einbau.....	153
Ausbau.....	153
Einbau.....	153
Scheinwerferlampe: Ausbau - Einbau.....	154
Ausbau.....	154
Einbau.....	159
Lampe der Schlussleuchte: Ausbau - Einbau.....	160
Ausbau.....	160
Einbau.....	161
Lampe der dritten Bremsleuchte: Ausbau - Einbau.....	162
Ausbau.....	162
Einbau.....	162
Katalysator: Ausbau – Einbau (Motorkennzahl 672, 676, 678).....	165
Ausbau.....	165
Einbau.....	166
Katalysator: (Motorkennzahl 670, 680, 690, 698).....	167
Katalysator: Ausbau – Einbau (Motorkennzahl 686, 692, 694).....	168
Ausbau.....	168
Einbau.....	169

Schalldämpfer: Ausbau - Einbau	170
Ausbau	170
Einbau	171
Reifen: Instandsetzung	172
Reifen: Ausbau - Einbau.....	178
Ausbau	178
Einbau	179
Identifizierung der Reifen.....	181
Reifen: Vorsichtsmaßnahmen bei der Instandsetzung.....	183
Rad: Ausbau - Einbau	184
Ausbau	184
Einbau	186
Identifizierung des Reifendrucks.....	188
Identifizierung von Felgen	189
Wartungswerte: Beschreibung.....	201
Anzugsdrehmomente: Allgemeines	207
Neufahrzeugwartung: Beschreibung.....	214
Illustrationsschlüssel: Beschreibung	216
Reserveradwinde: Ausbau - Einbau	218
Ausbau	218
Einbau	220