

Reparaturleitfaden Audi A8 1994 ➤

Motronic Einspritz- und Zündanlage (8-Zyl.)									
Motor-kenn- buchstaben	AQG	AQF	AQH	ARU	AKC	AUW	AVN	AVP	

Ausgabe 08.2001



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi A8 1994 ➤

Motronic Einspritz- und Zündanlage (8-Zyl.)

Reparaturgruppe

01 - Eigendiagnose

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung

28 - Zündanlage



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Eigendiagnose der Motronic	1
1.1 Eigendiagnose der Motronic	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	1
1.3 Bedeutung der Abgas-Warnleuchte -K83 MIL (Malfunction Indicator Lamp)	2
1.4 Bedeutung der EPC-Kontrollampe -K132 (Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung)	3
1.5 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen	4
1.6 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen	7
2 Fehlerspeicher abfragen und löschen	10
2.1 Fehlerspeicher abfragen und löschen	10
3 Fehlertabelle (16486 bis 17607)	11
3.1 Fehlertabelle (16486 bis 17607)	11
4 Fehlertabelle (17609 bis 18261)	18
4.1 Fehlertabelle (17609 bis 18261)	18
5 Stellglieddiagnose	30
5.1 Stellglieddiagnose	30
6 Grundeinstellung	41
6.1 Grundeinstellung	41
7 Steuergerät codieren	43
7.1 Steuergerät codieren	43
8 Meßwerteblock lesen	45
8.1 Meßwerteblock lesen	45
9 Readinesscode	46
9.1 Readinesscode	46
9.2 Readinesscode auslesen	46
9.3 Readinesscode erzeugen	49
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	
24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	59
1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	59
1.1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	59
1.2 Sicherheitsmaßnahmen	59
1.3 Sauberkeitsregeln	59
1.4 Technische Daten (A8-Fahrzeuge)	60
1.5 Technische Daten (S8-Fahrzeuge)	60
1.6 Einbauorte-Übersicht	61
1.7 Leitungs- und Bauteilprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/31	67
1.8 Motorsteuergerät -J220 ersetzen	68
1.9 Leerlaufdrehzahl prüfen	74
1.10 Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen	76
1.11 Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen	78
1.12 Einspritzventile prüfen	80
1.13 Kraftstoffpumpenrelais -J17 und Ansteuerung prüfen	83
1.14 Stromversorgungsrelais für Motronic -J271 prüfen	87
1.15 Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen	88
1.16 Luftmassenmesser-G70 prüfen	90
1.17 Geber für Ansauglufttemperatur -G42 prüfen	94
1.18 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 prüfen	95
2 Lambdaregelung prüfen	97
2.1 Lambdaregelung prüfen	97
2.2 Funktion der Lambdaregelung	97
2.3 Lambdaregelung und Lambdasonde -G39 und -G108 vor Katalysator prüfen	98



2.4	Lambdasondenalterung der Lambdasonden -G39 und -G108 vor Katalysator prüfen	102
2.5	Lambdaregelung und Lambdasonde -G130 und -G131 nach Katalysator prüfen	105
2.6	Lambdasondenheizung für Lambdasonden prüfen	110
2.7	Lambdasonden-Signalleitung und Ansteuerung prüfen	113
2.8	Lambdasonden aus- und einbauen	119
3	Registersaugrohrrumschaltung prüfen (A8-Fahrzeuge)	120
3.1	Registersaugrohrrumschaltung prüfen (A8-Fahrzeuge)	120
3.2	Funktion prüfen	120
3.3	Magnetventile für Registersaugrohrrumschaltung -N156 und -N261 prüfen	122
3.4	Unterdrucksystem prüfen	125
4	Registersaugrohrrumschaltung prüfen (S8-Fahrzeuge)	126
4.1	Registersaugrohrrumschaltung prüfen (S8-Fahrzeuge)	126
4.2	Funktion prüfen	126
4.3	Magnetventil für Registersaugrohrrumschaltung -N156 prüfen	127
4.4	Unterdrucksystem prüfen	130
5	Tankentlüftung prüfen	131
5.1	Tankentlüftung prüfen	131
5.2	Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 prüfen	131
6	Sekundärlufteinblasventil -N112 prüfen	134
6.1	Sekundärlufteinblasventil -N112 prüfen	134
6.2	Relais für Sekundärluftpumpe -J299 prüfen	136
7	Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas) prüfen	137
7.1	Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas) prüfen	137
7.2	Funktion des E-Gas Systems	137
7.3	Drosselklappen-Steuereinheit -J338 prüfen	138
7.4	Anpassung der Drosselklappensteuereinheit durchführen	138
7.5	Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 und -G188 prüfen	140
8	Geber für Gaspedalstellung -G79 und -G185 prüfen	143
8.1	Geber für Gaspedalstellung -G79 und -G185 prüfen	143
8.2	Bremslichtschalter -F und Bremspedalschalter -F47 prüfen	145
8.3	Kupplungspedalschalter -F36 prüfen	147
9	Zusatzsignale prüfen	150
9.1	Zusatzsignale prüfen	150
9.2	Crashsignal prüfen	150
9.3	Drehzahlsignal prüfen	150
9.4	Kompressorabschaltung Klimaanlage prüfen	151
9.5	Motorlager prüfen	152
9.6	Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Steuergeräten prüfen	156
28 - Zündanlage		161
1	Zündanlage prüfen	161
1.1	Zündanlage prüfen	161
1.2	Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	161
1.3	Sicherheitsmaßnahmen	161
1.4	Technische Daten Zündung	161
1.5	Zündspulen prüfen	162
1.6	Leistungsendstufen für Zündspulen prüfen	163
1.7	Aussetzererkennung prüfen	165
1.8	Geber für Motordrehzahl -G28 prüfen	166
1.9	Klopfregelung Regelanschlag prüfen	168
1.10	Klopfsensoren -G61 und -G66 prüfen	168
1.11	Hallgeber -G40 und -G163 prüfen	170
2	Nockenwellenverstellung prüfen	173
2.1	Nockenwellenverstellung prüfen	173
2.2	Funktion der Nockenwellenverstellung	173
2.3	Magnetventile für Nockenwellenverstellung -N205 und -N208 prüfen	175