


Mercedes S-Klasse Typ 140
(1991-1998)



Schaltpläne Band 1

Inhaltsverzeichnis


Deckblatt	4
Vorwort	6
Inhaltsverzeichnis	7
00 - Allgemeine Beschreibung und Anordnung	7
Typ 140 Allgemeine Beschreibung und Anordnung	9
00-A - Anwendung, Stichwortverzeichnis, Abkürzungen	11
00-A.1/1 - Schaltplansystem	11
00-A.2/1-3 - Stichwortverzeichnis	12
00-A.3/1-2 - Abkürzungen in den Schaltplänen	15
00-B - Anordnung	17
Leitungs- und Steckverbindungen	17
00-B.1a-g - Inhaltsverzeichnis Anordnung der Leitungs- und Steckverbindungen	17
00-B.1/1-31 - Anordnung der Leitungs- und Steckverbindungen	24
Relais und Steuergeräte	56
00-B.2a-d - Inhaltsverzeichnis Anordnung der Relais und Steuergeräte	56
00-B.2/1-13 - Anordnung der Relais und Steuergeräte	60
Massestellen	76
00-B.3a - Inhaltsverzeichnis Anordnung der Massestellen	76
00-B.3/1-6 - Anordnung der Massestellen	77
Sicherungsdosen und Belegung	83
00-B.4a - Inhaltsverzeichnis Sicherungsdosen und Belegung	83
00-B.4/1-9 - Sicherungsdosen und Belegung	84
Z-Endhülsen	96
00-B.5a - Anordnung der Z-Endhülsen	96
00-B.5/1-6 - Anordnung der Z-Endhülsen	97
Prüfkupplung	105
00-B.6/1-2 - Prüfkupplung für Diagnose	105
00-C - Anschlußschemen/Übersichten	109
00-C.1/2 - Diodenmatrix Drehzahlanhebung	109
Geschwindigkeitssignale (GES)	113
00-C.2a - Inhaltsverzeichnis Geschwindigkeitssignale (GES)	113
00-C.2/1-10 - Anschlußschemen/Übersichten Geschwindigkeitssignale	114
Drehzahlsignale (TN)	146
00-C.3a - Inhaltsverzeichnis Drehzahlsignale (TN)	146
00-C.3/1-2.01 - Anschlußschemen/Übersichten Drehzahlsignal (TN)	147
CAN DATENBUS	151
00-C.4a - Inhaltsverzeichnis CAN DATENBUS	151
00-C.4/1-11 - Anschlußschemen/Übersichten CAN DATENBUS	152
Grundmodul	166
00-C.5a - Inhaltsverzeichnis Grundmodul	166
00-C.5/1-10 - Anschlußschemen/Übersichten Grundmodul	167



P54-6865-61

E5/1x1 Steckverbindung Nebelleuchte links
E5/2x1 Steckverbindung Nebelleuchte rechts
X11/15 Zwischensteckverbindung
Diagnose/Schlußlampenleitungssatz,
16polig
X20/3 Steckverbindung
ASR/Hauptbremszylinder, 4polig
X35/2 Türtrennstelle vorne rechts
X35/5 Trennstelle
Modulbox/Schlußlampenleitungssatz
ASR/ASD, 12polig

X35/15 Trennstelle Modulbox/
Schlußlampenleitungssatz
X35/51 Trennstelle Modulbox/
Schlußlampenleitungssatz ASR/ASD,
4polig
X42/13 Steckverbindung Sicherungskontakt
EDW Radio, 1polig
X42/15 Steckverbindung EDW geschaltete
Masse



Geschwindigkeitssignal Drehzahlfühler Hinterachse, links und rechts
Motor 119 ME / 120 ME

L6/3	Drehzahlgeber hinten links	N47-5	Steuergerät ESP/PML
L6/4	Drehzahlgeber hinten rechts	X35/59	Trennstelle Kompaktleitungssatz/ Schlußlampenleitungssatz
N3/10	Steuergerät Motorelektronik (ME)	X62/8	Steckverbindung Hinterachse- Verteiler
N3/12	Steuergerät Motorelektronik (ME) rechts		
N47-1	Steuergerät ASR/PML		